# **Panasonic**

# 取扱説明書 ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BRT300

# 操作編







お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

pc http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 保証書別添付

- ●「取扱説明書(準備編·操作編)」、「かんたん準備ガイド」および「シンプルリモコン操作ガイド」をよく お読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(156~159ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。





























# 「操作」についての


紙の取扱説明書以外にも、目的別に以下のガイドで本機の操作をご案内しています。

# 機器操作は

## 表示中の画面で確認

画面上で、機能説明や操作できるボタンの表示、さらには補足説明などを確認できます。

例)操作できるボタンの表示



選択中の項目は黄色で表示

基本的な操作は、リモコンの上下左右 ボタンと決定ボタンを使います。



#### 補足説明



マークが付いた画面が表示されたとき

ガイド

ボタンを押すと、

操作に対する補足説明が確認できます。

# 困ったときは

## 操作ガイド

ガイド

ボタンを押すだけで、困ったときの解決 方法や、調べたい用語を確認できます。

- 基本の使い方も確認できます。
- 録画中や再生中に見ることはできません。





# 音声で案内

## 音声ガイ

#### 機器の操作を音声や操作音で確認できます。

● ご使用になる場合は、初期設定「音声ガイド機能」を 「入 | に設定してください。 (**→119**)



ボタンを3秒以上押すと、設定画面を直接表示することができます。

(シンプルリモコンの場合、[予約/確認]ボタンを3秒以上押す)



# 4

## 連携機器情報などの詳しい情報は


## 当社ホームページ

本機を使用していただくための、サポート情報を掲載しています。

- 接続機器に合わせた"接続方法"や"基本の使い方"がわかる「**使い方ナビゲーション」** 「つなぎ方ナビゲーション」
- 連携できる機器品番情報などを確認できる「動作確認情報一覧」
- 困ったときや、用語を調べたいときの「よくあるご質問」など

お持ちのパソコンからご覧ください。(本機からホームページをご覧になることはできません)

# diga.jp



ホームページの内容は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

# 本機の「特長」

# 「ハイビジョンで楽しむ」



デジタル放送のハイビジョン番組をハイビジョン画質で録画できます。

# 3D映像を楽しむ」



**▶ 54**~-ÿ

3D対応テレビと接続し、臨場感にあふれた、迫力ある3D映像をお楽しみいただけます。

# 番組を持ち出す





録画した番組を携帯電話などのモバイル機器に持ち出して楽しむことができます。

# 思い出を見よう!残そう!



#### 動画

▶ 46、80 ぺ–೨



▶ 87,90ペ-ジ

ビデオカメラなどで撮影した動画の 取り込みができます。

ハイビジョン動画(AVCHD)の場合、 再生もできます。 デジタルカメラなどで撮った写真の再生や 取り込みができます。



HDMIケーブルでビエラとつなげば、

ビエラのリモコン1つで本機の操作を行うことができます → 103ページ

# ネットワークにつないで楽しむ」



▶ 98~-গ

携帯電話

▶準備編40ページ

テレビでいろいろな情報を見ることができます。

外出先から本機の録画予約ができます。



#### お部屋ジャンプリンク(DLNA)

▶ 106ペ-ฃ

スカパー! HD録画

**▶ 78**ペ-ジ

本機に録画した映像を別の部屋で見ることや、別の部屋にある機器の映像を見ることができます。

対応チューナーから本機にハイビジョン番組を そのままの画質で録画できます。

## 1ヵ月の番組表

▶ 29ペ-ジ

注目番組

**▶ 31**<-⋾

1ヵ月の番組表を表示することができます。※1

※1 ネットワークで番組情報を提供している 放送局のみ(2010年11月現在、 WOWOWのみ) 注目番組を表示することができます。※2

※2 ネットワークで番組情報を提供している 放送局のみ(2010年11月現在、 NHK、WOWOWのみ)

# もくじ

● 本書内の表現について10	録
● 各部のはたらき10	<b>●</b> 鉈
●シンプルリモコン10	
●リモコン(フルリモコン)11	
●本体12	•
●本体表示窓12	●于
<ul><li>● ディスク·SD カードを入れる13</li></ul>	•
●ディスク13	
●SD カード13	•
● 記録できるディスクについて14	
● 操作の前に18	•
●本機の映像をテレビに映す18	•
●本機の電源を切る18	•
●画面上の基本操作について18	
番組	•
視聴	
● テレビ放送を見る19	
●データ放送を見る19	•
●その他の選局方法20	•
●番組視聴中の便利な機能21	•
·	•
	_

<b>虾</b> 巴	
● 録画する	23
●録画中のいろいろな操作	24
●録画しながら再生する	24
●ぴったり録画	25
● 予約録画する	26
●番組表(G ガイド)を使って	
HDD に予約録画する	26
●番組表(G ガイド)を使って	
ディスクに予約録画する	27
●番組表の見かた	28
<ul><li>番組表の表示設定</li></ul>	29
●注目番組一覧から予約録画する	31
●番組を検索して予約録画する	32
●新番組を自動で予約録画する	33
●選んでいる番組に関連した番組を	
予約録画する	33
●詳細設定をする	34
●日時を指定して予約録画する	
(時間指定予約)	36
●予約内容の確認、取り消し、修正など	37
●番組表での予約の取り消し / 修正	38
●録画中の予約録画を止める	38
●予約録画の便利な機能	39
●予約録画に関するお知らせ	40
● 多重音声の記録について	41
● 録画モードについて	42
■ 記録の制限について	44

	끃
۲	δ
注	丰
猛	Ŀ
思	の

視聴

録画

再生	
● 再生する	45
●録画した番組を再生する	45
●市販またはレンタルの BD ビデオや	
DVD ビデオを再生する	45
●撮影したハイビジョン動画(AVCHD)	
を再生する	
<ul><li>録画一覧について</li></ul>	
• まとめ 番組について	
●再生中のいろいろな操作	
●他の機器で作成したプレイリストの再生	±52
●BD-Live 対応の BD ビデオや 副映像のある BD ビデオを楽しむには	ΕO
●3D 映像を楽しむ	
● 信号切換や再生方法の設定などをする。	
●旧う如果で丹土力広の政定のこでする。	
編集	
● 番組を編集する	58
● 田心で帰来する	
▲ チャプターの作成,再生,矩集	62
● <b>チャプターの作成・再生・編集</b> ● チャプターマークを作成する / 削除する	
●チャプターマークを作成する / 削除する	る62
<ul><li>チャプターマークを作成する / 削除する</li><li>チャプターを再生・編集する</li></ul>	る62 63
●チャプターマークを作成する / 削除する	る62 63
<ul><li>チャプターマークを作成する / 削除する</li><li>チャプターを再生・編集する</li><li>番組を消去する</li></ul>	る62 63
<ul><li>チャプターマークを作成する / 削除する</li><li>チャプターを再生・編集する</li><li>番組を消去する</li><li>ダビング</li></ul>	562 63 64
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>ダビング</li> <li>番組のダビングについて</li> </ul>	562 63 64
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> </ul>	6263 64 65
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> <li>かんたんダビング</li> </ul>	6263 64 65 66
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> </ul>	6263 64 65 66
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> <li>かんたんダビング</li> <li>詳細ダビング</li> </ul>	6263 64 65 66
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> <li>かんたんダビング</li> <li>詳細ダビング</li> <li>ファイナライズ後のディスク</li> </ul>	6263 64 65 66 68
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> <li>かんたんダビング</li> <li>詳細ダビング</li> <li>ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする</li> </ul>	6263 64 65 66 68
<ul> <li>●チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>●チャプターを再生・編集する</li> <li>● 番組を消去する</li> <li>● 番組のダビングについて</li> <li>● 番組をダビングする</li> <li>●かんたんダビング</li> <li>●詳細ダビング</li> <li>●ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする</li> <li>●再生中番組の保存</li> </ul>	6263646566687072
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> <li>かんたんダビング</li> <li>詳細ダビング</li> <li>ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする</li> <li>再生中番組の保存</li> </ul> ● ダビング時の動作について	6263646566687072
<ul> <li>チャプターマークを作成する / 削除する</li> <li>チャプターを再生・編集する</li> <li>番組を消去する</li> <li>番組のダビングについて</li> <li>番組をダビングする</li> <li>かんたんダビング</li> <li>詳細ダビング</li> <li>ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする</li> <li>再生中番組の保存</li> <li>ダビング時の動作について</li> <li>高速でダビングできる場合</li> </ul>	626364656668707274

## **CATV**

● CATV(ケーブルテレビ)から

本機に録画する	76
●直接録画する	76
●Ir システムを使って予約録画する	77
●i.LINK を使って予約録画する	77
●i.LINK や Ir システムを使わないで	
予約録画する	77
 他の機器と	
● スカパー! HD 対応のチューナーから	
本機に録画する	78
● ビデオカメラからダビングする	79
●ハイビジョン動画(AVCHD)を取り込む…	80
●MPEG2 動画を取り込む(ダビング)	81
●接続した機器を再生してダビングする	82
●外部入力(L1)取込	82
●DV おまかせ取込	83
● レコーダー・ビデオデッキ・ビエラから	
ダビングする	84
●i.LINK(TS)を使ってダビングする	85
●外部入力を使ってダビングする	86
●ネットワークを使ってダビングする	86

(→ 次ページにつづく)

# もくじ(つづき)



87
88
89
90
90
91
92

●音楽再生中のいろいろな操作......92

# その他

## 便利機能

▶録画した番組をモバイル機器に持ち出す	93
●持ち出し番組を作成する	94
●持ち出し番組を転送する	95
●転送した番組を確認・消去する	97
● インターネットを楽しむ	98
●acTVila(アクトビラ)を利用する	98
● 自宅にあるパソコンで操作する	102
<b>〕ビエラリンク(HDMI)を使う</b>	103
▶ お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う	106
●別の部屋のテレビなどで見る	
(サーバーとして使用する)	106
●別の部屋の機器の映像を見る	
(クライアントとして使用する)	108
文字入力	109
●文字パネル方式で文字入力する	109
●携帯電話(リモコンボタン)方式で	
文字入力する	110

便利

必	要	な	لح	夫
ישני	-	•	_	_

● 本機で記録できるようにする	
(フォーマット)	112
● ディスク名入力 / ディスクプロテクト	/
全番組消去	114
● 他の機器で再生できるようにする	
(ファイナライズ)	
● いろいろな情報を見る(メール / 情報)	116
● 放送設定を変える(放送設定)	117
● 本機の設定を変える(初期設定)	119
● デジタル出力される音声と接続・	
設定の関係	128
● ソフトウェアの更新について	129
● 同時操作について	130
●番組の録画中・ダビング中にできる操作	
●他の操作を実行中の予約録画の動作	131
● 再生のみできるディスク /	
使えないディスクについて	
●再生のみできるディスク	
<ul><li>◆本機で使えないディスク</li></ul>	
● SD カードについて	
● USB 機器について	
●USB 機器を接続する	
● 受信できるテレビ放送について	
● 取り扱いについて	
● こんな表示が出たら	
● 故障かな!?	
● スタートボタンについて	
● 仕様	144
● 保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	160
● さくいん	162

## 本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・ 品質には問題ありません。本機の移動やお手入 れなどをするときは、電源を切って電源コード を抜いてから3分以上待ってください。

◆本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 本機が操作を受けつけなく なったときは… **………**

[電源心/I]を・ 3秒以上押す



電源也/I

故障かな!?と思った場合 → 140

## 本機を廃棄/譲渡するときは

136ページをご覧ください。

# インターネットの閲覧制限について

本機には、インターネットを見るときに、お子様などに見せたくないホームページなどの閲覧を制限するための機能が組み込まれています。 詳しくは**98**ページをご覧ください。

## 番組などの消去について

本機での番組消去、部分消去、チャプター消去 などの消去機能は、一度実行すると元に戻すこ とはできません。

よく確認してから実行してください。

## 本書内の表現について

- ◆本書内で参照していただくページを(→○○)、別冊の取扱説明書 準備編を参照していただくページを (→準備編○○)で示しています。
- ●ディスクなどの表示を以下のマークで表示しています。

ディスクなど	表示マーク	ディスクなど	表示マーク
HDD	HDD	DVD ビデオ	
BD-RE*	BD-RE	+R	DVD-V
BD-R*	BD-R	+R DL	
BD ビデオ	BD-V	+RW	
DVD-RAM	RAM	CD	CD
DVD-R	-R	SD カード	SD
DVD-R DL		USB 機器	USB
DVD-RW	-RW		,

※ DL、BDXL も含みます。

同じディスクでも記録方式の違いなどにより動作が異なる場合は、表示マークに記録方式を付与しています。

●AVCREC 方式の場合: 例) RAM(AVCREC) -R(AVCREC)
●VR 方式の場合: 例) RAM(VR) -R(VR) -RW(VR)

●ビデオ方式の場合: 例) -R(V) -RW(V) (ただしファイナライズ後は DVD-V)

●ビデオカメラなどで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)が記録されたディスクや SD カードの場合は、


AVCHD と表示

## 各部のはたらき


#### シンプルリモコン

シンプルリモコンは、基本的な機能を簡単に操作することを目的とするリモコンです。


- ●シンプルリモコンの操作や表示される画面は、シンプルリモコン専用のものです。
- ●操作方法については、「シンプルリモコン操作ガイド」をご覧ください。
- ●シンプルリモコンでは、本書に記載した操作はできません。



#### リモコン(フルリモコン)




## 各部のはたらき(つづき)



#### 本体表示窓

以下の場合に点灯表示します。




## ディスク・SD カードを入れる

## ディスク

## **■/** を押してトレイを開き、ディスクを入れる

- ●もう一度押すと、トレイが閉まります。
- ●ディスクの確認画面が表示されるまでしばらくお待 ちください。




#### お知らせ

- ●両面ディスクの場合、記録または再生したい側の面を下にして入 れてください。
- ●ほこりや指紋が付着したディスクは、**汚れを取り除いて**から使用 してください。(**→137**)
- ●使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、ケースまたは カートリッジに収めて保管してください。
- カートリッジ付きディスクについて
  - ・カートリッジ付きの BD-RE(Ver.1.0)は、本機では使用できま せん。(カートリッジからディスクを取り出しても使えません)
  - ·DVD-RAM や8 cm のディスクは、カートリッジからディスク を取り出してトレイにのせてください。(→下記) (TYPE1 は使えません)
- ●ディスクをお使いにならない場合は、ディスクをトレイから取り 出しておくことをおすすめします。

## SD カード

- **♠** 本体前面のとびらを開ける
- ② カードを「カチッ」と音がするまで、 奥までまっすぐ差し込む



角がカットされた側を右に

#### ❸ 本体前面のとびらを閉じる

#### ②アカードを取り出すには

上記手順 ② で、カードの中央部を「カチッ」と音が するまで押し、まっすぐ引き出す

#### お知らせ

- ●本体表示窓の" ⁄ 🗸" (➡12)点滅中は、読み込み・書き込みを行っ ています。本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容が破 壊されたりする恐れがありますので、点滅中に電源を切ったり、 カードを取り出したりしないでください。
- ●mini タイプや micro タイプの SD カードは、必ず専用の アダプ ターを装着し、アダプターごと出し入れしてください。







## カートリッジ付きディスクの取り出しかた例 カートリッジからの取り出しかたはディスクによって異なります。 詳しくはディスクの説明書をご覧ください。 両面 DVD-RAM ディスクの場合 2 3 ロックピン (左右2ヵ所) くぼみを押す ロックピンを そのまま 取り除く 引き下げる


# 記録できるディスクについて


ディスクの種類		記録方式	記録できる放送	記録できる画質
BD-RE	BlurayDisc	_	地上・BS・CS デジタル放送	ハイビジョン画質
BD-R	Blu-ray Disc			標準画質
DVD-RAM	DVD	AVCREC方式	地上・BS・CS デジタル放送	ハイビジョン画質
DVD-NAIVI	RAM *RAM 4.7	<b>VR方式</b> (DVDビデオレコーディング規格)	地上・BS・CS デジタル放送	標準画質
	DVP.	AVCREC方式	地上・BS・CS デジタル放送	ハイビジョン画質
DVD-R DVD-R DL	R R4.7	<b>VR方式</b> (DVDビデオレコーディング規格)	地上・BS・CS デジタル放送	標準画質
(片面2層)	R R DL	ビデオ方式 (DVDビデオ規格)	デジタル放送は 記録できません	標準画質
DVD-RW	DVD	<b>VR方式</b> (DVDビデオレコーディング規格)	地上・BS・CS デジタル放送	標準画質
DVD-RW	R W	<b>ビデオ方式</b> (DVDビデオ規格)	デジタル放送は 記録できません	標準画質

<sup>●</sup>DVD の記録方式は、本機でフォーマット(◆112)することで設定されます。

_				
	記録できる 録画モード	予約録画は?	フォーマットは? (→112)	備考
	DR HG HX HE HL HM HZ XP SP LP EP FR	できる (予約は1番組)	必要	<ul> <li>● DL、<i>BDXL</i> にも記録できます。</li> <li>● カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0)の記録や再生はできません。</li> <li>(カートリッジからディスクを取り出しても使えません)</li> </ul>
	HG HX HE HL HM HZ	できる (予約は1番組)	必要	<ul><li>デジタル放送を記録するには、 CPRM対応のディスクか確かめて ください。</li><li>カートリッジ付きのDVD-RAMは、</li></ul>
	XP SP LP EP FR	できる (予約は1番組)	<b>不要</b> (データ用ディスクの場合、 フォーマット必要)	カートリッジからディスクを取り出し てお使いください。 (TYPE1は使えません)
	HG HX HE HL HM HZ	できる (予約は1番組)	必要	<ul><li>● デジタル放送を記録するには、</li><li>CPRM対応のディスクか確かめて</li></ul>
	XP SP LP EP FR	できる (予約は1番組)	必要	CPMM対応のディスクが確かめて ください。
	XP SP LP EP FR	できない	不要	<ul><li>■コピー制限のない番組(ビデオカメラで 撮影した映像など)のみ記録できます。</li></ul>
	XP SP LP EP FR	できる (予約は1番組)	必要	● デジタル放送を記録するには、 <b>CPRM</b> 対応のディスクか確かめて ください。
	XP SP LP EP FR	できない	必要	<ul><li>■コピー制限のない番組(ビデオカメラで 撮影した映像など)のみ記録できます。</li></ul>

## 記録できるディスクについて(つづき)







#### 記録したディスクを他の機器で再生するには?





#### BD-RE、BD-R に対応した機器で再生できます。

- ●LTH typeのBD-Rに記録した場合、再生機器がLTH typeに対応していないと再生できないときがあります。
- ●当社製 DMR-E700BD や 2006 年春以前に発売された他社製機器では、再生できません。
- ●HG、HX、HE、HL、HM、HZモードの番組や、本機に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)、スカパー! HDの番組は、再生できない場合があります。
- ●DL や BDXL のブルーレイディスクは、対応機器でのみ再生できます。
  - ·DLのブルーレイディスクは、2006年秋以降に発売された当社製ブルーレイディスクレコーダーで再生できます。
  - ・BDXL のブルーレイディスクは、 右記のロゴが付いた機器で再生できます。











以下の条件に当てはまる機器で再生できます。

- ●記録したディスクの再生に対応
- ●記録したディスクの記録方式の再生に対応
  - · AVCREC 方式の場合:

対応機器には右記のロゴが付いています。 対応機器以外で使用しないでください。



ディスクがフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。

■ はファイナライズ(→115)が必要です。

·ビデオ方式の場合:

記録後にファイナライズ(→115)が必要です。

●デジタル放送を記録したディスクの場合、CPRM に対応している必要があります。

#### お知らせ

●ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。

## 操作の前に

## 本機の映像をテレビに映す

## 1 テレビの電源を入れる

## **7** テレビのリモコンで、入力切換の操作をする

◆本機を接続した入力に切り換えてください。(HDMI、ビデオ 1 など)

#### テレビ



3 本機のリモコンの



本体表示窓





ナヤノイル衣小

●テレビに映像が映っているか確認してくださ い。

#### ② テレビに映像が表示されない場合

- ●テレビの入力を確認してください。
- ●接続を確認してください。
  - (→ 準備編4~21)

#### 本機の電源を切る

本機のリモコンの



本体表示窓








時刻表示

## 画面上の基本操作について


本機は画面に表示されている項目をリモコンの上下左 右ボタンで選び、決定ボタンを押すことで操作を行い ます。



例えば、番組を選びたい場合



黄色になっている項目が、現在選ばれている項目





黄色になります。

[決定] を押す



番組内容の画面が表示されます。

本書では、上記のような操作をする場合、

番組を選び、決定を押す

と記載しています。

## テレビ放送を見る



1 BS CS を押して、放送を選ぶ

●[CS] を押すごとに、CS 1 または CS 2 に切り 換わります。

2 1 2 (ふた内部)または が を 押して、チャンネルを選ぶ



## データ放送を見る

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従っ てさまざまな情報やサービスを利用できます。

●本機では、データ放送を録画できません。 録画が始まるとデータ画面が消えます。

1 データ放送のある番組を選局し、 データ (ふた内部)を押す

2 見たい項目を選び、疑を押す



●画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や数字ボタンで操作してください。

② データ画面を消すには [ データ **(か**)] を押す

- ●本機でワンセグ放送を視聴することはできません。
- ●録画中に放送 / 入力やチャンネルを切り換えることはできません。

## テレビ放送を見る(つづき)

#### その他の選局方法

#### 番組表から選局

● 番組表を押す

② 放送中の番組を選び、決定を押す



② 別の放送の番組表を見るには [地上][BS][CS] を押す

③「今すぐ見る」を選び、
□ を押す

## 3けたチャンネル番号を入力して選局

- - 押すごとに放送が切り換わります。
- 2 1 0 ~ 10 (ふた内部) を押して、 チャンネルを入力する

例) 103 の場合…[1] → [10] → [3]

- ●画面が表示されている間に入力してください。
- ② 枝番号の異なる放送を選局するには (地上デジタル) (→22「枝番選局」)

#### お好みチャンネルから選局

お好みチャンネルは、テレビ画面に放送局のリストを 表示し、そのリストの中から選局できる機能です。 放送に関係なく1つのリストに表示することができま す。登録したチャンネルは、お好み番組表としても表示 できます。



2 放送局を選び、歴を押す

LOGO	地FD	011	ネル [00000 ] 스	
LOGO	地上D	021	00000	
LOGO	地上D	041	00000	
LOGO	地上D	061	00000	
LOGO	地上D	071	00000	
LOGO	地上D	081	00000	
LOGO	地上D	101	00000	
LOGO	BS	101	00000	
LOGO	BS	102	00000	
LOGO	BS	103	00000	
LOGO	BS	141	00000	
項目選択				
☆ 一決定 登録・取道の 又 ○屋る				

#### ■チャンネルの登録

- ① 登録したい放送局を視聴中に、 [10 秒戻し / お好みチャンネル]を押す
- ② [サブ メニュー]を押す
- ③「登録」を選び、「決定]を押す
- ④ 「はい」を選び、[決定]を押す
  - リストの一番下に登録されます。 (最大 48 チャンネル)

#### ■チャンネルの取り消し

- ① [10 秒戻し / お好みチャンネル] を押す
- ② 取り消す放送局を選び、「サブ メニュー] を押す
- ③「取消」を選び、「決定]を押す
- ④ 「はい」を選び、[決定]を押す

- お好みチャンネルで表示される順番を変更したい場合は、チャン ネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。
- かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地 上デジタルの登録した内容は取り消されます。

#### 番組視聴中の便利な機能

#### 上下左右の黒帯を消して拡大

#### 画面モード切換

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯 を消して大きく表示します。





- ●表示されない場合、もう一度[サブメニュー]を押 してください。
- ②「画面モード切換」を選び、(決定)を押す

#### ノーマル:

元の映像で表示します。

#### サイドカット:

16:9映像の左右の黒帯を消して拡大表示します。


4:3 映像の上下の黒帯を消して拡大表示します。

#### 見ている番組の情報を表示

## ■あを押す

例)

放送開始時刻と終了時刻



放送の種類とチャンネル

#### ② 表示を消すには

「画面表示 ] を数回押す

#### 音声を切り換える

## <sup>篩膿</sup>(ふた内部)を押す

●押すごとに、放送の内容によって切り換わります。

#### お知らせ

録画中に切り換えても、記録される音声に影響はありません。

#### 放送中の番組の 3D 設定をする

3D 出力

●3D 対応テレビと HDMI ケーブルで接続時

サイドバイサイド(2画面構成)などの 3D 対応の放送 の番組を 3D 映像で見ることができない場合に変更し てください。

- ●表示されない場合、もう一度[サブ メニュー]を押 してください。
- 2 「3D 出力」を選び、 謎 を押す
- ❸「サイドバイサイド」を選ぶ
  - ●変更しても正しく表示されない場合は、テレビ側 の 3D の設定を確認してください。

#### お知らせ

- ●以下の場合、設定は「オリジナル」に戻ります。
  - 他のチャンネルを選局
  - 番組の再生を始める、または終了する
  - ・電源を切/入

- ●以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
  - 他のチャンネルを選局
- 番組の再生を始める、または終了する
- ・電源を切/入
- ●番組やディスクの内容によっては、設定しても効果がない場合が あります。
- 「TVアスペクト」(→準備編33)を「4:3」にしている場合、 「ズーム」は効果がありません。
- ●テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。 ご使用のテレビの説明書をご覧ください。

## テレビ放送を見る(つづき)

#### 放送内容などの設定

テレビ視聴中に

の メニューを押す

- ●表示されない場合、もう一度[**サブメニュー**]を押してください。
- ②「デジタル放送メニュー」を選び、 焼 を押す



③ 設定項目を選び、炭 を押す (→ 右記へ)

お知らせ

視聴中の番組により表示される項目が変わります。

暗証番号(→118)を入力して視 視聴制限一時 解除 聴制限を一時解除します。 データ放送表示 データ放送の表示を終了します。 オフ 映像や音声などの信号を複数放 信号切換 送している場合は、以下の操作で 切り換えることができます。 信号切換 マルチビュー 映像 映像1 音声 日本語 二重音声 データ データ1 字幕言語 日本語 設定変更(〇〇〇 戻る 設定する項目を選び、設定する お知らせ 記録できる音声、映像、字幕情報は、録 画モードによって異なります。 (詳しくは →42) アンテナレベル アンテナレベルが確認できます。 枝番選局 枝番号とは、同じチャンネル番号 (地上デジタル) に割り当てられる放送が複数受 信できた場合に、追加される番号 のことです。 (例: [011-0|、[011-1|) 3けたチャンネル番号を入力して 選局すると主選局の放送局が選 局されます。 以下の操作で、違う枝番号の放送 局を選局することができます。 放送局を選び、「決定」を押す **技番選局** 3 桁番号: 011 011-0 LOGO 00000 主選局 011-1

② 主選局を変更するには

011-2

枝番切換

主選局にしたい放送局を選び、「**緑**]を押す

緑 主選局変更 黄



#### HDD

この操作では HDD にのみ録画できます。

1 ml BS CS を押して、放送を選ぶ

- [CS] を押すごとに、CS 1 または CS 2 に切り 換わります。
- 2 1 (ふた内部)または を 押して、チャンネルを選ぶ
- 3 🎟 (ふた内部)を押して、録画モードを選ぶ
  - ●押すごとに、切り換わります。
  - ●表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換わります。

例)





# 5 録画を止めるときは、■停止を押す

- ディスクへは録画できません。
  - ・予約録画はできます。(ビデオ方式は除く)
- BD-V 録画中は 3D 映像の再生はできません。
- 予約録画が始まると予約録画が優先され、録画は終了します。
- ●長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分割されます。
- ●有料放送を録画するには、放送会社と契約した B-CAS カードを 挿入してください。契約した B-CAS カードをテレビでお使いの 場合は、そのカードを本機に挿入してください。
- ●デジタル放送の番組でも、標準画質の番組があります。この番組は、ハイビジョン画質の録画モードを選んで録画しても、画質は標準画質です。
- ●録画中の番組の録画モードを変えることはできません。

## 録画する(つづき)

## 録画中のいろいろな操作

#### 録画を止める

#### □停止を押す

#### 一時停止する

#### Ⅲ−時別を押す

- もう一度押す、または[録画●]を押すと録画を再開します。(番組は分割されません)
- ●一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画に なる場合があります。

## 録画しながら再生する

#### 追っかけ再生:

HDD 録画中の番組を先頭から再生します。

#### 同時録画再生:

録画中に録画済みの番組を再生します。 ただし、ディスク予約録画中は、ディスクの再生はできません。

# 1 を押す

2 番組を選び、競を押す

## ぴったり録画

録画した番組を新品の DVD(4.7 GB)にぴったりダビングできるよう設定時間に合わせて「XP」~「EP」の中から自動的に最適な画質で HDD に録画します。 (◆42「FR」)

- 【】 チャンネルを選ぶ(→23ページ手順 1 ~ 2)
- 2 を押す
- 3 「その他の機能へ」を選び、炭を押す
- 4 「ぴったり録画」を選び、競を押す
- 5 「HDD に録画」を選び、 e押す
- 6 "時間"または"分"を選び、録画時間を 設定する



- ●8 時間を超えて設定することはできません。
- 7 「録画開始」を選び、録画を始めたい場面で たまで を押す
- ② 録画の残り時間を確認するには [画面表示]を押す



## 予約録画する

#### HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

## 番組表(G ガイド)を使って HDD に 予約録画する

1 番組表 を押す

## 2 番組を選ぶ

例)



⑦ 別の放送の番組表を見るには[地上][BS][CS] を押す

## 3 寒を押す


ただ。の代わりに 一 を押すと、

現在の録画モードで簡単に予約を 完了できます。

● 手順4~5の操作は不要です。

(予 が表示されます)

## 4 「番組予約へ」を選び、炭 を押す



## 5 項目を選び、炭を押す

#### 予約する:

予約を登録

#### 毎週予約する:

毎週同じ曜日に予約を登録(→39)

#### 緑画モード:


録画モードを変更(変更後、「予約する」または「毎週予約する |を選んで予約を登録してください)

#### 持ち出し番組の設定:

モバイル機器へ持ち出すための番組を作成 (→94)

#### 詳細設定:

録画先や予約する曜日の設定などの予約内容を変更(→34)



予約内容を確認してください。

- ●番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組表のデータを受信する必要があります。(→28)
- ●電源の入 / 切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を 開始します。
- ●本機では 128 番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は、1 番組 として数えます)

## 番組表(G ガイド)を使ってディスクに 予約録画する

ディスクは、1番組のみ予約できます。

#### 1 ディスクを入れる

◆下記のような画面が表示されますので、「戻る」を押して画面を消してください。

例)

BD-RE

## 7 26ページの手順 1~4を行う

●26ページの手順3では、「決定」を押してください。

3 「詳細設定」を選び、炭 を押す



## **▲** 録画先を「BD」にする



## 록 「録画モード」を設定する

●ディスクや記録方式によって録画できるモード は異なります。

## 6 「予約を登録する」を選び、 焼 を押す

●フォーマット画面が表示された場合は、画面に 従ってフォーマットを行ってください。

#### DVD にデジタル放送を録画する場合

## CPRM対応

のディスクをお使いください。



#### DVD に予約録画できる記録方式



ハイビジョン画質で記録できます。 (デジタル放送のみ可能)

● -RW ではできません。



標準画質で記録します。




予約録画できません。

## 予約録画する(つづき)

#### 番組表の見かた

番組表は、放送局から送られるテレビ番組情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。 電源「切」時に番組表のデータ受信を行います。



#### 番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示しています。

- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- ●番組表の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表が表示されないこともあります。

#### 番組表の表示設定

#### 放送の切り換え

地上 BS CS を押す

#### 日付の切り換え

●全チャンネル表示時のみ

(前日) (翌日)を押す

以下の操作でも切り換えることができます。

- **①** 売を押す
- 2 日付を選び、焼を押す



#### チャンネル別に表示

選んだチャンネルの番組表を日付別に一覧表示します。

- 表示したいチャンネルの番組を選ぶ
- **②** (黄を押す



- **②** 全チャンネル表示に切り換えるには [黄]を押す
- ② 別のチャンネルを表示するには

チャンネル別表示中に

- 意を押す
- ② チャンネルを選び、焼を押す

チャンネ	ル選択	1/3ページ
地上D	011	00000
地上D	021	00000
地上D	031	00000
地上D	041	00000
地上D	051	00000
地上D	061	00000
地上D	071	00000
地上D	101	00000
青次ペー	-ジ	_
項目が		

#### お知らせ

◆本機は放送局からの番組情報を基に、通常は8日分の番組表を表示することができます。

さらに、本機をネットワークに接続し、「通信によるGガイド受信」(→117)を「オン」にすると、1ヵ月の番組情報を取得することができます。(2010年11月現在、ネットワークから1ヵ月の番組情報を取得できる放送局はWOWOWのみです)

#### お知らせ

●1ヵ月の番組表を取得している場合、9日目以降の番組表の表示 には時間がかかります。

## 予約録画する(つづき)

## 番組表の表示設定(つづき)

1 番組表表示中に



## 2 項目を選び、設定する

●表示される内容は放送によって異なります。

番組表の検索	「フリーワード」や「ジャンル」
	などから、番組を検索します。
	(→32)
録画モード	録画モードを変更します。
	( <b>→</b> 42)
放送切換	別の放送の番組表を表示します。
	●お好み番組表は、「お好みチャ
	ンネル」 <b>(→20)</b> で登録されて
	いる放送局が表示されます。
表示チャンネル数	1画面に表示するチャンネル
●全チャンネル表	数を変更します。
示時のみ	
表示日数切換	1画面に表示する日数を変更
●チャンネル別表	します。
示時のみ	
表示対象	番組表で表示させる内容を変
●全チャンネル表	更します。
示時のみ	<ul><li>●「設定チャンネル」は、チャン</li></ul>
	ネル設定されている Pol ~
	36 までのチャンネルを表示
	し、枝番号表示しないように
	します。
	●番組表の表示をやめると、設
	定は「すべて」に戻ります。

ジャンル別表示	ドラマや映画、スポーツなどの
●全チャンネル表	見たいジャンルの番組だけを
示時のみ	番組表上で明るく表示します。
	① メインジャンルを選び、
	[決定]を押す
	② サブジャンルを選び、
	[決定]を押す
	② ジャンル別の表示をやめる
	には
	<ol> <li>丁 サブ メニュー]を押す</li> </ol>
	②「全ジャンル表示」を選
	び、 <b>[決定]</b> を押す
	●別の放送の番組表を表示
	した場合やサブメニュー
	操作を行った場合もジャ
	ンル表示をやめます。
視聴制限一時解除	暗証番号(→118)を入力して
	視聴制限を一時解除します。
	[決定]を押す
番組データ取得	選択した局の番組情報を受信
	します。
	[決定]を押す

#### 注目番組一覧から予約録画する

放送局がおすすめする番組を一覧表示できます。

番組表表示中に



## 2 放送を選び、焼を押す

●地上D、BS、CSの全チャンネルを選んだ場合、 手順4へ進んでください。



ネットワークに接続し、「通信によるGガイド受信」(→117)を「オン」に設定すると、放送局の注目番組一覧を表示します。

(2010年11月現在、ネットワークから注目番組の情報を取得できる放送局はNHK、WOWOWのみです)

3 (ネットワークから注目番組の情報を取得できる 放送局を選んだときのみ)

カテゴリーを選び、焼を押す



カテゴリー

②アカテゴリー内の注目番組をまとめて予約するには

[赤]を押す

- 予 が表示され、予約は完了します。
- ●録画された番組は、まとめ 番組になります。

#### ② 放送を変更するには

[緑]を押す(→ 手順2へ)

## 4 番組を選び、無を押す



カテゴリー

#### ② 他のカテゴリーを表示するには

[|◀◀][▶▶|] を押す

([青]を押してカテゴリーを選択することもできます)

#### ② 放送を変更するには

[緑]を押す(→ 手順2へ)

#### ② 録画モードを変更するには

- (1) [サブメニュー] を押す
- ② 録画モードを選び、[決定]を押す

## 5 「番組予約へ」を選び、炭を押す

(「番組予約」の場合は →26 手順5) (「時間指定予約」の場合は →36 手順3)

## 予約録画する(つづき)

#### 番組を検索して予約録画する

番組表表示中に

2 「番組表の検索」を選び、無を押す

フリーワード検索 ジャンル検索 キーワード検索 人名検索

#### ジャンル検索 キーワード検索 人名検索

- ◆ 検索条件を選び、淀を押す
  - ●この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。
  - **②**ア放送を切り換えるには [地上][BS][CS] を押す
  - ② 別の日の検索結果を表示するには

[◄◀][▶▶Ⅰ] を押す

(検索結果画面表示中に、[**青**]を押して日付を 選択することもできます)

- ③ 番組を選び、炭を押す
- ⑥「番組予約へ」を選び、焼を押す(→26 手順 5)

#### フリーワード検索

「フリーワード」「ジャンル」「出演者」の複数の検索条件 (5 件まで)を登録し、1 つでも条件を満たす番組を検索することができます。

- ■検索条件を登録する
- 6 検索方法を選び、決定を押す
  - ●「フリーワード」は、文字を入力し**(→110)**、登録 してください。

上記手順 4~ 6 を繰り返し、検索したい条件を追加してください。

- ② 登録したフリーワードを変更するには
  - ① 検索条件を選び、[決定]を押す
  - ②「フリーワード編集」を選び、[決定]を押す
  - ③ 文字を入力する(→110)
- ② 登録した検索条件を削除するには
  - ① 検索条件を選び、[黄]を押す
  - ②「はい|を選び、「決定]を押す
- ■検索する
- 4 検索する放送種別を変更する場合:
  - 意を押す
  - ② 検索したい放送を「入」に設定し、 c を押す
- **6** 着を押す
  - ② 別の日の検索結果を表示するには

[|◀◀][▶▶|]を押す

(検索結果画面表示中に、[**青**]を押して日付を 選択することもできます)

- ⑥ 番組を選び、炭 を押す

- 検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、 キーワードなどが一致していても検索できない場合があります。
- ●ネットワークに接続し、「通信によるGガイド受信」(◆ 117)を「オン」にしている場合、フリーワード検索結果の表示に時間がかかります。
- 「フリーワード検索」で英数の文字入力をした場合、半角で登録されますが、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。

# 新番組を自動で予約録画する (地上デジタル) (BSデジタル)

番組名に 新、<新>、<新番組>、<新シリーズ>が含まれるドラマまたはアニメを最大 16 番組まで自動で予約することができます。

- ●「夜ドラマ」は 18時~23時59分の間に開始時刻が 含まれるドラマが対象になります。
- ●録画先は「HDD」、録画モードは「DR」で予約します。



2 「その他の機能へ」を選び、、定を押す

3 「新番組おまかせ録画」を選び、焼を押す


4 設定したい項目を選び、「入」にする



#### 予約された新番組の確認



を押す



#### ② 予約内容を修正するには(→37)

「修正」を選び、「設定変更」画面を表示すると、通常の番組予約になります。

●新番組を毎日·毎週予約したい場合も予約内容 の修正が必要です。

#### 録画した新番組の再生

番組を再生し、停止すると、次回予約の画面が表示されます。画面の指示に従ってください。



#### お知らせ

- ●新番組でも、受信した番組データによっては正しく予約できない 場合があります。
- ●通常の番組と予約が重なった場合、新番組の予約は行われません。
- 新番組同士の予約が重なった場合、以下の優先順位で予約します。
  - ① 開始時刻の早い番組を優先
- ② 新番組の開始時刻が同じときは、地上デジタルと BS デジタルでは、地上デジタルの番組を優先し、同じ放送のときは、 チャンネル番号の小さい番組を優先
- 契約が必要なチャンネルの新番組も自動で予約しますが、契約していない場合、録画はされません。

## 選んでいる番組に関連した番組を予約録画 する

選択している番組のジャンルや出演者など関連した情報から番組を検索します。

番組内容画面(→26 手順 4)表示中に

- ●「関連情報」を選び、 淀を押す
- ② 項目を選び、炭 を押す



- ●この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。
- ② 放送を切り換えるには [地上][BS][CS] を押す
- ② 別の日の検索結果を表示するには

[◄◀][▶▶] を押す

(検索結果画面表示中に、[**青**]を押して日付を 選択することもできます)

- ❸ 番組を選び、炭 を押す
- ④「番組予約へ」を選び、※ を押す (→26 手順 5)

## 予約録画する(つづき)

#### 詳細設定をする

26 ページ手順 5 などで「詳細設定」を選んだあとに操作します。

## 項目を選び、設定する(→ 下記へ)




- ●「毎週予約設定」「持ち出し番組の設定」「信号設定」「マイラベル設定」「時間指定予約へ」の場合は、[決定]を押してください。
- 2 設定が終了したら、 「予約を登録する」または「修正を反映する」を 選び、定を押す

#### 「HDD|または[BD]を選びます。 録画先 録画モード 録画モード(→42)を設定します。 毎週予約設定 毎週予約設定 毎週予約 1,74(.) 切 自動更新 λ しない する しない する しない する しない しない する しない する しない お好みの曜日を選び、曜日毎に設定を 変更することができます。 「毎週予約」(→39)を設定する ● [自動更新 | を [入 | に設定する と、前回の番組を消去して録画す るので、HDD 容量を効率よく録 画できます。 ●曜日ごとに「する」「しない」の設 定をすることもできます。

#### 持ち出し番組 の設定

HDD

録画時に持ち出し番組も作成するよう設定をします。(→94)




#### 「持ち出し番組の作成」を選び、 「する」を選ぶ

- ●「かんたん転送の登録」を「する」 に設定すると、「かんたん転送」 (→95)で転送することができま す。
- 特ち出し番組の作成は、録画後でも行うことができます。(→94)

#### (矛持ち出し番組の画質について (→93)

イベント リレー 「する」を選ぶと、野球延長などで延長部分が他のチャンネルで放送される場合、引き続き番組を録画します。(ただし、別番組として録画されます)



- 毎日・毎週予約を設定している場合は働きません。
- ●録画先が "BD" の場合、延長部分は HDD に代替録画されます。
- ●他の予約と重複した場合、一方の番組が 録画されないときがあります。

#### 信号設定

複数の音声や映像の信号があるときに設定します。



- ① 項目を選び、設定する
- ② [戻る]を押す

#### お知らせ ------

●記録できる音声、映像、字幕情報は、録 画モードによって異なります。

#### (詳しくは →42)

●選べる項目は、予約時点の番組情報に 基づいています。実際に放送された番 組が設定した項目を含んでいない場 合、設定した内容では録画されません。

#### マイラベル設定

#### HDD

録画する番組をどのマイラベル に分類させるか設定することが できます。

設定すると、録画一覧(**→47)**で 番組を探すのに便利です。

設定は録画後に変更することもできます。(→60)



#### ラベルを選び、[決定]を押す

- ●選択したラベルが録画一覧にない場合、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って表示設定をしてください。
- ●マイラベル名は変更することができます。

#### (→48「分類ラベル設定」)

#### 時間指定予約へ

録画時間や番組名などの変更を したい場合に行います。

(→36「時間指定予約」)

## 予約録画する(つづき)

#### HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

## 日時を指定して予約録画する (時間指定予約)

1 予約確認 を押す

2 🚵を押す


## 3 予約内容を設定する

(→ 右記「時間指定予約」へ)



CATVセットトップボックスなどの外部入力から録画するときは「外部入力L1」を選んでください。

## 4 「予約を登録する」または「修正を反映する」を 選び、無 を押す



#### お知らせ

#### ●暗証番号に関する表示が出たとき

デジタル放送には、視聴制限のある番組があり、視聴・録画には暗証番号(→118)の入力が必要です。視聴制限のない番組の場合は、【**戻る**】を押すと予約できます。

- ◆本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。
  - (→ 準備編 42「時刻合わせ」)
- ●番組追従機能(→39)は働きません。

#### 予約内容の設定

時間指定予約



#### 項目を選び、設定する(→下記へ)

- ●「毎週予約設定」「持ち出し番組の設定」「番組名入力」「マイラベル設定」の場合は、[決定]を押してください。
- 2 設定が終了したら、左記手順4へ

録画日	日付を指定します。
毎週予約設定	毎日・毎週予約を設定します。
	(→34「毎週予約設定」)
放送種別 /	録画する放送とチャンネルを設定
チャンネル	します。
開始時刻 /	録画の開始時刻や終了時刻を設定
終了時刻	します。
	<ul><li>[◄] または [▶] を押したままに</li></ul>
	すると15分単位で変更できます。
録画先	「HDD」または「BD」を選びます。
録画モード	録画モード <b>(→42)</b> を設定します。
持ち出し番組	持ち出し番組作成の設定をしま
の設定	ਰ <b>.(→34)</b>
HDD	
番組名入力	●文字入力について <b>(→109)</b>
	●入力しなくても、番組表にある
	番組は、録画後に自動的に番組
	名が付きます。
マイラベル	録画する番組をどのラベルに分類
設定	させるか設定します。 <b>(→35)</b>
HDD	

### 予約内容の確認、取り消し、修正など

1 予約確認 を押す

## 7 番組を選び、以下の操作を行う



●実行されなかった予約は、翌々日の午前 4 時には一覧から消去されます。

#### 予約の取り消し

- を押す
- 2 「はい」を選び、決定を押す

#### 予約内容の修正

- 1 2 2 を押す
- ②「修正」を選び、 た を押す (「番組予約」の場合は →34「詳細設定」へ) (「時間指定予約」の場合は→36「時間指定予約」へ)

#### 毎日・毎週予約の予約状況を確認

予約の重複などを確認できます。

- 1 決定を押す
- ②「毎週一覧」を選び、 淀 を押す
- 予約の「重複」がある場合に[決定]を押すと、 「予約重複確認」画面を表示します。(→40)予約の修正をしてください。

#### 予約の実行を止める(一時解除)

1 ゲブを押す

例)



- ②「予約実行切」を選び、焼 を押す
- ●予約内容に「予約実行切」マークが表示されます。
- ●[ **サブ メニュー**] を押して「予約実行入」を選ぶと、待機状態に戻ります。(録画中のスカパー! HDの番組を除く)

#### 視聴制限の一時解除

暗証番号**(→118)**を入力して視聴制限を一時解除し ます。

- ゲブーを押す
- 2「視聴制限一時解除」を選び、 焼 を押す
- 1 あ ~ 10 (ふた内部) で暗証番号を入力する

#### 履歴一覧の表示

- ゲブを押す
- ②「履歴一覧表示」を選び、 焼 を押す
- 履歴を選択して削除することができます。

#### 履歴の削除

「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。

- だぶを押す
- ②「履歴削除」を選び、 焼 を押す
- ❸「はい」を選び、炭を押す
- ●予約一覧で削除した場合でも、履歴一覧での履歴は 残っています。

## 予約録画する(つづき)

## 番組表での予約の取り消し / 修正

#### 予約の取り消し

## 「予」が表示されている番組を選び、 🏯 を押す

- ●「予」が消えます。
- 予約録画実行中の番組は、取り消しできません。


### 予約の修正

- 「予」が表示されている番組を選び、焼 を押す
- ②「予約修正」を選び、無を押す
  - ②ア「番組予約」の場合は
    - **→34**「詳細設定」
  - ②「時間指定予約」の場合は
    - →36 「時間指定予約」

### 録画中の予約録画を止める

■停止を押す

2「はい」を選び、炭を押す



### 予約録画の便利な機能

#### 録画の毎日・毎週予約

連続ドラマを**毎日・毎週予約**すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。



●連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り 消してください。(→37)

#### ■まとめ表示について まとめ HDD

連続ドラマなどを毎日・毎週予約した番組は、録画一覧 画面でまとめて表示されます。(→49)

(「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く)

### ■前回の番組を消去して録画するには (自動更新) [HDD]

「自動更新」を設定しておくと、前回の放送分は消去されますので、HDDの容量を効率よく使えます。

●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中、ダビング中は自動更新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)

#### ディスクの残量不足などに対応(代替録画)

ディスクの入れ忘れ、残量不足などでディスクに予約録画できない場合は、自動的に"HDD"に録画先を変更し、録画の失敗を防ぎます。

●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画 されます。


#### 番組追従機能

●番組表から予約した番組にのみ働きます

#### ■野球中継などの番組延長に対応

デジタル放送のみ

予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更します。(3時間までの変更に対応)



- ●「イベントリレー」(→34)を設定しておくと、延長部分が、他のチャンネルで放送される場合にも対応します。
- ●予約した番組が放送局側の都合により放送されな かった場合、予約録画は実行されません。

#### ■毎日・毎週予約した番組の時間変更に対応

「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送に時間変更があった。最終回だけ 30 分拡大版だった。」などの場合に対応します。(開始/終了時刻の3時間までの変更に対応)





- ●次回以降の予約登録をするときに、同じ番組名を番組表データから探して登録します。
- ●番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変更など)によっては正しく働かない場合があります。 この場合は、最初の予約内容のまま登録します。

#### ② 番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→36)

#### お知らせ

- ●番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録 画時間で録画の優先順位を決定します。開始時刻の早い番組が実 行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●番組追従機能は当社独自の機能です。Gガイド固有の機能ではありません。

## 予約録画する(つづき)

### 予約録画に関するお知らせ

#### 予約録画待機中の録画や再生

以下の場合、予約録画が始まり、録画や再生は終了します。

- ●緑画中:
  - 予約録画の開始時刻になったとき
- ●ディスク再生中:
  - ディスクへ予約した番組の予約時刻になったとき
- ●BD ビデオや AVCHD のディスク、「1080/60p」の表示がある SD カードの番組を再生中:

XP、SP、LP、EP、FRモードの予約録画の開始時刻になったとき

- **BD-V** 3D 映像の再生中:
  - 予約録画の開始時刻になったとき
- ●HDD に取り込んだ「1080/60p」の表示がある番組 を再生中:


DR モード以外の予約録画の開始時刻になったとき

#### 予約時の電源の切 / 入について


電源の切 / 入にかかわらず、予約録画は始まります。 予約録画中に電源を切ることはできます。(録画に影響はありません)

### 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同 じ場合

前の予約の終わりの約1分が録画されません。



次の予約先が「BD」の場合は、次の予約の始めも、約1分が録画されません。




●前の予約の録画終了時刻に近づくと、視聴中のチャンネルが次の予約のチャンネルに切り換わる場合があります。

### 予約番組が重なっているとき

(26ページ手順5などのあと)

予約が重なって、録画が正しく行われない場合、確認画 面が表示されます。

画面の指示に従って、予約の重複を修正することをお すすめします。





「重複」マークが付いた予約は、一部または すべてが録画できません。

予約を選び、**[決定]**を押すと、予約の修正 ができます。

予約一覧画面で「重複」マークが表示されている番組は、番組の一部またはすべてが録画されません。



開始時刻の早い番組を優先して録画します。録画が終わり次第、次の番組が途中から録画されます。

●スカパー! HDの番組に「重複」マークが表示されている場合、途中からの録画は実行されません。

## 多重音声の記録について



海外映画やスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組や複数の音声を含んだ番組があります。 このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声が異なります。

## 録画する放送の音声を見分けるには…

番組表の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください。



|:マルチ音声 |

:二重音声

**[音声切換]**を押して、 音声を切り換えて

番組を視聴中のときは、

確認することもできます。

例えば、日本語と英語の二ヵ国語放送を記録する場合

	記録先	デジタル放送のマルチ音声	デジタル放送の二重音声	外部入力から二重音声を 録画する場合
両方の音声を 記録する (こんにちは)(Hello)	HDD ブルーレイ ディスク	DR、HG、HX、HE、HL、 HM、HZ モードを選ぶ	録画モードにかかわら ず両方の音声が記録さ れます	「高速ダビング用録画」 (→120)を「切」に して 記録する
	DVD	HG、HX、HE、HL、HM、 HZ モードを選ぶ	RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR) を使う	RAM(VR) -R(VR) -RW(VR) を使う ●「高速ダビング用録 画」(→120)を「切」に してください。
片方の音声のみ 記録する こんにちは ●記録する音声 を選ぶには (→ 下記)	HDD ブルーレイ ディスク DVD	XP、SP、LP、EP、FR モードを選ぶ	一 (両方の音声を 記録します)	「高速ダビング用録画」 (→120)を「入」にして 記録する -R(V) -RW(V) を使う

		デジタル放送のマルチ音声	外部入力から二重音声を録画する場合
記録する音声を選ぶには	録画時	<ul><li>直接録画の場合 「信号切換」(→22)の「音声」</li><li>予約録画の場合 予約時の「信号設定」(→35)の「音声」</li></ul>	<ul><li>外部機器側で「主音声」と「副音声」 の両方を出力するように設定</li><li>録画前に、「外部入力の音声」(→122) で「二重音声」を選ぶ</li></ul>
	ダビング時	「信号切換」(→55)の「音声」で音声を 選んだあと、ダビング(→73)	

## 録画モードについて

録画モード	DR	HG•HX•HE•HL•HM•HZ	XP·SP·LP·EP	FR
画質	放送画質放送そのままの画質で記録	ハイビジョン画質 放送データを圧縮* して、ハイ ビジョン画質で長時間記録 ディスクにもハイビジョン画 質で記録	標準画質 従来のアナログ放送 と同様の画質で記録	標準画質 ディスクの残量に 合わせて XP ~ EP の中で画質を自動 調整して記録 ●番組の時間が少な くても、ディスク 残量がなくなる場 合があります。
	Ē	画質 長時間	高画質 長時間	_
記録できる 放送 / 入力	地上・BS・CS デジタル放送 i.LINK(TS)	地上・BS・CS デジタル放送	地上·B デジタ) 外部入力、	ル放送
記録できる ディスク	HDD BD-RE BD-R	HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)	HDD BD- RAM -R(VR) -RW	(VR) -R(V) * <sup>2</sup>
サラウンドの 音声	サラウンド音声		ステレオ音声 (ダウンミックス 2 チ	・ャンネル)
複数の音声 (マルチ音声 →41)	複数の音声をすべて記録	音声は2つ記録*3*4	音声は 1 つだけ記録*	3
複数の映像	複数の映像を すべて記録	映像は1つだけ記録*3		
文字スーパー	記録する	記録しない		
字幕情報	字幕の入 / 切情報を (再生時、字幕表示の		字幕の入 / 切情報は記 (再生時、字幕表示の <i>)</i>	

- ※ 1 MPEG-4 AVC/H.264 エンコード
- ※ 2 -R(V) -RW(V) デジタル放送のコピー制限のある番組は記録できません。
- ※3 記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選びたい場合:
  - ●録画時 : 「信号切換」(→22)で選ぶ
  - ●予約録画時:「信号設定」(→35)で選ぶ
  - ダビング時:「信号切換」(→55)で選んだあと、ダビングを行う(→73)
- ※ 4 HZ モードで複数の音声の記録を行うと、音声の種類によっては録画できる時間が短くなる場合があります。

#### 画質と記録時間について

スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間の録画モード(例: HE、HL、HM、HZ や EP)で録画する場合、ブロック状のノイズが目立つことがあります。この場合、DR や HG、XP など高画質の録画モードをお使いになることをおすすめします。


### HG、HX、HE、HL、HM、HZモードでの録画について

録画モード「HG」、「HX」、「HE」、「HL」、「HM」、「HZ」での録画中に、以下の操作を行うと、いったん録画モード「DR」で録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します\*。

- BD-V AVCHD の番組再生
- ◆スカパー! HD の放送を録画しながら、HDD 内の番 組再生
- ※ 電源「切」時に、電源コードを抜いている場合、録画 モード変換は行いません。

#### 複数番組の録画について

本機は地上デジタル放送、i.LINK(TS) 入力や外部入力とスカパー! HD の放送の番組を、同時に録画することができます。



## 記録の制限について

#### デジタル放送の録画とダビング

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング 10」または「1回だけ録画可能」のコピー制限があります。



#### ブルーレイディスク

市販されているディスクは そのまま使用できます。



#### DVD

著作権保護技術を持った CPRMに対応している 必要があります。

# パッケージに **CPRM対応** の記載のある DVDを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

#### ■コピー制限について

コピー制限のある番組を録画すると、録画先がHDDの場合は 100 または 100 を、ブルーレイディスクの場合は 100 を表示します。

□②~□②はダビングの残り可能回数を表します。 DVDの場合は区②を表示し、ダビングや移動はできません。

# 12回の番組をダビングまたは転送すると、ダビング元の番組は消去されます。(複製はできません)

●通常の番組・持ち出し番組ともにダビング元から消去されます。(BD-R) 番組が消去されてもディスク残量は増えません)







ダビング先

●プロテクト設定(→**58)**されている **10**の番組はダビングできません。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

#### 番組内でアスペクト比が異なる番組の記録

以下の場合、「ビデオ方式の記録アスペクト」(→120) を「オート」に設定していると、番組の開始時のアスペクト比で記録します。別のアスペクト比で記録したい場合、設定を変更してください。

- ●「高速ダビング用録画」(**→120)**が「入」のときに
  - ·外部入力、DV 入力から録画
  - ・ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)から HDD にダビング
- -R(V) -RW(V) へ記録するとき

#### ハイビジョン画質で記録時のアスペクト比

デ ジ タ ル 放 送 を [HG]、[HX]、[HE]、[HL]、[HM]、[HZ]モードで記録する場合、[デジタル放送の記録アスペクト]( $\rightarrow$ 121)の設定に従って記録されます。

●ハイビジョン画質の 16:9 映像は「4:3」にしても、 16:9 映像として記録されます。

#### 標準画質で放送されている番組の記録

放送によっては、「DR」モードよりも他の録画モードで記録するほうが、記録容量が大きくなる場合があります。



## HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -RW DVD-V AVCHD

### 録画した番組を再生する

ディスクを再生する場合、ディスクを入れる。

例)RAM

DVD-RAM(VR) 録画した番組を見る かんたんダビング 写真

上記画面が表示された場合、「録画した番組を見る」 を選び、[決定]を押すと、下記の手順2に進むこと ができます。

1



? 番組を選び、炭を押す



●毎日・毎週予約した番組は、**まとめ** 番組内に録画されます。

**[まとめ]** 番組を選んで、**[決定]** を押すと、**まとめ** 番組内の番組を表示できます。

## 市販またはレンタルの BD ビデオや DVD ビデオを再生する

ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、 画面に従って操作してください。

### 1 ディスクを入れる

- ●自動的に再生が始まります。
- 再生が始まらない場合、[▶ 再生]を押してください。
- 2 メニュー画面が表示された場合

項目を選び、淀を押す



#### ②アメニュー画面を表示させるには

BD-V 再生中: [サブメニュー]を押して、

「トップメニュー」を選ぶ

停止中: **[録画一覧]**を押す

**DVD-V** [録画一覧]を押す

(**[サブメニュー]**を押して、「トップ メニュー |を選ぶ)

メニュー」を選ぶ)

② ポップアップメニューを表示させるには

**BD-V** 再生中: [録画一覧]を押す

●停止中に[1]~[10]を押して、タイトルを再生できるディスクもあります。

**DVD-V**:2けた入力 **BD-V**:3けた入力

#### お知らせ

- ●表示マークについては → ② 操作ガイド
- ▼マークについて

HDD シンプルリモコンを使って録画や予約した番組に表示されます。

- ●録画一覧表示中に[赤]を押すと、かんたんダビング(→66)を行うことができます。
- [1080/60p]の表示がある番組は再生できますが、プログレッシブでは出力されません。

### お知らせ

- BD-V 市販の映画などが記録された BD ビデオは、XP、SP、LP、EP、FR モードで録画中に再生することはできません。また、再生中に XP、SP、LP、EP、FR モードの予約録画が始まると再生を終了します。
- ●メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは 「■ 停止 ] を押して停止させてください。

## 再生する(つづき)

## 撮影したハイビジョン動画(AVCHD)を 再生する

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)を再生することができます。

●当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影した 1080/60p(1920 × 1080/60 プログレッシブ)記録の番組を再生することもできます。 (ただし、プログレッシブでは出力されません)

ディスクまたは SD カードを入れると、下記画面が 表示されます。(表示される項目は記録内容によっ て異なります)

#### 例) SD



#### ディスクを入れた場合:

下記の手順3に進みます。

#### SD カードを入れた場合:


- ① 「撮影ビデオ」を選び、[**決定**]を押す
- ②「AVCHD(ハイビジョン画質)を見る」を選び、[決定]を押す
- ▼下記の手順 4 に進みます。

# 1

## を押す

- 2 「ブルーレイ(BD)/DVD」または 「SD カード」を選び、「RE を押す
- 3 「撮影ビデオ(AVCHD)を見る」を選び、 たま。を押す
- 4 タイトルを選び、窓を押す
  - ② メニューが表示されないときは[1] ~ [10] で3けた入力してタイトルを再生してください。

### 録画一覧について



#### ラベルの分類について

HDD に録画した番組は、番組の内容によって本機があらかじめ設定しているラベルに自動的に分類されます。また、お好みでマイラベルに分類すると、さらに番組を探しやすくなります。

ディスク		ディスク内の番組(ディスクが入っている場合のみ表示)
		●BD-V DVD-V では表示されません。
	すべて	すべての番組
	最新録画番組	最新の録画番組から順に 18番組まで表示します。
		●表示は全番組表示になります。
		●再生中に録画が開始されると、録画一覧上の選択中の番組は変更されます。
		番組を消去するときはお気をつけください。
	未 未視聴	録画してまだ見ていない番組
		●再生後は、「 末 未視聴」から除外されます。
	新 おまかせ	「新番組おまかせ録画」(→33)で録画された番組
		●再生後に表示される予約画面で「予約する」の操作を行うと、「 新 おまかせ」
HDD		から除外されます。
	ダウンロード	ダウンロードした番組 <b>(→100)</b>
	ドラマ、映画などの	録画した番組の番組情報をもとに、そのジャンルに該当する番組のみを表示し
	「ジャンル」	ます。
		●番組によっては、正しく分類されない場合があります。
	マイラベル	「マイラベル設定」(→35、60)で設定した番組のみを表示します。
		●マイラベルは 6 個準備されています。新たに追加することはできません。
		●マイラベル名は変更することができます。( <b>→48「分類ラベル設定」</b> )
	撮影ビデオ	ディスクやSDカード、USB機器から取り込まれたハイビジョン動画(AVCHD)
		(→80)

## 再生する(つづき)

#### HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW

#### 録画一覧上での便利な機能

録画一覧画面上で

- 番組を選び、だコーを押す
  - 「分類ラベル設定」を行うときは、変更したいラベル(→47)を選んでから[サブメニュー]を押してください。
- ② 項目を選び、 (練) を押す (→ 下記へ)

例)



先頭から再生	前回停止した位置から再生す
つづきから再生	るか、最初から再生するか選ぶ
HDD	ことができます。
番組消去	番組を消去すると、持ち出し番
	組も消去されます。(ダウン
	ロードした番組を除く)
	「消去」を選び、[決定]を押す
内容確認	番組の内容が確認できます。
	② 画面を消すには
	[ 決定 ] を押す

### HDD 変更します。 ●「すべて」「撮影ビデオ |ラベル は変更できません。 分類ラベル設定 分類ラベルを変更します。 ラベルの分類を選択してください。 現在の設定 ダウンロード マイラベル ジャンル 最新録画番組 未 未視聴 新 おまかせ ダウンロード 表示させたいラベルを選び、 「決定〕を押す ●「ジャンル |を選んだ場合は、 この操作を繰り返します。 ●「マイラベル」は、以下の操作 でラベル名を変更することが できます。 ① 設定するマイラベルを選 び、[決定]を押す ②「名称変更」を選び、[決定] を押す (ラベル名を変更しない場 合は、「確定」を選んでくだ さい) ③ ラベル名を入力する **(→109)** 視聴制限一時解除 「HDD 番組の視聴制限 | HDD (→121)で設定された視聴制 限を一時的に解除します。画面 の指示に従って暗証番号を入 力してください。 全番組表示へ 表示を切り換えます。 まとめ表示へ HDD

録画一覧に表示するラベルを

分類ラベル設定

## まとめ 番組について

毎日・毎週予約した番組は、録画一覧画面で まとめ 番組 として表示されます。

#### まとめ 番組の再生 HDD

- ■番組を選んで再生する
- まとめ 番組を選び、決定 を押す
- 2 再生する番組を選び、 焼 を押す

#### ■番組を連続して再生する(まとめ再生)

まとめ、番組を選び、



- まとめ 番組内の番組を連続で再生します。
- まとめ 番組にダウンロードした番組が含まれる場合、 まとめ再生はできません。

#### まとめ 番組の番組名について HDD

「まとめ表示」での番組名は、**まとめ**番組内の最初の番組名が付きます。

#### ②デ「まとめ表示」での番組名を変更するには

変更したい**まとめ**番組を選んで、「番組名編集」を 行ってください。(→58)

- ●「すべて」ラベル選択時のみ編集できます。
- **まとめ** 番組名を変更しても番組内の各番組の名前 は変わりません。

### まとめ 番組の編集 HDD

●「すべて |ラベル選択時のみ編集できます

## 

- ☑ が表示されます。この操作を繰り返し、番組を 選びます。
- ② すべて選んだあと、 たまを押す
- ③ 項目を選び、(無)を押す (→ 下記へ)

まとめ番組の 作成	選んだ番組を、1 つにまとめます。 「まとめ番組の作成」を選び、 [決定]を押す
まとめ番組の 解除	まとまりを解除します。 「 <b>まとめ番組の解除」を選び、</b> [ <b>決定]を押す</b>
まとめ番組から 除外	選んだ番組を、まとめ 番組から外します。 (まとめ番組一覧表示のとき) 「まとめ番組から除外」を選び、 [決定]を押す

## 再生する(つづき)

### 再生中のいろいろな操作

#### 停止

## □停止 を押す

#### 続き再生メモリー機能

止めた位置を一時的に記憶するため、次回再生時に止めた位置から再生します。

- HDD:番組ごとに止めた位置を記憶
- ●ディスク:前回止めた位置のみを記憶
  - ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。
  - · BD-V DVD-V ディスクによっては、続き再生メモリー機能が働かない場合があります。

#### 一時停止

#### Ⅱ-時停止を押す

もう一度押す、または[▶再生]を押すと、再生を再開します。

#### 早送り・早戻し(サーチ)

## または きゅうを押す

押すごとに、または押し続けると速度が速くなります。 (5 段階)

[▶ 再生]で通常再生に戻ります。

#### スキップ

#### 再生中または一時停止中に

## よりまたは (元) を押す

押した回数だけ番組や場面を飛び越します。

- チャプターマーク(→62)がある場合は、その場面に 飛びます。
- ●HDD まとめ再生中(→49)は、前後の番組も含めて 飛び越します。

#### 30 秒先へ飛び越す

### 30秒送りを押す

押すごとに、約30秒先へ飛び越して再生します。

● DVD-V 正しく働かない場合があります。

#### 10 秒前へ戻す

## 100駅 を押す

押すごとに、約10秒前に戻して再生します。

■ DVD-V 正しく働かない場合があります。

#### 早見再生(1.3倍速)

## 1.3倍速

#### を約1秒以上押す

通常よりも速い速度で再生します。

- ●もう一度[▶再生]を押すと、通常再生に戻ります。
- ●市販のBDビデオを3D再生中、または「1080/60p」 の表示がある番組、-RW (ファイナライズ後も含む) ではできません。

#### スロー再生

#### 一時停止中に



押すごとに速度が速くなります。(5段階)

- ●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。
- BD-V AVCHD 送り方向のみ働きます。

#### コマ送り / コマ戻し

#### 一時停止中に



### (左または右) **を押す**

押すごとに 1 コマずつ送り(戻し)ます。

- ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- [▶ **再生**] で通常再生に戻ります。
- BD-V AVCHD コマ戻しはできません。

#### 時間を指定して飛び越す(タイムワープ)

- 2 飛び越し時間の表示中に、

[▲][▼] で飛び越す時間を設定し、焼 を押す



- •[▲][▼] を押すごとに ] 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り [▲]、戻し [▼] します。
- BD-V DVD-V AVCHD できません。

#### 画面モードの切り換え

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯 を消して大きく表示します。

② 操作方法(→21)

#### 音声の切り換え

## <sup>請機</sup>(ふた内部) **を押す**

- ●押すごとに、番組の内容によって切り換わります。
- BD-V DVD-V ディスク制作者の意図などにより、切り換えができないディスクもあります。


#### 操作の状態の表示

テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。

## 画 を押す

●押すごとに切り換わります。

#### 例) HDD



#### 残量表示について

放送信号によってディスクの使用量にばらつきが生じるため、記録可能なおおよその時間を表示しています。 (DRモードは、特にそのばらつきが大きくなります)

#### お知らせ

●ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部できない操作があります。

## 再生する(つづき)

## 他の機器で作成したプレイリストの再生

#### BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

本機ではプレイリストの作成や編集はできません。

1 を押す

2「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、state を押す

3 「プレイリストを見る」を選び、焼を押す

4 プレイリストを選び、寒を押す

# BD-Live 対応の BD ビデオや副映像のある BD ビデオを楽しむには

お楽しみいただける機能や再生方法などはディスクに よって決められており、さまざまです。

ディスクに添付の説明やホームページをご覧いただき お楽しみください。

### インターネットを使って BD-Live 対応ディスク を楽しむ

BD-Live 対応ディスクでは、インターネットに接続して字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲームなどのさまざまな機能を楽しむことができます。

ほとんどの BD-Live 対応ディスクでは、BD-Live 機能を利用して再生するために、外部メモリー(ローカルストレージ)に追加コンテンツをダウンロードする必要があります。

- ●本機ではローカルストレージに SD カードを利用します。SD カードが挿入されていない場合、BD-Live機能を利用できません。
- ネットワーク接続と設定をする(→ 準備編 14、 準備編 26)
- ② 「BD-Live インターネット接続」(→120) を 「有効」または「有効(制限付き)」に設定する
- ① 1 GB 以上の残量がある SD カードを入れる
- ② ディスクを入れる
- ◆SDカードに記録されたBDビデオのデータが不要になった場合は、「カード管理」の「BD ビデオデータ消去」で消去することができます。(→113、手順 4 で「BDビデオデータ消去」を選んでください)

#### 副映像のあるディスクを楽しむ

副映像のあるディスクでは、映画監督のコメントやサブストーリーなどの映像を、本編の再生と同時に楽しむことができます。

#### 例)



- ●副映像の音声を出力する場合、「BDビデオ副音声・操作音」(→122)を「入」にしてください。
- ② 副映像が表示されないときは

「信号切換」の「副映像」の「映像情報」と「音声情報」 を「入」に設定してください。(→55)

#### お知らせ

- ●インターネットに接続してBD-Liveコンテンツを利用するには、 アカウントの取得が必要な場合があります。アカウントの取得方 法は、ディスクの画面表示や説明書に従ってください。
- ●BD-Live 対応ディスクは再生中に、レコーダーやディスクの識別 ID をインターネット経由でコンテンツプロバイダに対して送信することがあります。

## 再生する(つづき)

## 3D 映像を楽しむ

3D 対応テレビと HDMI ケーブルで接続すると、臨場感にあふれた、迫力ある 3D 映像をお楽しみいただけます。

- 本機と3D対応のテレビを、HDMIケーブルで接続する(→ 準備編 4)
  - ・テレビ側で必要な準備を行ってください。



※イラストはイメージ図です。

●表示される画面の指示に従って、再生を行ってくだ さい。

### 3D 再生に関する設定

必要に応じて下記の設定を行ってください。

3D ディスクの	3Dディスクを2D(従来の映像)
再生方法	再生することもできます。
BD-V	(→120)
3D 出力	3D 対応の番組で、再生設定などの画面表示が正しく表示されない場合や③D表示のない番組を再生する場合は、「サイドバイサイド」にしてください。(→21)
3D 再生時の 注意表示	3D視聴の注意画面を表示しない ようにすることができます。 (→125)
画面表示の	再生設定画面などの飛び出し量
飛び出し量	を変更することができます。
BD-V	(→56)

#### お知らせ

- BD-V 3D映像の再生中に予約録画が始まると、再生を終了します。
- ●接続している機器によっては、再生中の映像が解像度などの変化のため、2D映像に切り換わることがあります。接続している機器側の3D設定をご確認ください。
- ●3D映像は、「HDMI出力解像度」や「24p出力」(→124)の設定どおりに出力されない場合があります。
- 3D 映像の再生開始時に、サイドバイサイド(2画面構成)で見えることがあります。
- ●3D映像と2D映像を連続で再生すると、先頭部分が二重に見える ことがあります。

### 信号切換や再生方法の設定などをする

再生中に



**軸壁**(ふた内部)を押す

メニューを選び、[▶] を押す

例)DVD-V 音声情報 18 字幕情報 映像 アングル メニュー 設定項目 設定内容

3 設定項目を選び、[▶] を押す

●ディスクにより設定項目は異なります。

設定を変更する

#### お知らせ

●映像や音声によっては、効果が得られない場合や適切に動作しな い場合があります。

#### ディスク

#### 映像情報 AVCHD

情報の表示のみ

#### 音声情報

音声や言語の選択または音声属性の表示

#### 信号切换

DR、HG、HX、HE、HL、HM、HZモードの番組は音声 などを切り換えます。

「字幕 | 「字幕言語 | の設定内容はデジタル放送の視聴時 にも適用されます。

[決定]を押して、さらに設定します。

- ▶ マルチビュー
- ▶ 映像
- ▶ 音声
- ▶ 二重音声
- ▶ 字幕(オン/オフ)
- ▶ 字幕言語(日本語/英語)

#### BD-V

- ▶ 主映像
  - ·映像情報 / 音声情報
- ▶ 副映像
  - · 映像情報(入 / 切) / 音声情報(入 / 切)

#### 字幕情報

字幕表示の入/切や、言語の選択

#### 音声チャンネル

音声(L/R)を切り換えます。

#### 字墓スタイル

ディスクに記録された字幕スタイルを選びます。

#### アングル

アングルを選びます。

収録内容により表示が変わります。収録されていな い場合は変更できません。

## 信号切換や再生方法の設定などをする (つづき)

#### 再生

#### リピート

(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ) 繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリ ピートの種類は異なります。

▶ 番組 :録画した番組全体を繰り返し再生

▶ タイトル : BD-V DVD-V AVCHD

タイトル全体を繰り返し再生

▶ **チャプター** :再生中のチャプターを繰り返し再生

**▶ プレイリスト**:プレイリスト

▶ 全曲 : ディスク全体の全曲

**▶ 1 曲** :選んだ曲のみ

#### ランダム(音楽再生時のみ)

「入」にすると、順不同に再生します。

#### 画面表示の飛び出し量

3D再生中の再生設定画面などの飛び出し量を変更することができます。

#### 自動 CM 早送り

CMを自動的に飛ばして再生します。音声が下記の場合に働きます。

番組(タイトル) CM 番組(タイトル)

- ・録画内容によっては、正しく働かないことがあります。 例: 上図の CM 部分が 5 分以上の場合など
- ・以下の場合は働きません。
- DR モードの番組
- 外部入力 /DV 入力 /i.LINK(TS)入力から録画し た番組
- マルチ音声の番組

#### 映像

#### 画質選択

再生時の画質を選びます。

▶ ノーマル:標準

▶ ソフト :ざらつきの少ない柔らかな画質

▶ ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

▶ シネマ :映画鑑賞向け▶ アニメ :アニメ鑑賞向け

「原画解像度 | をさらに選びます。

[BD-V] またはハイビジョン放送(1080i)を DR、HG、HX、HE、HL、HM、HZ モードで記録した番組のみ]

低解像度(720i/p、480i/p)の原画をハイビジョン(1080i)に変換したアニメ番組の場合、「標準」以外を選ぶと再生する画質が改善する場合があります。

- ·標準:1080iの場合
- · 720i/p
- ·480i/p
  - ●設定によっては、再生する画質が劣化します。
- ●再生を停止した場合、「標準」に戻ります。
- ●「標準」以外にすると、字幕は表示されません。
- ▶ ユーザー:さらに画質を調整
  - [▶] で「詳細画質設定」を選び、[決定]を押す
  - ・コントラスト(白黒の強弱)
  - · ブライトネス(画面全体の明るさ)
  - ·シャープネス(鮮やかさ)
  - ·**カラー**(色の濃さ)
  - ・ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)

#### アドバンスト設定

#### HD オプティマイザー

「入」にすると、動画のモザイクノイズや文字周り のもやを精度よく補正します。

#### 超解像アップコンバート

D端子や HDMI 端子から 1080i で出力時、標準画質の映像をくっきりした鮮明な画質に補正します。[2]にすると、[1]よりさらに鮮明になります。

#### プログレッシブ

480pのプログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

●「Auto」でぶれが生じるときは、「Video」にしてください。

#### 24p DVD-V

「「24p 出力 | (→124)が「入 | の場合のみ ]

「入」にすると、より映画らしい動きで再生することができます。

- ●設定の切り換え時に、映像が乱れる場合があります。
- ●ディスクを取り出した場合、「切」に戻ります。

#### 音声

#### 音質効果

#### リ.マスター\*

デジタル放送や記録時の音声圧縮処理によって欠落した音声信号の高音域成分を復元し、より豊かな高音質を楽しめます。

(サンプリング周波数が 48 kHz以下で記録された音声のみ)

#### ナイトサラウンド\*

夜間など音量を絞った状態でも大音量の音声や小音量の音声などを自動的に調節して、聞き取りやすいサラウンド音声を楽しめます。

- ▶ リ.マスター強
- ▶ リ.マスター標準
- ▶ ナイトサラウンド
- ▶切
- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ●リ.マスターとナイトサラウンドを同時に設定することはできません。

#### 自動音量調整\*

番組と CM、ディスクと放送など、コンテンツ間の音量 差を自動で調整します。

●音声がひずむ場合、「切」にしてください。

#### シネマボイス\*

センターチャンネルを含む3チャンネル以上のサラウンド音声の場合、センターチャンネルの音声レベルを2倍にしてセリフを聞き取りやすくします。

※ HDMI 出力やデジタル音声出力時には、「デジタル 出力」が「PCM」の場合のみ働きます。(→122)(た だし、デジタル音声出力端子に接続時は、2 チャン ネルの音声になります)

## 番組を編集する

#### HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW

(ファイナライズしたディスクや AVCHD では編集できません)

1 を押す

2 番組を選び、参を押す



#### 番組名編集 ②字文字入力(→109)

### お知らせ -----

- 新表示の番組は変更できません。
- ●番組名を変更すると、持ち出し番組の番組名 も変更されます。
- **まとめ** 番組の番組名を変更しても、**まとめ** 番 組内の各番組の名前は変わりません。

### プロテクト 設定 / 解除

記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト) の設定ができます。

● -R(V) -RW(V) できません。

「プロテクト設定」または「プロテクト 解除」を選び、[決定]を押す

●プロテクト設定すると「**1**」が表示されます。

#### 部分消去

● -R(V) -RW(V) できません。



- ① [▶ 再生]を押して、再生を始める
- ② 「開始点」を選び、消去する部分の 開始点\*で[決定]を押す
- ③ [▶ 再生]を押して、再生を始める
- ④ 「終了点」を選び、消去する部分の 終了点\*で[決定]を押す
  - 続けて別の不要な部分を設定する場合、「次の区間設定へ」を選び、「決定」を押す(→手順②へ)
    - ・20区間まで設定できます。
    - ・すでに設定した区間の変更はできなくなります。
- ⑤ 「消去開始 |を選び、「決定]を押す
- ⑥ 「実行」を選び、[決定]を押す
- ●部分消去した場面には、チャプター マークが作成されます。
- ●部分消去すると、持ち出し番組は消 去されます。

#### 番組結合

#### HDD

HDD にある 2 つの番組を 1 つの番組に結合することができます。以下の番組同士を結合することができます。

- ●DR モードの番組同士
- ●HG、HX、HE、HL、HM、HZモードの 番組同士
- ●XP、SP、LP、EP、FR モードの番組同士
- ●本機に取り込んだハイビジョン動 画(AVCHD)同士
- [1080/60p]の表示がある番組同士
- ●本機に取り込んだMPEG2動画同士
- 1 結合したい番組を選び、[決定]を押す
- ②「結合」を選び、[決定]を押す

#### お知らせ -----

- ●結合した番組は以下のようになります。
- 録画モード:

画質の高いほうの録画モード(ただし、画質は向上しません)

- ・ダビングの残り可能回数: 少ないほうの回数
- ・番組名:最初に選択した番組名
- ・チャプターマーク:

結合した位置に作成(結合してチャプターマーク数が999を超える場合、超えた分は削除されます)

- ・番組の結合部分: 映像や音声が途切れることがあります。
- ・持ち出し番組は消去されます。
- ■R(V) ■RW(V) 「高速ダビング用録画」 (→120)を「入」で録画した番組でも、以下の結合をすると高速ダビングできなくなる場合があります。
  - ・「切」で録画した番組との結合
  - ・16:9映像と4:3映像の番組同士との結合
- ・録画モードが異なる番組や FR モードの番組との結合
- ●以下の番組は結合できません。
  - ・ダウンロードした番組
  - ・録画時間の合計が8時間を超える場合
  - ・デジタル放送の番組とそれ以外の番組
  - ・本機で録画モード「DR」で録画した番組とi.LINK(TS)入力から記録した番組
  - ・スカパー! HD の番組
  - 録画モード変換(→60)を行うと、結合できるようになります。視聴制限のある番組を結合すると、厳しいほうの視聴制限になります。

#### 番組分割

● -R(V) -RW(V) できません。



- ① 「分割」を選び、分割する場面\*で [決定]を押す
  - ●「プレビュー」を選び、**[決定]**を押すと、分割する場面を確認することができます。

#### ② 場面を選び直すには

- ①「分割」を選び、[▶ 再生]を 押して再生を始める
- ② 分割する場面で、[決定]を 押す
- ② 「終了」を選び、[決定]を押す
- ③「分割」を選び、[決定]を押す
- ●分割した番組は、**まとめ** 番組になります。
- ●分割すると、持ち出し番組は消去されます。
- ●分割すると、分割点の直前部分が一 瞬再生されなくなります。

#### ※ 編集したい場面をうまく選ぶために

- ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど (→50、51)を使って、目的の部分を探す
- ② 編集したい場面で [■■一時停止]を押し、「◀■■] 「■■] を押して場面を調整する

## 番組を編集する(つづき)

#### サムネイル 変更

録画一覧やトップメニューで表示される画像(サムネイル)を変更します。

HDD -R(V)

-RW(V)

● -R(V) -RW(V) サムネイルはファイ ナライズ後のトップメニュー画面で 表示されます。



- ① [▶ 再生]を押して、再生を始める
- ②「変更」を選び、お好みの場面\*で [決定]を押す

#### ② 場面を選び直すには

- ①「変更」を選び、[▶**再生**]を 押して再生を始める
- ② お好みの場面で、[決定]を 押す
- ③ 「終了」を選び、[決定]を押す

### マイラベル 設定

録画した番組をお好みのラベルに分類することができ、番組を探すのに便利です。

HDD



- ① ラベルを選び、[決定]を押す
- ②「マイラベル設定」を選び、[決定] を押す
- ●選択したラベルが録画一覧にない場合、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って表示設定をしてください。
- ●マイラベルの設定を解除するには、 「設定解除」を選び、[**決定**]を押して ください。
- ●マイラベル名は変更することができます。(→ 48「分類ラベル設定」)

### 録画モード 変換

録画モードの変換には、番組の再生と ほぼ同じ時間がかかります。

HDD

録画モードを変換すると、HDD の容量をおさえることができます。



- ① 録画モードを選ぶ
- ②「開始方法」を選び、開始方法を設 定する
  - すぐに:

「確定」後すぐに、変換を開始します。変換中は録画や再生はできません。

●電源[切]後:

電源切後、予約録画の設定がされていない時間帯に変換を行います。変換中に電源を入れると、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をやり直します。

- ③ 「確定」を選び、[決定]を押す
- ④ 「すぐに | 開始する場合:

「開始」を選び、[決定]を押す ② 変換を実行中に中止するには [戻る]を3秒以上押す

「電源 [切]後」開始する場合: [決定]を押す


- ② 変換の設定内容を変更・取り 消しするには
  - ① **58 ページ**手順 **3** で「録画 モード変換」を選ぶ
  - ②「設定変更」または「設定取 消|を選び、「決定 ] を押す

### 録画モード 変換

(つづき)

HDD

### ②ア変換が終了しているか確認す るには



#### お知らせ

- ●変換前の録画モードより高画質な録画モードを選ぶことはできません。
- ●録画モードが EP、FR モードの番組や HDD に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD) では変換できません。
- ●HDDの残量が少ない場合、変換できないことがあります。
- ●番組と録画モードの組み合わせによっては、 変換すると容量が増える場合があります。
- 複数の映像や音声などを含む番組をXP、SP、 LP、EP モードに変換する場合、変換を開始する直前に「信号切換」(→55)で記録したい音声を選んでください。

#### ※ 編集したい場面をうまく選ぶために

- ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど (→50、51)を使って、目的の部分を探す
- ② 編集したい場面で [■■一時停止]を押し、「◀■■] 「■■] を押して場面を調整する

#### お知らせ

- ●「録画モード変換」が設定されている番組は、「番組分割」「番組結 合」「プロテクト設定」はできません。設定を取り消すと実行でき ます。
- ●持ち出し番組の作成が終了していない番組は、「番組分割」「番組結合」はできません。「持ち出し番組の作成」(◆94)の設定を取り消すと実行できます。
- ●ダウンロードした番組は、「プロテクト設定 / 解除」、「マイラベル 設定」、「持ち出し番組の作成」のみできます。

## チャプターの作成・再生・編集


HDD (ダウンロードした番組ではできません)

#### BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

(ファイナライズしたディスクでは再牛のみできます)

#### チャプターとは

チャプターマークで区切られた区間のことです。 スキップ(→50)すると、チャプターマークを作成した 場面に飛ぶことができます。



#### チャプターの自動作成について

- 「自動チャプター」(→121)を「入」にすると、デジタ ル放送の録画時に CM などの場面で自動的にチャプ ターマークを作成します。
- ●自動 CM 早送り(→56)が働く場面にもチャプター マークが自動的に作成されます。(1 番組あたり最大 98個)
- ●録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 されない場合があります。

### チャプターマークを作成する / 削除する

#### 作成


再生中または一時停止中にチャプターマークを作成し たい場面で





#### 削除

- 一時停止中に
- 乗りまたは 戻りを押して、削除したい場面に飛ぶ
- <sup>⑪/--//</sup>を押す
- ③「はい」を選び、決定を押す



前後のチャプターが 結合されます。

チャプター一覧からチャプターマークの作成や削除を 行うこともできます。

- ① 「録画一覧]を押す
- ② 番組を選び、「サブ メニュー] を押す
- ③「チャプター一覧へ」を選び、「決定]を押す
- ④ [緑]を押す



⑤ 上記「作成」「削除」の手順を行う

#### お知らせ

● HDD チャプターマークが最大数まで作成された番組は、続き再 生メモリー機能(→50)や「サムネイル変更」(→60)ができなく なります。

## チャプターを再生・編集する

1



- 2 番組を選び、 を押す
- 3「チャプター一覧へ」を選び、焼を押す
- 4 編集する: チャプターを選び、メニューを押す (→ 手順 5 へ)

再生する:

チャプターを選び、焼を押す



5 編集する項目を選び、戻を押す

(→ 右記へ)

チャプター消去

### チャプター 消去

指定したチャプターの録画内容を消去し、番組の部分消去を行います。 (元に戻すことはできません)




#### 「消去」を選び、[決定]を押す

- ●チャプターをすべて消去すると、そ の番組自体も消去されます。
- ●持ち出し番組も消去されます。

### チャプター 結合

選択中のチャプターと次のチャプターの間のチャプターマークを削除して、1 つにつなぎます。



「結合」を選び、[決定]を押す

## 番組を消去する

#### HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW

1



## 2 番組を選び、黄を押す



- まとめ 番組内の番組を消去する場合、 [黄]を押す前に、[決定]を押して、まとめ 番組内 の番組を表示してください。
- 3 「消去」を選び、炭を押す

### お知らせ

- HDD 消去すると、持ち出し番組も消去されます。 (ダウンロードした番組を除く)
- ●消去後のディスク残量について
- HDD BD-RE RAM -RW(VR)

消去すると、消去した分、残量が増えます。

· -RW(V)

最後に記録した番組を消去したときのみ、残量が増えます。

------

 - 消去しても残量は増えません - パ治去すると残量が増えます

 番組 1
 番組 2
 ・・・・・
 最後に記録した番組 残量

· BD-R -R 消去しても残量は増えません。

本機には複数のダビング方法があります。 ダビング元やダビング先など用途に応じたダビング方法を行ってください。



難しい設定なしに、番組をダビングしたい

···かんたんダビング(→66)

- お好みの設定でダビングしたい
- ●FRモードでDVDの残量ぴったりに ダビングしたい
  - … 詳細ダビング(→68)
- ●再生中の番組をダビングしたい
  - ··· 再生中番組の保存(→72)








から







詳細ダビング(→68)















MPEG2動画を取り込む(→81)

(MPEG2) (MPEG2)











(AVCREC方式)



ハイビジョン動画(AVCHD)を取り込む(→80)

(AVCHD) (AVCHD)







ハイビジョン動画(AVCHD)を取り込む(→80)

## DVDにデジタル放送をダビングする場合

## CPRM対応

のディスクをお使いください。



② 複数の音声や字幕情報を含んだ番組のダビングについて(→73)

## 番組をダビングする

## かんたんダビング

ダビング方向:

#### HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -RW

HDD にある番組をディスクにダビングします。

## 1 ディスクを入れる

## 🤈 「かんたんダビング」を選び、 😥 を押す

● RAM ■-R 新品など未フォーマットの場合、画質の選択画面が表示されます。
 画質を選び、「決定」を押してください。



## 3 番組を選び、炭を押す

✓ が表示されます。



選んだ番組には番号が付けられ、選んだ順に ダビングされます。

#### ②ア選んだ番組がディスク残量を超える場合


確認画面が表示されます。



「画質を自動調整して容量を変更」を選んだ場合、ディスクの容量に応じた録画モードに自動設定します。

## 4 「番組選択完了」を選び、焼を押す

手順3でまとめ番組を選んだときのみ表示



点灯

他の番組も選択したい場合などは、表示された項目を選んで操作してください。(◆ 手順 3 へ)

## 5 「ダビング開始」を選び、 焼 を押す

オプション設定について(→67)

## 6 「はい」を選び、炭を押す

ダビングが終わると — DUB 本体 表示窓 消灯

新品など未フォーマットのディスクにダビング する場合、自動的にフォーマットした後、ダビン グを始めます。

#### ② ダビングを実行中に中止するには

№ を3秒以上押す


- ●ファイナライズ中は中止できません。
- 中止時の動作(→73)

#### お知らせ

- 「標準画質」で未フォーマットの **-R -RW** にダビングする場合、以 下の記録方式にフォーマットします。
- · [10] ~ [10] の番組が含まれている場合: VR 方式
- · [10] ~ [10] の番組が含まれていない場合: ビデオ方式
- 1 回にダビングできる番組は99番組までです。(まとめ番組をダビングする場合、まとめ番組内の番組数が99番組を超えると、ダビングできません)
- ●プロテクト設定(→58)されている ① の番組はダビングできません。
- ●表示マークについては → (?) 操作ガイド

#### かんたんダビングの画面の見かた

異なるラベルの番組を複数選んで ダビングすることはできません。



#### ダビングする画質について

#### ■ 表示のある番組:

●以下のディスクにハイビジョン画質でダビングできます。

ディスクの空き容量

#### BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

●以下のディスクは標準画質でのダビングになります。

#### RAM(VR) -R(VR) -R(V) -RW

#### ■ 表示のない番組:

- ●ディスクにかかわらず標準画質でのダビングになります。
- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) にはダビングできません。

#### ダビングの便利な機能

かんたんダビング画面(→66 手順 3)で

● 番組を選び、メニーを押す

② 項目を選び、炭 を押す (→ 下記へ)

内容確認	番組の内容が確認できます。
画質変更	☑ が付いている番組のダビング
	する画質を変更できます。
	●選択できる画質は番組やディス
	クによって異なります。
オプション	項目を選び、設定する
設定	●「ダビング終了後自動ファイナラ
	イズ」を「する」にすると、
	-R -RW へのダビング終了後に、
	ファイナライズを行います。
視聴制限一時	「HDD番組の視聴制限」( <b>→121)</b>
解除*	で設定された視聴制限を一時的に
	解除します。画面の指示に従って
	暗証番号を入力してください。
並び替え*	表示順を変更します。
	(全番組表示時のみ)
まとめ表示へ*	表示を切り換えます。
全番組表示へ*	

※ 番組に ✓ が付いているときはできません。

## 番組をダビングする(つづき)

### 詳細ダビング

ダビング方向:

HDD ⇒ HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW

## BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR) HDD

●ディスクにダビングするには、フォーマットをして 記録方式を設定してください。(→112)



- 2 「ダビングする」を選び、 寒 を押す
- 3 「詳細ダビング」を選び、凝定を押す

## 4 項目を選び、[▶] を押す(→ 右記へ)

●「ダビング方向」「録画モード」「リスト作成」 「詳細設定」の項目を設定してください。



5 「ダビング開始」を選び、 寒 を押す



#### ② ダビングを実行中に中止するには

- №を3秒以上押す
- ●ファイナライズ中は中止できません。
- 中止時の動作(→73)

### お知らせ


●当社製 DVD ビデオカメラで撮影した映像を HDD にダビング すると、撮影した日付単位で 1番組になります。

#### ダビング方向

●「ダビング元」を選び、寒を押す



2 ダビング元を選び、 炭 を押す



❸「ダビング先」を選び、焼 を押す



4 ダビング先を選び、寒を押す



③ [◀]を押す (→ 左記手順4へ)

### お知らせ

- ダビング先とダビング元を HDD にすると番組を複製することが できます。(複製後は **まと**め) 番組になります)
- ・コピー制限のある番組を複製する場合、ダビング残り可能回数は1回減ります。(複製された番組のダビング残り可能回数は1回になります)
- ・「」の表示のある番組、ダウンロードした番組の複製はできません。


# 基本操作選び━銭を決定する●決定する●

#### 録画モード

● 「録画モード」を選び、 定 を押す



2 録画するモードを選び、焼を押す



3 [◄]を押す(→68手順4へ)

#### お知らせ

- ●ディスクによって選べる録画モードは異なります。
- ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。

#### リスト作成

●「新規登録」を選び、決定を押す





- ▼ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。
- ●挿入されているディスクにダビングできる番組 のみ明るく表示します。
- **② 選択を取り消すには** 番組を選び、[青]を押す
- **3** すべてを選んだあと、 
  定 を押す
- 4 [◄]を押す(→68 手順 4 へ)

#### お知らせ

- ●高速モードで BD-RE BD-R にダビングする場合、 最 表示のある番組のみ登録できます。
- ●高速モードで ■R(V) ■RW(V) にダビングする場合、 表示の ある番組のみ登録できます。
- ●ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)・管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。

#### 詳細設定

(R -RW ヘダビングするときのみ)

- ●「ファイナライズ」を選び、決定を押す
- 2 「入」または「切」を選び、無 を押す
- 3 [◀]を押す(→68手順4へ)

#### (BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) ^

HG、HX、HE、HL、HM、HZモードでダビングするときのみ)

複数の音声や字幕情報を含んだ番組の記録方式を設定 できます。

- 「音声・字幕の記録」を選び、焼 を押す
- ②「モード 1」または「モード 2」を選び、焼 を押す
  - ●モード 1:再生時に音声や字幕の切り換えができます。
  - ●モード2:再生時に音声や字幕の切り換えはできません。ダビング前に「信号切換」 (→55)で記録する内容を設定してください。
- 3 [◄]を押す(→68手順4へ)

#### お知らせ

「ファイナライズ」を「入」に設定すると、ダビング終了後、ファイナライズ(→115)を行います。記録や編集をすることはできなくなります。

## 番組をダビングする(つづき)

### 詳細ダビング(つづき)

#### ダビングの便利な機能

リスト作成画面(→69「リスト作成」手順 ②)で



● 番組を選び、メニューを押す

② 項目を選び、炭 を押す (→ 下記へ)

内容確認*	番組の内容が確認できます。
視聴制限一時	「HDD 番組の視聴制限」(→121)
解除*	で設定された視聴制限を一時的に
HDD	解除します。画面の指示に従って
	暗証番号を入力してください。
並び替え*	表示順を変更します。
HDD	(全番組表示時のみ)
まとめ表示へ*	表示を切り換えます。
全番組表示へ*	
HDD	

※ 番組に✓ が付いているときはできません。

#### リスト作成画面(→69「リスト作成」手順 **①**)で



- ●登録されたリストや設定を取り消す: 「すべて取消し」を選び、[決定]を押す
- ●リスト項目を入れ替える: 番組を選び、[**決定**]を押したあと、新たに登録したい 番組を選ぶ
- ●リストの追加や消去、移動などの編集をする: [サブメニュー]を押したあと、項目を選ぶ
  - ・リスト全消去
  - ·追加
  - · 消去
  - · 移動

## ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、 ディスクの内容をダビングすることができます。

#### ダビング方向:

DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -RW(V)、+R、+R DL、+RW) → HDD

1 を押

- 2「ダビングする」を選び、凝定を押す
- 3 「詳細ダビング」を選び、 定 を押す
- 4 項目を選び、[▶] を押す
  - ●操作方法は「詳細ダビング」(→68)をご覧ください。



以下のように設定してください。

- ·**「ダビング方向」**: 「ダビング元 | → 「BD/DVD |
- ·**「録画モード」**:「録画モード」を選ぶ

(「高 速」「HG」「HX」「HE」「HL」 「HMI「HZI「FRIは選べません)

- ·「**ダビング時間」**: ダビング時間を設定する(→71)
- 5 「ダビング開始」を選び、衆 を押す
- **6** 「はい」を選び、炭 を押す
  - ●最初に右記の画面がダビング されます。
  - ●番組の再生が終わったあとも、 設定した時間までダビングを 続けます。




## 7 ダビングしたい番組の再生を始める



- **②アトップメニューが表示された場合は** 番組を選び、[**決定**]を押す
- ② 好みの番組を再生するには
  - ① 「録画一覧 ] を押す
  - ② 番組を選び、「決定]を押す
- ② ディスクの再生が始まらない場合は
  - ① [▶ 再生]を押す
  - ② (トップメニューが表示されたら) 番組を選び、「決定 ] を押す

#### ② ダビングを実行中に中止 / 終了するには



#### ダビング時間

● 「時間設定」を選び、 焼 を押す



- 2 「入」または「切」を選び、焼 を押す
  - ●「切」にすると、ダビング先の容量がなくなるまで ダビングを続けます。
- ③「録画時間」を選び、炭 を押す



(4) "時間" または "分" を選び [▲][▼] で設定し、(決定) を押す



#### お知らせー

- ●市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。
- ●テレビ画面に表示される内容をそのまま記録するため、トップメ ニュー画面の操作も記録します。
- ダビング中、不要な番組などはスキップ(→50)で飛び越すことができます。

## 番組をダビングする(つづき)

## 再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中にダビングすることができます。

●再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダ ビングが開始されます。

### ダビング方向: HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -RW

●ディスクにダビングするには、フォーマットをして 記録方式を設定してください。(→112)

## 1 ダビングしたい番組を再生する

複数の音声や字幕情報を含んでいる番組の場合:

## 2 🦫 を押す

●表示されない場合、もう一度 [**サブ メニュー**] を 押してください。

## 3「再生中番組の保存」を選び、寒 を押す

4 「保存開始」を選び、(版) を押す
点灯
ダビングが終わると DUB 本体表示窓

#### ② ダビングを実行中に中止するには

№を3秒以上押す

中止時の動作(→73)

# ダビング時の動作について



#### ダビング実行中、ダビングを中止したときの動作

例)番組 A·B·C の順にダビングして番組 C の途中で 中止した場合

番組A	番組B	番組C	
ダビング完了	ダビング完了	#	

高速 番組 A·B のみダビングされます。 番組 C はダビングされません。

1 倍速 番組 A·B と番組 C の途中までがダビングさ れます。

ただし

- ●HDDからディスク、またはブルーレイディスク から HDD へのダビングで、番組 C がコピー制限 のある番組
  - 番組Cはダビングされず、ダビング元に残ります。
- ●HDD から -R(V) -RW(V) にダビング
  - ·HDD に一時的に複製中:番組A·B·Cはダビン

グされません。

·DVD に高速ダビング中:番組 C はダビングさ

れません。

BD-R -R ダビング速度に関係なく、番組Cの中止した ところまでがディスクに書き込まれるため、番組 C が ダビングされていない場合でもディスク残量は減少し ます。

#### -R(V) -RW(V) に 1 倍速でダビングするときの動作

1倍速で番組を HDD に一時的に複製したあと、ディ スクに高速でダビングします。ダビング後、一時的に複 製した HDD の番組は消去されます。

HDD の残量が少ないときは、ダビングできません。 HDDの不要な番組を消去(→64)してからダビングし てください。

#### チャプターマークの保持について

ダビングすると、チャプターマークの位置が多少ずれ る場合があります。また、最大チャプターマーク数 (→152)を超えると、超えた分は保持されません。

#### 「1080/60plの表示がある番組のダビング について

ダビング先のディスクにかかわらず、1 倍速ダビング になり、プログレッシブでは記録できません。

#### 3D 対応の番組のダビングについて

以下の番組のダビングをした場合は、「3D 出力 I(→21) を「サイドバイサイド」にして再生してください。

- ③ 表示のある番組を BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -RW(VR) に XP、SP、LP、EP、FR モードでダ ビング
- ③ 表示のない番組をダビング

#### 複数の音声や字幕情報を含んだ番組のダビング について

HDDに録画した番組をダビングする場合、音声や字幕 情報は以下のようになります。

● BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

(高速、HG、HX、HE、HL、HM、HZモードでダビング時) 複数の音声や字幕情報を記録できます。(再生時に切 り換え可能)

● BD-RE BD-R (XP、SP、LP、EP、FRモードでダビング時) RAM(VR) -R(VR) -RW(VR)

複数の音声や字幕情報の記録はできません。(再生時 に切り換え不可)

ダビング前に記録したい音声や字幕の入 / 切を設定 してください。

- ① ダビングしたい番組を再生し、以下の設定をする
  - · [音声切換] を押して記録したい音声を選ぶ
  - · 「信号切換」(→55)で字幕の設定をする
- ② ダビングする(1倍速ダビングになります)

字幕の設定を番組ごとに変更してダビングすること はできません。1 番組ずつダビングしてください。

#### お知らせ


●他の機器でディスクを再生すると音声や字幕を切り換えられな いことがあります。

BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) 詳細ダビングの詳細設 定(→69)で、「音声・字幕の記録」を「モード2」にしてディスクに1 倍速ダビングすると、「信号切換」(→55)で設定した内容で記録す ることができます。(ただし、音声の切り換えや字幕表示の入/切 はできなくなります)

# ダビング時の動作について(つづき)


ダビングする番組とディスクによりダビング速度は異なります。

## 高速でダビングできる場合






※ 1 デジタル放送の番組はダビングできません。



- ※ 2 デジタル放送の番組をダビングする 場合
  - ·DVD からはダビングできません。
  - ·BDからは移動のみできます。 (ディスクの番組は消去されます。 ただしBD-R はディスク残量は増え ません)
  - ・ファイナライズ後のBD-R からは移動できません。
- ●高速ダビングでの録画モードは、ダビングする番組と同じです。
- ディスク容量を超えてダビングする場合やディスクに記録した機器によっては、1倍速ダビングになります。

## 高速でダビングできない場合(1 倍速ダビングになる場合)





※3 ハイビジョン動画(AVCHD)のみ ダビングできます。





※ 4 デジタル放送の番組はダビングできません。



# CATV(ケーブルテレビ)から本機に録画する



※ i.LINK 端子からは録画できない機器もあります。接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 接続と設定

#### 外部入力

●映像・音声コードで接続する(→準備編9)

#### i.LINK(TS)

- ●i.LINK ケーブルで接続する(**→ 準備編 9**)
- ●初期設定で以下の設定をする
  - 「i.LINK 機器モード設定」: 「TSモード2」(→125)

## 直接録画する

#### HDD

- 1 (リモコン下部)を押して、 CATV を接続した端子(「L1」など)を選び、 CATV でチャンネルを選ぶ
- 2 (ふた内部)を押して、録画モード(→42) を選ぶ
  - ●i.LINK(TS)入力の場合、録画モードは「DR」の み選べます。
- 3 🚎 (ふた内部)を押す
- ② 録画を止めるには

□停止 を押す

#### お知らせ

- ●S400 対応の i.LINK ケーブルをお使いください。
- ●i.LINK 機器から予約録画や Irシステムで連動予約をする場合、以下のことにお気をつけください。
  - ・他の操作を実行していると、予約録画が開始されない場合があります。予約の開始前には本機の電源を切ってください。
  - ・録画中に本機の操作を行うと、中断する場合があります。 録画中に本機の電源を切らないでください。
  - ·番組の先頭部分が録画されないときがあります。
- ●CATVからコピー制限のある番組を録画する場合、「ダビング 10」の番組でも「1回だけ録画可能」な番組として録画されます。

#### お知らせ

本機の予約録画が始まると、録画は中断します。

## Ir システムを使って予約録画する

- ●連動予約時: HDD
- ●タイマー予約時: HDD BD-RE BD-R RAM(VR)
  -R(VR) -RW(VR)

# **1** CATV 側の設定をする

●「リモコン種別」の「DVD レコーダー(1~3)」 を本機が動作する番号に合わせてください。

# 2 本機の設定をする

#### ② 連動予約のとき

- ① [HDD] を押して、「HDD|を選ぶ
- ② [ **入力切換**](リモコン下部)を押して、接続した外部入力端子(「L1」)を選ぶ
- ③ [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ(→42)
- ④ 本機の電源を切る

### ② タイマー予約のとき

- ●本機が予約を受け付けたときに、本体表示 窓に"ACCEPT"が表示されます。
- 本機の予約一覧に登録されますので、予約 内容を確認してください。(→37)

予約時刻になると、録画が実行されます。

## i.LINK を使って予約録画する

#### HDD

# **1** CATV 側で i.LINK 設定と予約の設定をする

# 2 本機の電源を切る

#### お知らせ

- 本機には「DR |で録画されます。
- 本機の予約一覧には登録されません。
- ●番組名は最大 22 文字まで記録します。
- ●i.LINK(TS)入力から録画中、本機の予約録画が始まると、録画が中断します。

# i.LINK や lr システムを使わないで 予約録画する

#### HDD BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -RW(VR)

# 】 CATV 側で予約設定をする

# 2 本機の「時間指定予約」で予約する(→36)

●「放送種別/チャンネル」は「外部入力L1」に設定 してください。

- 本機のリモコンモード(→準備編38)は「リモコン1」~「リモコン3」に設定してください。
- 本機動作中に予約を行うと正しく登録されない場合があります。
- ●お使いの機器によっては、タイマー予約ができない場合があります。
- ●連動予約時のみ
  - ・本機の予約一覧には登録されません。
  - ・本機の予約録画が始まると、録画は中断します。
  - ・ビエラリンク(HDMI)を使用している場合、「ビエラリンク録画 待機」(→124)を「入」にしてビエラのチャンネルを切り換えると、本機のチャンネルも自動的に切り換わるため、予約録画が正しく実行されないときがあります。設定を「切」にして予約してください。

# スカパー! HD 対応のチューナーから本機に録画する

接続は?

スカパー! HD対応チューナー\*

LAN端子

※ 外部入力から録画する場合は、「直接録画する」 (→76)の手順で録画してください。

#### 接続と設定

#### LAN 端子

- ●ネットワーク接続と設定をする
  - (→ 準備編 14、準備編 26)

スカパー! HD 録画の設定を変更する場合

(→ 準備編 40)

ネットワークで接続すると、スカパー! HD対応の チューナーからの番組をそのままの画質で本機に録画 することができます。

●スカパー! HDについては、当社ホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/bd/network/hd\_rec (2010年11月現在)

#### HDD

# スカパー! HD対応のチューナーでネットワーク 設定と予約の設定をする

- ●本機が録画先になるように設定してください。詳しくはスカパー! HD対応のチューナーの説明書をご覧ください。
- 本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確認してください。(→37)
  - ·「重複」マークが表示されている場合、録画は実行されません。
  - ・接続しているチューナーによって、または視聴制限 のある番組の場合は、番組名が表示されないことが あります。

スカパー! HD録画中は、本体前面の "LAN録画" ランプが点灯します。

#### 本体前面



#### ② 録画を止めるには

□停止 を押す

●スカパー! HD 以外の番組も録画中のときは、 "LAN"の表示のあるチャンネルを選んでください。

#### お知らせ

- ●スカパー! HDの番組の録画が正しく実行されない場合がありますので、以下のようにしてください。
- ・本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。

#### (→ 準備編 42「時刻合わせ」)

- ・予約登録後、ネットワーク設定をやり直す場合、設定前に登録済みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行ってください。
- ●スカパー! HDの番組を録画中は、市販のBDビデオやAVCHDの ディスクを再生することはできません。
- 予約登録後、本機側で「持ち出し番組の設定」(→34)、「番組名入力」(→36)、「マイラベル設定」(→35)の設定ができます。
   ただし、チューナー側で予約を修正すると、本機側の予約を取り消し、再登録するため、本機側で設定した内容は無効になります。
- ●録画中のスカパー! HDの番組を、本機で「予約実行切」にすると、 再び「予約実行入」にすることはできません。
- ●予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」 の番組の場合、始めの数秒間、録画されないことがあります。
- ●スカパー! HD の番組は、録画モードが表示されません。
- ・視聴制限のある番組は、録画一覧画面(→47)やダビング画面 (→66、69)などで表示されない場合があります。「視聴制限一時解除」を行うと、表示されるようになります。
- ●以下の場合、記録したスカパー! HDの番組は字幕表示の入/切または文字スーパーの記録ができません。
  - ・接続しているチューナーが字幕データまたは文字スーパーの 出力に対応していない場合
- ・標準画質の番組の場合
- ・1 倍速ダビングした場合
- ・他社製機器で記録した場合

# ビデオカメラからダビングする



当社製デジタル ハイビジョンビデオカメラ



ハイビジョン動画 (AVCHD)

接続は?

USB端子 または

SDカード・ディスク

ダビング方法

ハイビジョン動画(AVCHD)を取り込む

外部入力

(標準画質になります)

外部入力(L1)取込

接続した機器を再生してダビングする

当社製SDビデオカメラ



MPEG2動画

USB端子 または

SDカード

MPEG2動画を取り込む

外部入力

外部入力(L1)取込

接続した機器を再生してダビングする

DV機器



DVテープなど

i.LINK (DV入力)

DVおまかせ取込

接続した機器を再生してダビングする

外部入力

外部入力(L1)取込

接続した機器を再生してダビングする

その他の機器

VHSテープなど

外部入力

外部入力(L1)取込

接続した機器を再生してダビングする

●対応する機器については、当社ホームページ(**→3)**をご覧ください。

#### 接続と設定

#### USB 端子

●接続する(→134)

SD カード・ディスク

●挿入する(→13)

#### 外部入力

●ビデオと接続する(→ 準備編 19)

#### i.LINK(DV 入力)

- ●i.LINK ケーブルで接続する(**→ 準備編 9**)
- ●初期設定で以下の設定をする
  - 「DV 入力時の音声設定 |: 記録する音声の種類を選ぶ (→122)
  - 「i.LINK 機器モード設定」: 「DV モード」(→125)

# ビデオカメラからダビングする(つづき)

# ハイビジョン動画(AVCHD)を取り込む USB SDカード ディスク

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)を取り込むことができます。

- ●ディスクは HDD に、USB 機器または SD カードは HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) に取り込むことができます。
- ●当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影した 1080/60p(1920 × 1080/60 プログレッシブ)記録の番組(「1080/60p」の表示がある番組)は HDD にのみ取り込むことができます。

USB 機器を接続する(→134)またはディスク、SD カードを入れると、下記画面が表示されます。(表示 される項目は記録内容によって異なります)

> 例)USB USB機器 写真 撮影ビデオ

#### ディスクの場合:

◆右記の手順3に進みます。

#### USB 機器または SD カードの場合:

- ① 「撮影ビデオ | を選び、**「決定 ]** を押す
- ② 「AVCHD(ハイビジョン画質)を取り込む」を 選び、「決定 ] を押す
- ◆右記の手順 4 に進みます。

# 1


## を押す

USB から取り込む場合:

- ●「その他の機能へ」を選び、謎を押す
- ②「USB機器」を選び、鍵を押す
- ❸「撮影ビデオ」を選び、焼を押す
- (AVCHD (ハイビジョン画質)を取り込む」を選び、、定を押す
  - ●手順4へ

SD から取り込む場合: 「SD カード」を選び、「練を押す

- 4 USB SD から取り込む場合: 「HDD へ取込」または「BD/DVD へ取込」を 選び、無を押す
- 5 タイトルを選び、 青を押す
  - ☑ が表示されます。操作を繰り返します。
  - **② 選択を取り消すには** タイトルを選び、**[青]**を押す
- **6** すべてを選んだあと、謎を押す
- 7「ダビング開始」を選び、(定)を押す●新品など未フォーマットのディスクに取り込む場合は、自動的にフォーマットをしてから取り込みを始めます。



# MPEG2 動画を取り込む(ダビング) USB SDカード

当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画をダビングします。

- ●USB 機器または SD カードから HDD RAM(VR) -R(VR) -RW(VR) にダビングできます。
- ●ディスクにダビングするには、フォーマットをして 記録方式を設定してください。(◆112)
- **1 USB機器を接続する** または SD カードを入れる ② USB 機器を接続するには(→134)
- 2 「撮影ビデオ」を選び、 炭 を押す

例)USB USB機器 写真 撮影ビデオ

 $oldsymbol{3}$ 「MPEG2(標準画質)を取り込む」を選び、

4 項目を選び、[▶] を押す

炭を押す

●操作方法は「詳細ダビング」(→68)をご覧ください。

以下のように設定されているかご確認ください。 ・「ダビング方向」:「ダビング元」→「USB」 または「SD カード」

- 5 「ダビング開始」を選び、 焼 を押す
- ┫ 「はい」を選び、寒を押す

#### お知らせ

- 1 つのタイトルに 99 シーンを超えて記録されている場合 99 シーンごとに分けて取り込みます。
- ●当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影した場合、日付単位でタイトルとして表示されます。ただし、撮影状態によっては、同じ日に撮影されたシーンでも、別々のタイトル(日付に「-1」、「-2」などを表示)となる場合があります。詳しくは、撮影した機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●撮影した機器によっては、取り込み後に撮影日時が表示されない 場合があります。

- ダビングすると、撮影した日付単位で 1番組になります。
- ●USB機器やSDカードにあるMPEG2動画をそのまま本機で再生することはできません。
- ●ダビング中は、録画や再生はできません。
- BD-RE、BD-Rには直接ダビングできません。いったんHDD にダビングしてから、ディスクにダビングしてください。

# ビデオカメラからダビングする(つづき)

## 接続した機器を再生してダビングする 外部入力 (i.LINK(DVA力))

#### HDD

- 1 (リモコン下部)を押して、外部機器を接続 した端子(L1、DV)を選ぶ
- **2** (ふた内部)を押して、録画モード(→42) を選ぶ
  - ●「DR」「HG」「HX」「HE」「HL」「HM」「HZ」「FR」 は選べません。
- 3 接続した機器で再生を始め、録画を始めたい 場面で、 (ふた内部)を押す
- ② 録画を一時停止するには

Ⅲ−時別を押す

- ●もう一度押すと、録画を再開します。
- ② 録画を止めるには

□停止 を押す

# 外部入力(L1)取込

#### BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V)

- ●外部入力(L1)端子に接続したときのみ
  - 1 を押す
  - 2 「その他の機能へ」を選び、 たまを押す
  - 3 「ぴったり録画」を選び、 焼 を押す
  - 4 「ディスクに録画」を選び、 たまで を押す
- 5 "時間"または"分"を選び、録画時間を 設定する
- **★ 接続した機器で再生を始め、**「録画開始」を選び、

  「録画開始」を選び、

  「録画開始」を選び、

  「録画開始」を選び、

  「おった。
  - ●FR モードで録画します。
- ② 録画を一時停止するには

Ⅲ−時別を押す

- ●もう一度押すと、録画を再開します。
- ② 録画を止めるには

□停止 を押す

## DV おまかせ取込

i.LINK(DV入力)

#### HDD BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -R(V)

#### -RW(VR) -RW(V)

- ●i.LINK(DV 入力 /TS)端子に接続したときのみ
- 接続した機器の電源を入れ、機器側で ダビング開始点を探し、一時停止しておく

DVおまかせ取込

DV機器からの取込を行いますか?

HDDへ取込 BD/DVDへ取込 キャンセル

- 2 「HDD へ取込」または「BD/DVD へ取込」を 選び、 課 を押す
- **3** (ふた内部)を押して、録画モード(→42) を選ぶ
  - ●「DR」「HG」「HX」「HE」「HL」「HM」「HZ」「FR」 は選べません。
- 4 「録画開始」を選び、衆記を押す
- ② 録画を止めるには


□停止 を押す

#### ( お知らせ

- ●日付や時刻情報は記録されません。
- ●DV 機器のモデル名は、正しく表示されない場合があります。

- ●i.LINK(DV 入力 /TS)経由で、接続した機器から本機を操作する ことはできません。
- i.LINK(DV入力/TS)経由で本機に接続できるDV機器は、1台の みです。
- ●DV 機器によっては、映像や音声が正しくダビングされない場合があります。
- ●「外部入力(L1)取込」中または DV 入力からダビング中は
  - ・予約録画が始まると、ダビングを中断します。
  - ・ 追っかけ再生、同時録画再生、放送 / 入力切換はできません。
- ■ 記録や編集を約30回行うと、そのディスクは記録できなくなる場合があります。
- ■R(V) ■RW(V) 「外部入力(L1)取込」または「DV おまかせ取込」後にファイナライズ(→115)を行うと、自動的に約 5 分ごとのチャプターを作成します。
- ▶片面2層の ■R(V) は、外部入力(L1)取込や DV おまかせ取込はできません。

# レコーダー・ビデオデッキ・ビエラからダビングする



- ※ 1 PZR900 シリーズの場合、i.LINK(TS)または外部入力を使ってダビングしてください。
- ※ 2 i.LINK(TS)、LAN 端子でダビングするかは機器によって異なります。

#### 接続と設定

#### i.LINK(TS)

- ●i.LINK ケーブルで接続する(**→ 準備編 9**)
- 「i.LINK機器モード設定 |を設定する(→125)
  - HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスと接続:「TS モード 2」 (当社製 CATV デジタルセットトップボックスの中には、「TS モード 1」に設定する機器もあります。 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください)
  - それ以外と接続: [TS モード 1]
- ●接続機器側の i.LINK(TS)の設定をする

#### 外部入力

●ビデオと接続する(→ 準備編 19)

#### LAN 端子

◆ネットワーク接続と設定をする(→準備編 14、準備編 26)お部屋ジャンプリンク(DLNA)の設定を変更する場合(→準備編 40)

## i.LINK(TS)を使ってダビングする

HDD に録画モード「DR」で録画した番組を、ハイビジョン画質のままダビングすることや、接続した機器から HDD ヘダビングすることができます。

●本機は、i.LINK(TS)に対応した当社製のブルーレイディスクレコーダー、DVD レコーダー、D-VHS ビデオカセットレコーダー、HDD ビデオレコーダー、HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスとの動作のみ保証しています。(2010年11月現在)

#### お知らせ

- ●S400 対応の i.LINK ケーブルをお使いください。
- ●本機から i.LINK 対応機器の再生などの操作はできません。
- i.LINK(TS)経由で本機に接続できる i.LINK(TS)機器は、1 台の みです。

#### レコーダーなどから本機へダビングする

#### ダビングできる当社製機器:

ブルーレイディスクレコーダー DVD レコーダー HDD内蔵 CATV デジタルセット トップボックスなど



本機

接続機器

## ダビング方法など、詳しくは接続した機器の 説明書をご覧ください。

- ●接続した機器の電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- ●録画モードは「DR Iでダビングします。
- ●本機側で予約録画が始まると、ダビングは中止されます。


## 本機からレコーダーなどへダビングする i.LINK(TS)ダビング

● **HDD** のDRモードの番組の みダビングできます。



## 】 接続した i.LINK(TS)機器の電源を入れる

- 2「開始」を選び、炭を押す
  - ●ダビング元になる側で操作します。



下記操作で開始することもできます。

- (1) [スタート] を押す
- ②「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- ③「i.LINK(TS)ダビング」を選び、[決定]を押す
- - ▼ が表示されます。操作を繰り返します。
  - ② 選択を取り消すには タイトルを選び、[青]を押す
- 5 「ダビング開始」を選び、 衆 を押す
  - ●ダビングは、1倍速になります。


- (下のの表示がある番組は以下のようになります。)
- ・ダビングすると、HDD から消去されます。
- ・ダビングを中止すると、中止した位置までの内容はHDDから消去されます。
- 1000~ 200の表示がある番組は以下のようになります。
  - ・ダビング先では「1回だけ録画可能」の番組になります。
  - ・ダビングを中止してもダビングできる残り回数は減ります。
- ●接続した機器が、録画や再生中や確認画面が表示されているときはダビングできない場合があります。

# レコーダー・ビデオデッキ・ビエラからダビングする(code)

#### D-VHS などから本機へダビングする

● HDD にダビングできます。ダビングできる機器:

D-VHS ビデオ HDD ビデオレコーダーなど



接続機器

1 プラック (リモコン下部)を押して、 「i.LINK(TS)」を選ぶ

2 接続した機器で再生を始め、録画を始めたい 場面で、 (ふた内部)を押す

#### ②デダビングを実行中に中止するには

□停止 を押す

●接続した機器の再生も停止してください。

# 外部入力を使ってダビングする

HDD BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V)

● HDD にダビングする場合: 「接続した機器を再生してダビングする」(→82)

●ディスクにダビングする場合: 「外部入力(L1)取込 | (→82)

## ネットワークを使ってダビングする

#### HDD

HDD 内蔵のビエラや当社製 CATV デジタルセットトップボックスとネットワーク接続すると、ビエラやセットトップボックスの HDD に録画した番組を本機の HDD にダビングすることができます。

- ◆ネットワークを使ってダビングできる機器については、当社ホームページ(→3)をご覧ください。
- ◆ネットワーク接続と設定をする
- (→ 準備編 14、準備編 26)

お部屋ジャンプリンク(DLNA)の設定を変更する場合

(→ 準備編 40)

ダビングの操作方法は接続した機器の取扱説明書を ご覧ください。

- ●コピー制限のある番組はダビングできません。
- ◆本機側で番組の予約録画が始まると、ダビングは中止されます。

# 基本操作 選び ⇒ 決定する

#### HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW CD SD USB

+R,+R DL,+RW

- CD USB 写真を記録したCD-R、CD-RW や当社製デジタルカメラなどの USB 機器が再生できます。
- ●本機では、フルHD対応の3DテレビとHDMIケーブルで接続している場合、3D対応のデジタルカメラで撮影した写真(MPO)の3D再生をお楽しみいただけます。

ディスク、SDカードを入れるまたは USB 機器を接続(→134)すると、下記画面が表示されます。(表示される項目は記録内容によって異なります)





「写真」を選び、[決定]を押す

▼下記の手順3に進みます。

1

を押す

HDD 手順3へ

2 BD-RE BD-R RAM -R -RW CD +R、+R DL、+RW 「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、続っを押す

SD

HSB

- **①「その他の機能へ」を選び、無を押す**
- ②「USB機器」を選び、無を押す
- ③「写真」を選び、焼を押す
- 3 「写真を見る」を選び、「髪」を押す

# 4 イベント(日付またはフォルダ)を選び、

淀 を押す

例) HDD ラベル

- ■ の付いたラベル:アルバム
  - ・イベントをお好みでアルバムに入れておくと、 さらに写真を探しやすくなります。(→89)
- I3D ラベル:

取り込んだ 3D 写真(MPO)が自動で分類されています。3D再生する場合はこのラベルから選んでください。(他のラベルからは2D再生になります)



イベント

◆HDD に取り込まれた写真(→90)は、撮影日ごとにイベントとして管理されます。

# 5 写真を選び、炭を押す

#### ② 再生を止めるには

□停止 を押す

- ●止めた写真の位置を一時的に記憶します。
- ② 前後の写真を見るには

[◀][▶] を押す

② 写真の情報を表示するには

を押す

②アスライドショーを見るには

再生 を押す

- ●写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯(グレー帯)が表示される場合があります。
- ●HDD以外のメディアの写真は、フォルダごとに表示します。 「¥…¥」はフォルダの階層を表します。
- の表示になっている写真は、本機では再生できません。

# 写真を再生する(つづき)

## 写真再生のいろいろな機能

写真一覧表示中または写真再生中に操作します。

# 1 \*\*\*\*を押す


●表示されない場合、もう一度 [**サブ メニュー**] を 押してください。

# 2 項目を選び、炭を押す

#### 写真一覧表示中

**スライド** 写真を連続して再生することができ **ショー** ます。

> 「スライドショー開始」を選び、 [決定]を押す



開始前に、スライドショーの内容を 設定できます。(→ **下記**)

**②**アスライドショーを終了するには [**戻る**] を押す

#### 表示間隔

画素数が大きい写真は、設定を変更しても、短くならない場合があります。

#### 表示効果

写真の表示方法を設定します。

●「フェード」「ランダム」「モーション」 「ウェーブ」が選べます。 (3D 写真再生時を除く)

#### リピート再生

再生を繰り返します。

### カレンダー HDD

カレンダー表示に切り換えます。撮影 した月からイベントを探すことがで きます。

#### 写真再生中

スライドショー 開始	スライドショーを開始します。
画面モード切換	画面モードを切り換えます。 (→21) ●3D写真再生時は効果がありません。
画面表示	再生中の写真の情報を表示します。
右 90°回転 左 90°回転	写真を回転します。
画面表示の飛び出し量	3D写真再生中の画面表示などの 飛び出し量を変更することがで きます。

#### HDD BD-RE RAM SD

HDD 手順3へ

2 BD-RE RAM 「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、無を押す 「SD カード」を選び、焼を押す

- 「写真を見る」を選び、炭を押す

イベントを選び、 。 **を押す(→** 手順 6 へ)

写真単位で管理する場合:

イベントを選び、決定を押す

- ●「イベントをまとめる」ときは、[**青**]を押してイ ベントを選択したあと、「サブ メニュー] を押し てください。
- 5 写真を選び、
- り 項目を選び、焼を押す(→右記へ)

例) HDD 「すべて」表示時



アルバムに イベントまたは写真を既存のアルバ 入れる ムに登録します。 HDD 登録するアルバムを選び、「決定]を ●「すべて」 表示時のみ イベント名 イベント名を編集します。 ② 文字入力については(→109) 編集 イベントを 選択した2つ以上のイベントを、1つの まとめる イベントにまとめることができます。 HDD 「はい」を選び、「決定」を押す ●アルバム 表示時のみ アルバム 選択したイベントや写真をアルバム から除外 から外します。 HDD 「アルバムから除外」を選び、「決定」を ●アルバム 押す 表示時のみ アルバム名 選択中のアルバムのアルバム名を編 編集 集します。 HDD ②デ文字入力については(→109) ●アルバム 表示時のみ イベントまたは写真を消去します。 写真消去 ●「すべて」 「消去」を選び、「決定〕を押す

設定/解除

「フォルダー 表示時のみ

プロテクト 「プロテクト設定」または「プロテクト 解除」を選び、[決定]を押す

BD-RE

RAM SD

プロテクト設定すると「♠」が表示 されます。

お知らせ

◆HDD内のすべての写真を一度に消去する場合は、「全写真消去」 (**→121**)を行ってください。

# 写真を取り込む / 書き出す

## 写真を取り込む

BD-RE BD-R RAM -R -RW CD SD USB

+R、+R DL、+RW → HDD

#### 写真かんたん取込

取り込んだ写真の履歴をHDDに保持しているため、複数回取り込むと、新たに追加された写真のみを取り込みます。

ディスクや SD カードを入れるまたは USB 機器を接続(→134)すると、下記画面が表示されます。(表示される項目は記録されている内容によって異なります)

#### 例) SD



- ① 「写真 |を選び、「決定 ] を押す
- ②「写真を取り込む |を選び、「決定 ] を押す
- 右記の手順 4 に進みます。

# 1

#### を細す

**2** ディスクから取り込む場合:

「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、疑を押す

**SD** から取り込む場合:

「SD カード」を選び、乗を押す

USB から取り込む場合:

- ●「その他の機能へ」を選び、無を押す
- ②「USB機器」を選び、無を押す
- ❸「写真」を選び、炭 を押す
- ④「写真を取り込む」を選び、歳を押す
  - ●右記手順4へ
- 3 「写真かんたん取込」を選び、焼を押す

4 「取り込み開始」を選び、衆 を押す



5 取り込み終了後、「HDD の写真一覧を見る」 または「テレビ視聴画面へ」を選び、

淀を押す

- ●同じ写真を取り込みたい場合や写真単位で取り込みたい場合は、 「写真一覧から取り込む」(◆91)を行ってください。
- ●取り込んだ写真は、撮影日ごとにイベントとして管理されます。
- ◆イベント名は取り込まれません。

#### 写真一覧から取り込む

1

## を押す

**2** ディスクから取り込む場合:

「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、疑を押す


SD から取り込む場合:

「SD カード」を選び、C定を押す

USB から取り込む場合:

- ●「その他の機能へ」を選び、無を押す
- **②「USB機器」を選び、炭を押す**
- ❸「写真」を選び、焼を押す
- 3 「写真を見る」を選び、炭を押す
- - ●選んだイベント、写真には ☑ が表示されます。操作を繰り返します。

#### 例) SD



- 7 「アルバムに入れる」または 「アルバムに入れない」を選び、(乗)を押す
  - ●「アルバムに入れる」を選んだ場合、取り込み先のアルバムを選んでください。
  - ●「アルバムに入れる」を選んだ場合のみイベント 名を取り込みます。
- 8 「取り込み開始」を選び、無を押す

# 写真を書き出す

HDD ⇒ BD-RE RAM SD


BD-RE BD-R RAM -R -RW CD +R、+R DL、+RW → SD
SD USB → BD-RE RAM

87ページ手順 1~3のあと

4 イベントまたは写真を選び、 着を押す

選んだイベント、写真には **▽** が表示されます。 操作を繰り返します。

#### 例) HDD



- 5 すべてを選んだあと、 赤 を押す
- (f) ディスクに書き出す場合:
  「ブルーレイ(BD)/DVD へ書き出す」を 選び、疑 を押す

SD に書き出す場合:


「SD カードへ書き出す」を選び、「妹」を押す

7「書き出し開始」を選び、「競」を押す

# 音楽 CD を再生する

#### CD

#### 音楽 CD を入れる



再生中の曲の経過時間/現在の再生位置/演奏時間

- ●自動的に再生が始まります。
- ⑦ 別の曲を再生するには再生したい曲を選び、[決定]を押す

## 音楽再生中のいろいろな操作

●再生中に、以下のボタン操作を行うことができます。



●再生中に、以下の再生設定を行うことができます。 「リピート」「ランダム」「リ. マスター」 「ナイトサラウンド」「自動音量調整」(→56、57)

#### 写真のスライドショー


# 音楽再生中に、青を押す

② スライドショーを停止するには [ 戻る ] を押す (音楽を停止したときも、停止します)

#### ② 表示させる写真を選択するには

本機では、スライドショーで表示させる写真を、あらかじめ HDD に内蔵されているサンプル写真または「アルバムに入れる」(→89)で登録したアルバムからのみ選ぶことができます。

- ① スライドショー再生中に、[ サブ メニュー] を 押す
- ②「写真アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ③ アルバムなどを選び、[決定]を押す



# 録画した番組をモバイル機器 に持ち出す

モバイル機器(携帯電話など)に転送するには、HDDに 録画した番組から持ち出し番組を作成する必要があり ます。

持ち出し番組を再生できる機器については、当社ホームページ(→3)をご覧ください。

#### 携帯電話の対応機種について

下記モバイルサイトで、お使いの携帯電話が対応しているか確認できます。





●URL を直接入力する http://p-mp.jp/pm/m1/diga\_m\_c.cgi

#### 持ち出し番組について

- ●通常の番組の「番組消去」「部分消去」「番組結合」「番組分割」を行うと、持ち出し番組は消去されます。 (ダウンロードした番組は番組消去しても、持ち出し番組は消去されません)
- ●通常の番組の「番組名編集」を行うと、持ち出し番組 も同じように編集されます。(ダウンロードした番組 を除く)
- ◆本機では、持ち出し番組の再生・編集はできません。



# 基本操作 選び ⇒ 決定する ⇒ 決定する

#### 持ち出し番組の画質について

本機では持ち出し番組の記録画質を選ぶことができます。「高画質(VGA)」に設定すると、「ワンセグ画質(QVGA)」より高画質で作成します。( 高画質と表示)ただし、「高画質(VGA)」に対応したモバイル機器でしか再生できません。

●「持ち出し番組の VGA 画質」(→121)で記録する画質(1.5 Mbps/1.0 Mbps)を変更できます。

#### 多重音声の記録について

多重音声の番組から持ち出し番組を作成する場合、以下のようになります。

#### ●マルチ音声の番組

- ・録画した番組から作成するとき: 「信号切換」の「音声」(→55)で設定した音声 1 つ
- ・通常の番組の録画と同時に作成するとき: マルチ音声、サラウンド音声では放送されていません

#### ●二重音声の番組

- ・録画した番組から作成するとき:ステレオ音声
- ・通常の番組の録画と同時に作成するとき: 両方の音声

# 録画した番組をモバイル機器に持ち出す(つづき)

## 持ち出し番組を作成する

#### 番組の予約録画時に作成する

持ち出し番組の設定 HDD

番組の予約時に、持ち出し番組を作成するように設定しておく ことができます。

番組予約(→26 手順 5)、詳細設定(→34 手順 1)、 または時間指定予約(→36 手順 3)画面で

- ●「持ち出し番組の設定」を選び、無を押す
- ②「持ち出し番組の作成」を選び、「する」に設定する
- ⑤「持ち出し番組の画質」を選び、設定する
- ▲「かんたん転送の登録」を選び、設定する
  - ●「する」に設定しておくと、「かんたん転送」(**→95)** で自動的に転送することができます。

## お知らせ

- ●地上デジタル放送を「ワンセグ画質(QVGA)」で作成する場合、通常の番組の録画と同時に作成します。
- ●以下の場合、電源「切」時に録画した番組から変換して作成します。
  - ・「高画質 (VGA)」で作成するとき
  - ·BS·CS デジタル放送、外部入力から作成するとき
  - · スカパー! HD の番組から作成するとき
  - ・地上デジタル放送録画時に、ワンセグ放送が行われていないとき
- ・地上デジタル放送の連続録画時間が8時間を超えるときの超えた分
- ●ワンセグ放送が地上デジタル放送と放送内容が異なる場合や開始時刻 / 終了時刻がずれる場合、正しく作成されないことがあります。「録画した番組から作成する」(→ 右記)で作り直すことをおすすめします。
- 複数の音声や字幕を含む番組から作成する場合、「信号設定」 (→35)で記録したい音声や字幕を選んでください。

#### 録画した番組から作成する

持ち出し番組の作成 HDD

HDD の録画一覧にある番組から持ち出し番組用に変換して作成します。

作成には番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。



- ② 作成する番組を選び、 🦓 を押す
- ⑤「持ち出し番組の作成」を選び、焼を押す
- 4 「持ち出し番組の画質」を選び、設定する
- ⑤「かんたん転送の登録」を選び、設定する
  - ●「する」に設定しておくと、「かんたん転送」(→95)で自動的に転送することができます。
- ⑥「開始方法」を選び、設定する
  - ●すぐに:

下記手順 ③ の設定後すぐに、作成を開始します。 作成中は録画や再生はできません。予約録画も実 行されません。

●電源「切〕後:

電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定が されていない時間帯に作成を行います。作成中に 電源を入れると、作成を中止し、次に電源を切る と、作成をやり直します。

- **☆**「作成する」を選び、焼を押す
- ❸「すぐに」作成を開始する場合:

「開始」を選び、焼を押す

**② 作成を実行中に中止するには 「戻る** ] を 3 秒以上押す

「電源[切]後」作成を開始する場合:

淀を押す

(SF) 作成の設定内容を変更·取り消しするには

手順**③**のあと、「設定変更」または「作成取消」を 選び、「**決定** ] を押す

#### (2F) 作成が終了しているか確認するには



持ち出し番組一覧(→96)で「作成待ち」が表示されている場合、作成は終了していません。

## 持ち出し番組を転送する

#### かんたん転送

「かんたん転送」の登録がされた番組をすべて転送します。(最大 99 番組まで転送可能)

登録されている番組は、持ち出し番組一覧(→96)で確認することができます。

- ●登録は、予約時(→94)、作成時(→94)、作成後 (→96)に行うことができます。
- SD カードを入れる または USB 機器(携帯電話など) を接続する
  - ② USB 機器を接続するには(→134)

例) SD



❷「持ち出し番組のかんたん転送」を選び、※ を押す

#### お知らせ

- ●ダウンロードした番組の場合:
  - ・コピー制限がある番組は、ダビングの残り可能回数は 1 回減ります。
  - ・「かんたん転送の登録」を「する」または「開始方法」を「電源[切] 後」に設定することはできません。
  - ・ネットワークに接続した状態で作成してください。
- 視聴制限のある番組は、「かんたん転送の登録」を「する」に設定することはできません。
- ダビングできない番組の場合、持ち出し番組は作成できません。
- ●HDD の残量が少ない場合や、HDD の番組数がいっぱいの場合、 持ち出し番組は作成できません。
- 持ち出し番組は以下の設定に従い作成されます。
- ·二重音声 : 「二重放送音声記録」(→122)
- · マルチ音声: 「信号切換」の「音声」(→55)
- ・チャプター:作成元になる番組のチャプター情報
- · 字幕 :「信号切換」の「字幕」**(→55)**

(「電源[切]後」作成する場合、電源「切」時の「信号切換」の設定 に従い作成されます)

# 録画した番組をモバイル機器に持ち出す(つづき)

## 持ち出し番組を転送する(つづき)

#### 持ち出し番組一覧から転送する


● SDカードを入れる または USB 機器(携帯電話など) を接続する

② USB 機器を接続するには(→134)

例) SD



- ②「持ち出し番組」を選び、炭を押す
- ③「持ち出し番組を転送する」を選び、 焼 を押す



- ☑ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。
- ② 選択を取り消すには 番組を選び、[青]を押す
- ⑤ すべてを選んだあと、
  定押す
- ⑥「転送を開始する」を選び、 焼 を押す

#### 持ち出し番組の確認と編集

「持ち出し番組一覧から転送する」(→ 左記)

手順 ❸ のあと

⑤ 項目を選び、練を押す (→下記へ)

SD/USB ヘ転送	SD カードまたは USB 機器へ	
	番組を転送します。	
	(→左記手順 ⑥ へ)	
番組消去	番組を消去します。	
内容確認	番組の情報を確認します。	
かんたん転送の	「かんたん転送」 <b>(→95)</b> の登録	
設定	をします。	
	( が が表示されます)	
かんたん転送の	「かんたん転送」 <b>(→95)</b> の登録	
解除	を解除します。	
視聴制限一時	「HDD 番組の視聴制限」	
解除	(→121)で設定された視聴制	
	限を一時的に解除します。画面	
	の指示に従って暗証番号を入力	
	してください。	

#### 転送(ダビング)の残り可能回数について

デジタル放送には、著作権を保護するためにコピー制御信号が加えられているため、転送(ダビング)できる回数に限りがあります。


- ●通常の番組をダビングした場合や持ち出し番組を転送した場合には、ダビングの残り可能回数は1回減ります。
- □②表示のある番組をダビング(転送)すると、通常の番組・持ち出し番組は HDD から消去されます。



## 転送した番組を確認・消去する

- SD カードを入れる または USB 機器(携帯電話など) を接続する
  - ② USB 機器を接続するには(→134)
- ②「持ち出し番組」を選び、無定を押す
- ③「持ち出し番組を確認する」を選び、焼を押す
- △ 番組を選ぶ

#### 例) SD



#### ② 番組の内容を確認するには

- (1) [サブメニュー] を押す
- ②「内容確認」を選び、[決定]を押す

#### ② 持ち出し番組を消去するには

- ① [黄]を押す
- ② 「消去」を選び、[決定]を押す

#### お知らせ

- 転送した番組の「かんたん転送」の登録は解除されます。
- ●選択した番組の容量合計は、管理情報が含まれるなどの理由で、 転送する持ち出し番組の合計より少し大きくなります。
- ●転送中は以下のようになります。
  - ・通常の番組の再生はできません。
  - ・録画先が「BD」の予約録画が始まると、HDDに代替録画されます。
- ディスクに予約録画中は、転送できません。
- ●録画中に転送を行うと、通常より時間がかかります。
- ●転送した番組は、再生停止位置(→50「続き再生メモリー機能」)とチャプターマーク(→62)を通常の番組から引き継ぎます。
  - ・ダウンロードした番組では再生停止位置は引き継ぎません。
  - ・作成したチャプターマークは引き継がれない場合があります。
  - ・位置は多少ずれる場合があります。
- ●通常の番組がプロテクト設定(→58)されている「1回だけ録画可能」の持ち出し番組は、転送できません。

- 残量表示は、持ち出し番組を最適に記録できる残量を表示するため、実際より少なく表示されます。
- ◆本機以外で記録された持ち出し番組は、消去できない場合があります。

# インターネットを楽しむ

本機では、インターネットを利用してアクトビラなど のサービスを楽しむことができます。

- ●予約録画の開始時刻になると、「アクトビラ」は終了 し、テレビ放送の画面に戻ります。
- ●ネットワーク接続と設定をする
  - (→ 準備編 14、準備編 26)

#### インターネットの閲覧制限について

本機には、インターネットを見るときに、お子様な どに見せたくないホームページなどの閲覧を制限 するための機能が組み込まれています。

お子様などが本機を使ってインターネットをご覧 になる家庭では、この制限機能の利用をおすすめし ます。

制限機能を使用する場合は、「ブラウザ制限」を 「する」に設定してください。

- ① [**スタート**]を押す
- ②「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- ③ 「放送設定 |を選び、[決定]を押す
- ④ 「デジタル放送·再生 | を選び、[決定] を押す
- ⑤ 「制限項目設定 | を選び、「決定] を押す
- ⑥ [1] ~ [10] で暗証番号を設定する
- ⑦「ブラウザ制限 | を選び、「する | を選ぶ
- ●「アクトビラ」を利用するには、手順⑥で設定した 暗証番号の入力が必要になります。

## acTVila(アクトビラ)を利用する

#### acTVila とは

- ●インターネットを利用して情報サービスが受けられ る、デジタルテレビのしくみです。
- ◆本機は以下のコンテンツをお楽しみいただけます。
- ・アクトビラ ベーシック
- ・アクトビラ ビデオ
- ・アクトビラ ビデオ・フル
- ・アクトビラ ビデオ・ダウンロード

アクトビラの最新情報はアクトビラ情報公式 サイト(http://actvila.jp/)をご覧ください。 また、当社ホームページ

(http://panasonic.ip/support/actvila/)でも紹 介しています。(2010年11月現在)

# 1 満を押す

2 見たい項目を選び、炭)を押す

#### ②アアクトビラを終了するには





## お知らせ

ホームページへの情報登録について

アクトビラを使ってホームページに登録した情報は、そのホーム ページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される 場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行っ

クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するとき は、そのページの提供者が信用できるかどうか十分お気をつけく ださい。

## ネット操作パネルを表示する

- ① ホームページ表示中に、 大二を押す
- ② 項目を選び、 炭を押す



- ① 1つ前のページへ
- ② 1つ先のページへ
- ③ 読込みを中止
- ④ 表示中のページを再読込み
- ⑤ ポータルサイトに戻るとき
- ⑥ お好みページを使う(→右記)

#### ② ネット操作パネルの表示を消すには



## お好みページを使う

お気に入りのホームページを「お好みページ」に登録すると、あとからそのページを見るのに便利です。

- ホームページ表示中に、 を押す
  - ●登録したい場合、登録したいホームページを表示 して [ **サブ メニュー**] を押してください。
- ②「お好みページ」を選び、焼を押す
- ■登録する
- 4 内容を確認し、★記録・・</l>・・</l>・・</l
- 見る
- 3 見たいタイトルを選び、焼を押す
- ■削除する
- ❸ 削除したいタイトルを選ぶ
- ⑤「はい」を選び、焼を押す

# インターネットを楽しむ(つづき)

## acTVila(アクトビラ)を利用する(つづき)

#### 動画コンテンツを HDD にダウンロードする

アクトビラなどのページから動画コンテンツを購入 し、HDD にダウンロードすることができます。


●動画コンテンツ購入の課金方法はそれぞれのサービスのページでご確認ください。

## アクトビラなどのページに従って動画コンテンツ を購入する

●録画一覧にダウンロードする番組が登録され、ダウンロードは自動的に開始します。



本体表示窓



#### ② ダウンロードを中断するには

ダウンロード中は他のネットワーク機器が使用できなくなる場合があります。その場合は、ダウンロードを一時停止することができます。

- ① 録画一覧で、ダウンロード中の番組を選び、 「サブメニュー」を押す
- ②「ダウンロードー時停止」を選び、[決定]を押す
- ③ 「一時停止 | を選び、「決定 ] を押す
  - ●ダウンロードを再開するには、手順②で 「ダウンロード再開」を選んでください。

#### (AF) ダウンロードに失敗した場合は

ダウンロード履歴を確認してください。

(→116「ダウンロード履歴」)

#### お知らせ

- ●電源切時でもダウンロードは実行されます。(本体表示窓に が られ)
- ●以下の操作中はダウンロードは実行されません。
  - ·スカパー! HDの番組を録画中
  - ·BD ビデオや AVCHD のディスク再生中
  - ・ダビング中
- ・お部屋ジャンプリンク(DLNA)機能など、ネットワークを利用する機能を使用中など

またダウンロード中に上記の操作を開始した場合、ダウンロード を中断します。操作が終了するとダウンロードを再開します。

#### ダウンロードした番組を再生する

#### 録画一覧(→45)から再生する

#### (タアダウンロードした番組が表示されない場合

「HDD番組の視聴制限」(→121)の設定が「無制限」以外の場合、以下の操作で表示することができます。

- (1) [サブメニュー] を押す
- ②「視聴制限一時解除 | を選び、「決定 ] を押す
- ③ 暗証番号を入力する

- 視聴期限のある番組は、期限内に視聴してください。期限を過ぎると録画一覧から自動的に消去されます。視聴期限は再生を開始した時点から始まります。
- ●再生時はネットワークに接続した状態で行ってください。
- ●番組は自動的にプロテクト設定されます。

## ダウンロードした番組をディスクにダビングする

ダウンロードした番組には、ディスクにダビングできるものもあります。

## かんたんダビング(→66)や詳細ダビング(→68) でダビングを行う

## (2F) ダウンロードした番組が表示されない場合

「HDD番組の視聴制限」(→121)の設定が「無制限」以外の場合、以下の操作で表示することができます。

- (1) [サブメニュー] を押す
- ②「視聴制限一時解除」を選び、[決定]を押す
- ③ 暗証番号を入力する

#### お知らせ -------

- DVD にダビングする場合、CPRM 対応のディスクを準備してください。
- ●ダビング時はネットワークに接続した状態で行ってください。
- ●番組によっては、ダビングできるディスクやダビングできる回数 や期間に制限があります。番組の制限については、購入時にご確 認ください。


# 自宅にあるパソコンで操作する

本機と接続したパソコンから遠隔操作ができます。

- ●ブラウザ機能を持つテレビでも操作できます。
- ② 携帯電話や外出先のパソコンから録画予約などの操作をしたいときは(→ 準備編 41)
- ●ネットワーク接続と設定、ブロードバンドレシー バーの設定をする
  - (→ 準備編 14、準備編 26、準備編 41)

パソコンを使って以下の操作を行ってください。

1 インターネット閲覧(ブラウザ)ソフトを起動 させ、本機のIPアドレス(→準備編41、手順3 で確認)をアドレス欄に入力する



- ●ログイン画面が表示されます。
- ② ログイン画面が表示されないときは (Internet Explorer® 6.0 の場合)

インターネット閲覧ソフトを起動させ、「ツール」 $\rightarrow$ 「インターネットオプション」 $\rightarrow$  「接続」 $\rightarrow$ 「ローカルエリアネットワーク (LAN)の設定」の「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックを外し、「OK」をクリックする

2 機器パスワードを入力し、「確定」をクリックする



- ●初めてログインするときはパスワードが未設定です。ここで設定してください。以降のログイン時は、設定したパスワードを入力します。
- ●サービスの機器登録で設定済みの機器パスワードをお持ちの方は、それと同じパスワードを入力してください。

# 3 操作内容を選ぶ

●各操作は画面の指示に従ってください。



#### 番組編集 HDD 番組の番組名入力や消去

- ・消去する場合は、「ネットワーク からの番組消去」を「入」にしてく ださい。(→127)
- ●ブラウザ機能を持つテレビでは、 番組名入力はできません。



レコーダー操作 本機の録画、電源入/切など



ヘルプ 操作方法などの説明

ログアウト 操作の終了

#### ② 機器パスワードとは

インターネットなどのネットワークから本機を不正に操作されないように設定するパスワードです。

# ビエラリンク(HDMI)を使う

#### ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

本機とHDMIケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 ※すべての操作ができるものではありません。

#### ■設定

- ①「ビエラリンク制御」(→124)を「入」にする (お買い上げ時の設定は「入」)
- ②「ビエラリンク録画待機」(→124)を「入」にする
  - ●「クイックスタート」(◆119)は自動的に「入」になり、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく行えます。(待機時消費電力は増えます)
- ③ 接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンク (HDMI)が働くように設定する
- ④ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切/入したあと、テレビの入力を「HDMI 入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する (接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)

### ビエラリンク(HDMI)対応機器の確認

機器にビエラリンク(HDMI)のロゴマーク(→ 下記)が付いているかをお確かめになるか、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

# VIECA Link

テレビ(ビエラ)側から録画や録画予約、番組キープをしたときの本機の動作

#### ■録画モード・録画先

- ●録画(「見ている番組を録画」など):
- ・本機であらかじめ設定された録画モードでHDDに 録画
- ●録画予約/番組キープ:
- ·「DR |モードで HDD に録画

#### ■録画予約の登録の確認

- ●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に "ACCEPT"が表示されます。
- ◆本機の予約一覧画面で予約内容を確認できます。

#### ■録画予約の取り消し

●「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予約も取り消してください。

#### ■録画ができない場合

- ●すでに本機が「見ている番組を録画」を実行している ときは、新たに「見ている番組を録画」はできません。
- ●本機に契約された B-CAS カードが挿入されていないとき。

- ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ◆本機はビエラリンク(HDMI)Ver.5 に対応しています。ビエラリンク(HDMI)Ver.5 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2010年12月現在)
- 「ビエラリンク録画待機」(→124)が「入」の場合など、本機の電源を切ってもテレビの無信号自動オフ機能は働きません。

# ビエラリンク(HDMI)を使う(つづき)

# 詳しい操作方法はテレビの取扱説明書を で覧ください

#### 表示マークについて

(本機のリモコン):本機のリモコンで操作できます。

**テレビのリモコン**:テレビのリモコンで操作できます。

Ver.○以降 :接続している機器が表示のバージョ

している場合に操作できます。

ン以降のビエラリンク(HDMI)に対応


#### 入力自動切換え/電源オン連動

●テレビの電源が待機状態のときのみ

(本機のリモコン)

Ver.1以降

下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現われます。



◆本機の電源「切」時は、[ガイド]、[アクトビラ]、[初期設定]は働きません。

#### 電源オフ連動

本機のリモコン) (テレビのリモコン)

Ver.1以降

●リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に 本機の電源も切れます。

#### お知らせ

ダビング、ファイナライズ、消去、[録画 ●]を押して録画などの 実行中は切れません。

#### テレビのリモコンでディーガを操作

(テレビのリモコン)

Ver.1以降

テレビのリモコンで、本機を操作することができます。

●[ **サブ メニュー**] を押すと、再生中は下記の画面で操作する*ことができ*ます。

停止中は、ドライブ切換 などの操作をすることが できます。



●ビエラリンクメニューからスタート画面を表示させると、予約の操作や番組表から放送局を選局することなどができます。

#### テレビの電源を切って音楽の再生を続ける

(本機のリモコン) (テレビのリモコン)

Ver.2以降

ビエラリンク(HDMI)対応のテレビ(ビエラ)とアンプを接続し、ビエラリンク (HDMI)を使っている場合、連動操作をするためテレビ(ビエラ)の電源を切ると本機の電源も切れます。

ただし、接続したテレビ(ビエラ)がビエラリンク (HDMI) Ver.2 以降に対応している場合、以下の操作で、音楽再生を続けることができます。

- ① 音楽再生中に、ゲブーを押す
- ②「TV のみ電源 OFF」を選び、 たた。 を押す
- ●テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる場合があります。

#### 番組ぴったりサウンド (オートサウンド連携)

本機のリモコン)(テレビのリモコン)

Ver.3以降 テレビのリモコン

Ver.4以降

ビエラとアンプと接続している場合、番組情報やディスクに応じて、最適なサウンドに自動で切り換わります。

●VR方式のディスクや他の機器で記録したディスクでは働きません。

#### ②ア設定を有効にするには

「オートサウンド連携」(→124)を「入」にする

リモコンを使ってビエラの電源「入」「切」に連動して、 本機の電源「切」時の消費電力を最小にします。

●電源「切 | 時に時計表示されなくなります。

#### ② 設定を有効にするには

ECO スタンバイ

• [ECO スタンバイ | (→124)を「入 | にする

#### 番組キープ

(テレビのリモコン)

Ver.3以降

視聴中の番組をHDDに一時的に記録して、あとから続きを視聴することができます。

(番組キープ終了後は削除されます)



「番組キープ●」が表示

- ●チャンネルや入力の切り換え、または電源を切った場合、番組 キープは終了し、一時的に記録した番組も削除されます。
- ●以下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点までの 記録内容を見ることはできます。
  - ・予約録画開始時刻になったとき
  - ・番組キープが8時間を超えたとき、または HDD の容量がなくなったとき
- ◆本機が番組を録画できない状態のときは、番組キープを実行する ことはできません。

# お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う

#### お部屋ジャンプリンク(DLNA)機能

HDD に記録されたコンテンツの再生などを、ネットワーク接続した DLNA 対応機器で行う機能です。 コンテンツが記録された機器をサーバー、コンテンツを再生する機器をクライアントといいます。

- ◆本機はサーバーとクライアントのどちらとしてもお使いいただけます。
- ●2010年4月以前に発売のDLNA対応ディーガは、 サーバー機能のみです。
- ◆サーバーとクライアントの組み合わせにより、再生できるコンテンツなどは異なります。
- ●当社製 DLNA 対応機器および再生できるコンテンツ については、当社ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/r\_jump/ (2010 年 11 月現在)

# 別の部屋のテレビなどで見る (サーバーとして使用する)

- ●ネットワーク接続と設定をする
  - (→ 準備編 14、準備編 26)

お部屋ジャンプリンク(DLNA)の設定を変更する場合

(→ 準備編 40)

#### HDD

DLNA 対応機器から、本機の HDD に録画した番組や写真の再生や、受信した放送の視聴ができます。

#### テレビなどのクライアント機器側で操作する




●画面に従って、以降の操作をしてください。

- 例) DLNA 対応の当社製機器から番組を再生する場合
  - ① 機器のリモコンを使って、本機の「録画一覧」を表示させる



- ② 再生する番組を選び、[決定]を押す
  - ●「画面 de リモコン」が表示されます。([▲][▼][◄][▶][決定][戻る]で操作することができます)



②字「画面 de リモコン」が表示されていない ときは [サブメニュー]を押す

## お知らせーーーー

#### 「ビデオを見る」「写真を見る」のとき

- ●編集はできません。(当社製機器の場合、番組の消去のみできます)
- ダウンロードした番組は再生できません。 (DLNA対応の他社製機器から再生時)(2010年11月現在)
- ◆本機が以下の操作中の場合、再生できません。
  - ·スカパー! HD の番組を録画中
  - ・BD ビデオや AVCHD のディスク再生中
- ・高速ダビングと録画の同時実行中(「ビデオを見る」のとき)
- ・1 倍速でダビング中
- ・ダビング中(「写真を見る」のとき)
- · 初期設定画面表示中
- ・アクトビラなどのネットワークを利用する機能を使用中 など
- 再生する機器によっては、以下の場合があります。
  - ・録画中の番組や HG、HX、HE、HL、HM、HZ モードの番組、本機に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)、スカパー! HD の番組が再生できない
  - ・番組結合(→59)した DR モードの番組は、音声や字幕の切り換えができない
- ●2 台以上の機器で同時に再生することはできません。
- ●再生中に本機を操作して初期設定画面を表示すると、再生を終了 します。

#### 「放送を見る」のとき

- ●視聴中は、本機の HDD に放送を一時的に記録します。(視聴終了後は番組を削除します)
- 本機のチャンネル設定(→準備編36)で登録しているチャンネルのみ視聴できます。
- ●BS/CSデジタル放送が視聴できない場合は、本機の受信対象設定(→117)を「使う」に切り換えてください。
- ●アクトビラ、スカパー! HDの番組を視聴することはできません。
- ・視聴する番組は、実際の放送よりも数秒遅れます。
- ・視聴制限のある番組は、暗証番号の入力が必要です。暗証番号 (→118)を入力すると、本機の視聴制限を一時解除します。
- ●連続して8時間以上は視聴できません。
- ◆本機が以下の操作中の場合、視聴できません。
  - ・本機の電源が「入」中
  - ・電源[切]で録画中
- ●2 台以上の機器で同時に視聴することはできません。
- ●他社製機器で放送番組を視聴することはできません。(2010年 11月現在)

# お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う(つづき)

# 別の部屋の機器の映像を見る (クライアントとして使用する)

本機からDLNA対応ディーガなどのHDDにある番組などを再生することができます。

- ●ネットワーク接続と設定をする
  - (→ 準備編 14、準備編 26)
- ●接続した機器側で、本機を登録する(当社製機器の場合は「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」または「ビエラリンク(LAN)」で登録する)

(本機の操作を必要とするメッセージが表示されたときは、下記の手順1~4の操作を行ってください)

1

#### を押す

- 2 「ネットワーク機能を使う」を選び、を を 押す
- 3 「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」を選び、 た。を押す
- 4 接続する機器を選び、競を押す




- ●選んだ機器の画面が表示されます。
- ●以降の操作については、接続した機器の説明書をご覧ください。

- ●ディスクまたは音楽を再生することはできません。また接続している機器によっては、写真を再生することはできません。
- ●接続環境によっては、再生中に映像が途切れたり、再生できない ことがあります。

本機では、表示された画面によって 2 種類の文字入力 方法があります。



文字パネル方式で入力します



## 2 入力する文字を選び、無を押す

- ●この手順を繰り返し、文字を入力します。
- ひらがなの場合は、確定するかまたは漢字変換 してください。(→ 下記)
- **3** 入力が終わったら、 □停止 を押す
- 4 「保存」を選び、焼を押す


数字ボタン[1]~[9]、[11]、[12]でも文字を入力で きます。

例:ひらがな「す」を選ぶ場合



文字パネル方式で文字入力する

(番組名、ディスク名、アルバム名、イベント名、 マイラベル名などを入力するとき)



- ① [3] を押す
  - 「さ | 行に移動します。
- ② [3] を 2 回押し、[決定]を押す
  - ●「す」が文字変換表示欄に表示されます。

#### ひらがなを確定する

「▶▶】を押す

#### ひらがなを漢字変換する

- [▶**再生**]を押したあと、変換候補を選び、 [決定]を押す
- ●[**戻る**]を押すと、入力画面に戻ります。
- ●JIS 第 1 水準の漢字コードのみ入力可能

#### 文字を消す

[ ▮▮ 一時停止 ] を押す

】 🍍 🏯 🇯 で文字の種類を選び、 焼 を



●漢字を入力する場合、まず「かな」を選びます。

## 文字入力(つづき)

#### よく使う語句の登録 / 呼び出し / 消去

#### 語句を登録する

- ① 語句を入力したあと、「▶▶1] を押す
- ② 「登録 | を選び、「決定 ] を押す

#### 語句を呼び出す

- ① [◄◀] を押す
- ② 語句を選び、「決定 ] を押す

#### 語句の消去

- ① [◄◀]を押す
- ② 語句を選び、[サブメニュー]を押す
- ③「語句消去」を選び、[決定]を押す
- ④ 「消去」を選び、[決定]を押す

## 携帯電話(リモコンボタン)方式で文字入力 する

(フリーワード検索、アクトビラなどで入力するとき)

リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力する方法です。

(番組名やディスク名はこの方法では入力できません)



## 1 1 2 ~ 12 (ふた内部)で文字を入力する

例) 「えいが |と入力するとき











4回押す1回押す2回押す1回押す1回押す(え) (い) (か) (\*)

## えいが

●入力文字一覧表をご覧ください。(→111)

#### ② 漢字に変換するには

[▲][▼] で変換候補を選び、[**決定**] を押す

◆JIS第1水準、JIS第2水準の 漢字コードのみ入力可能

映画 栄華 頴娃が 英が 瑛が

## 2 焼を押す

●この手順を繰り返し、文字を入力します。

映画 -----

ーカーソル

## 3 「登録」を選び、炭を押す

#### 文字の種類を変換する

「**縁** ] を押して文字の種類を選び、「決定 ] を押す

- [緑]を押すごとに、(かな→カナ→英数→数字)に切り換わります。
- ●漢字を入力するときは、「かな」を選びます。

#### 同じボタンで続けて入力する

[▶] でカーソルを右に移動させる

例)「あい」と入力する場合:[1][▶][1][1]の順に押す

#### 文節を分けて変換する

例) 「えいが |の「えい |だけを変換する場合:

- ①「えいが」と入力して、[▼] を押す
- ② [◀]を押して「えい」だけを選ぶ
- ③ 変換候補を選び、「決定 ] を押す

映画

えいが

映<mark>が</mark>

#### 記号を入力する

- ① "きごう" と入力する
- ② 変換候補を選び、[決定]を押す

#### 文字を追加する

カーソルを移動させたあと、文字を入力する (カーソルの左に文字が追加されます)

#### 文字を消す

カーソルを移動させたあと、[**黄**]を押す(カーソルの文字が削除されます)

#### 携帯電話方式での入力文字一覧表

		刀玐			-אנ		見衣	•				
ボタン 入力 モード	[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]	[8]		[10]		[12]
かな	あいうえおぁいうえお1	かきくけこ2	さしすせそ3	たちつてとっ4	なにぬねの5	はひふへほ6	まみむめもフ	や ゆ よ や ゆ よ 8	らりるれろ9	? ! . ( ) 0	わをんゎーズス	改行
カナ	- アイウエオアイウェオー	カキクケコ2	サシスセソ3	タチツテトッ4	ナニヌネノ5	ハヒフへホ6	マミムメモフ	ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ 8	ラリルレロ9	? !	ワ フ フ ワ ー ベス	<b>2</b>
英数	] @	a b c A B C 2	d e f D E F 3	8 h i G H - 4	j k l J K L 5	m n o M N O 6	p q r s P Q R S 7	t u v T U V 8	W X y z W X Y Z	- ; ? ! ( ) & ¥	スペース	2000年
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ō	*	#

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。 (例:「い」を入力するときは [1] を 2 回押す)
- ●濁点や半濁点を入力するときは、文字に続けて [10] を押してください。

#### お知らせ)

- ◆入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準のみです。
- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) 文字の種類によって 入力できる文字数が少なくなる場合があります。

## 本機で記録できるようにする(フォーマット)

新品または他の 機器で使っていた ディスクやカード



そのままでは 本機で記録できない 場合があります。

**フォーマット** すると



本機で記録できる ようになります。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元に戻すことができません。(パソコンデータなども含む) すべて消去してよいか確認してから行ってください。

(番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクト を設定していても消去されます)

#### ■ディスクの記録方式とフォーマットについて

ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが 必要な場合と不要な場合があります。

ディスク	記録方式	フォーマット	特徴
BD-RE BD-R	_	必要	記録方式の設定は ありません。 どの番組でも記録 できます。
RAM	VR 方式	ー (ディスク による)	標準画質で記録
	ビデオ 方式	ビデオ方式	tはありません。
	AVCREC 方式	必要	ハイビジョン 画質で記録
-R	VR 方式	必要	標準画質で記録
	ビデオ 方式	不要	デジタル放送は記 録できません
	AVCREC 方式	必要	ハイビジョン 画質で記録
	VR 方式	必要	標準画質で記録
-RW	ビデオ 方式	必要	デジタル放送は記 録できません
	AVCREC 方式	AVCREC	方式はありません。

#### BD-RE BD-R RAM -R -RW SD

1

を押す


- 2 「ブルーレイ (BD)/DVD」または「SD カード」を選び、「競」を押す
- 3 「BD管理」、「DVD管理」または「カード管理」 を選び、無を押す
  - ●未使用の **R** を入れた場合、「ディスクのフォーマット」の画面が表示されます。
    - (→ 手順5へ)
- 4 フォーマットの項目を選んで、「競」を押す

例)RAM



- 5 画面の指示に従って、フォーマットする
  - ●DVDの場合、フォーマットの実行前に記録方式 を選んでください。

例)RAM



#### お知らせ

- ●フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対 に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えな くなることがあります。
- SD 「カード管理」の「BD ビデオデータ消去」は、BD-Live を利用 して、SD カードに記録された BD ビデオのデータが不要になっ た場合に実行してください。
- ■記録やフォーマット、または「ディスク名入力」(→114)を行うと記録方式を変更できません。
- RAM RW 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれば記録方式を変更できます。
- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- HDD フォーマットは、「HDDのフォーマット」(→121)で行ってください。
- ●フォーマット後のディスクの空き容量は、ディスクに表示されて いる容量より少なくなります。

## ディスク名入力 / ディスクプロテクト / 全番組消去

#### BD-RE BD-R RAM -R -RW

(ファイナライズしたディスクではできません)

1

を押す

- 2「ブルーレイ (BD)/DVD」を選び、実定を押す
- 3 「BD 管理」または「DVD 管理」を選び、
  押す

4 操作したい項目を選んで、寒を押す

(→下記へ)

例) RAM



#### ディスク名入力

#### BD-RE BD-R RAM -R -RW

②テ文字入力については(→109)

入力したディスク名は、「BD 管理」、「DVD 管理」 画面に表示されます。



#### -R(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップメニューに表示され ます。 I



#### ディスクプロテクト

#### BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。

(う「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を 選び、決定を押す

プロテクト設定すると「 オン | が表示



#### 全番組消去

#### BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

例)RAM 全番組消去

ディスクに録画されている番組をすべて消去します。
全番組消去を行いますか?

- ⑤ 「はい」を選び、寒を押す
- ⑥「実行」を選び、戻を押す

#### お知らせ

- ◆全番組消去すると、プレイリストもすべて消去されます。
- BD-RE RAM 写真は消去されません。
- BD-R -R(AVCREC) -R(VR) 消去しても残量は増えません。

# 必要な

## 他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ)





**ファイナライズ** すると DVD プレーヤーなどで再生できます。 ファイナライズ後、記録状態によっては 他の機器で再生できない場合があります。



/44线 90 57

高

VR方式

**ファイナライズ** すると 再生する機器が、再生するディスクの VR 方式に 対応している場合、再生できます。

他機器との 互換性



**ファイナライズ** すると 再生する機器が、再生するディスクの AVCREC 方式に 対応している場合、再生できます。

対応機器には AV⊂R=⊂™ が付いています。

対応機器以外で使用しないでください。ディスクが 取り出せなくなるなど故障の原因になります。 低

BD-RE RAM ファイナライズは不要です。

114ページ手順1~4のあとに操作します。

#### トップメニュー

#### -R(V) -RW(V)

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

**⑤** お好みの背景を選び、 炭 を押す



トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は 変更できます。(→60「サムネイル変更」)

#### ファーストプレイ選択

#### -R(V) -RW(V)

ファイナライズ後のディスクの再生の始めかたを設定 できます。

「トップメニュー」または「タイトル 1」を選び、た押す

トップメニュー: 番組再生前に、メニュー画面を表示する タイトル 1 : 先頭の番組から再生する

#### 他の DVD 機器再生(ファイナライズ) 他の BD 機器再生(ファイナライズ)

#### -R -RW BD-R

- ⑤「はい」を選び、無を押す
- ⑥「実行」を選び、戻を押す

#### お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

#### お知らせ

- 本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできない ことがあります。
- ●ファイナライズすると再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
- ■RW(V) フォーマット(→112)すると、記録や編集ができます。
   ただし記録していた番組などはすべて消去されます。
- ■RW(VR) 「ファイナライズ解除」(→下記)を行うと、記録や編集ができます。

#### ファイナライズ解除

#### -RW(VR)

ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるようにします。

- ⑤「はい」を選び、決定を押す
- ⑥「実行」を選び、戻を押す

### お知らせ

●本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、解除できない 場合があります。

## いろいろな情報を見る(メール/情報)

1 4

を押す

2 「その他の機能へ」を選び、炭を押す

3 「メール / 情報」を選び、無を押す

4 項目を選び、焼を押す



#### 放送メール

放送局からのお知らせ(最大 31 通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の 1 通のみ保存)を確認することができます。

確認したいメールを選び、決定を押す

### お知らせ

- ●ほとんどのメールは、お客様自身で消去することができません。
- ●メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去されます。

#### ダウンロード履歴

ダウンロードに失敗した番組や消去した番組を確認で きます。

- (3P) 表示されていない番組を表示するには
  - ① 「サブ メニュー] を押す
  - ②「視聴制限一時解除」を選び、[決定]を押す
  - ③ 暗証番号(→121 「HDD番組の視聴制限」)を 入力する

#### B-CAS カード

契約されている各委託放送事業者への問い合わせなど、B-CAS カードの番号が必要な場合に使用します。

#### ID 表示

本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使用します。

#### ② その他の情報を見るには

- ●[青]:本機のソフト情報を表示
- ●[赤]:データ放送時のルート証明書情報を表示

#### ボード

110 度 CS デジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせを確認します。

● 「CS1 ボード」または「CS2 ボード」を選び、





② 確認したい情報を選び、 焼を押す

## 放送設定を変える(放送設定)


1 '

を押す

2 「その他の機能へ」を選び、炭を押す

3 「放送設定」を選び、炭を押す

4 メニューを選び、競を押す



5 設定項目を選び、焼を押す

●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返し てください。

6 設定内容を変更する

お知らせ

操作方法が異なる場合は、画面の指示に従ってください。

かんたん設置設定

かんたん設置設定(→ 準備編 23)

放送設置

受信対象設定

使わない放送を操作できないようにします。

●地上デジタルは設定できません。

BS/CS

チャンネル設定(→ 準備編 36)

地上デジタル /BS/CS1/CS2

番組表設定

G ガイド地域設定

「かんたん設置設定」(**→ 準備編 23)**を行うと、自動的 に設定されます。

G ガイド受信確認

番組表の受信スケジュールを確認できます。

通信による G ガイド受信

「オン」に設定すると、1ヵ月の番組表や注目番組を 取得することができます。

- ●番組表はインターネットを利用して取得します。そのためネットワークの接続と設定が必要です。
- ●「オン」にすると、常時接続状態になります。
- 1ヵ月の番組表の取得やフリーワード検索などの 検索には、時間がかかります。
- ●2010年11月現在、ネットワークから番組情報を 取得できる放送局はNHK、WOWOWのみです。

地域設定(→ 準備編 42)

県域設定

郵便番号

地域設定削除

受信設定(→ 準備編 34)

地上デジタル

アッテネーター

物理チャンネル選択

物理チャンネル(**→準備編34)**を指定してアンテナレベルを確認します。

衛星

アンテナ電源

アンテナ出力

本機のBS・110度CSアンテナ出力端子からの信号出力の設定をします。

トランスポンダ選択

衛星周波数

(放送局からの案内がない限り、変更しないでください)

B-CAS カードテスト(→ 準備編 43)

## 放送設定を変える(放送設定)(つづき)

#### デジタル放送・再生

#### 字幕の設定

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど(文字スーパー)を表示させるための設定です。

録画モード「XP」、「SP」、「LP」、「EP」、「FR」で録画した場合、設定した内容がそのまま録画され、再生時に切り換えできません。

設定しても番組によって無効になる場合があります。

#### 字幕

#### 字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

#### 制限項目設定



#### 画面の指示に従って[1]~[10]を押し、暗証番号を 入力する

- ●10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- ●暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。

#### 視聴可能年齢

- ●視聴制限のある番組の視聴できる年齢の上限を設定できます。上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力が必要です。
- ●年齢制限を超える番組は、番組表などで「・・・」と表示されます。

#### ブラウザ制限

「アクトビラ」を利用するとき、暗証番号の入力が必要かどうかの設定をします。

#### 暗証番号変更

#### 暗証番号削除

設定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を選ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。



●暗証番号を入力すると、番組が映ります。

#### 選局対象

デジタル放送で[チャンネル へ, ~] を押して順送りできるチャンネルを設定できます。

●「設定チャンネル」を選ぶと、チャンネル設定で設定されている Po1 ~36までのチャンネルを選局します。番組表の表示では枝番号の表示をしないようになります。

#### ソフトウェア更新設定

#### ダウンロード予約

デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機のソフトウェア(制御プログラム)を最新のものに書き換えます。(◆129)

- ●「自動」にすると、電源「切」時に自動的にダウンロー ドします。
- ●「手動」にすると、情報が届いたときにメールで知ら せます。(◆116「放送メール」)

#### 放送設定リセット

#### 設定項目リセット

「アンテナ電源」「アンテナ出力」(**→117)**をお買い上げ時の設定に戻します。

#### 個人情報リセット

時刻設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。また、本機に記録されているお客様の個人情報(メールやデータ放送のポイントなど)や、予約内容も消去します。廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行しないでください。

#### お知らせ

- ●双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送 局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法は それぞれのサービスにお問い合わせください。
- ◆HDDの番組などは、この操作では消去されません。消去するには、「HDDのフォーマット」(→121)を行ってください。

## 本機の設定を変える(初期設定)

1 (ふた内部)を押す

2 メニューを選び、無を押す



3 設定項目を選び、焼を押す

●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。

4 設定内容を変更する

#### お知らせー

操作方法が異なる場合は、画面の指示に従ってください。

#### 設置

#### 自動電源(切)

操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。

時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切れます。

#### リモコンモード(→準備編 38)

#### ワイドモード(→準備編 32)

テレビのS映像入力端子に合わせて出力を設定します。

#### 時刻合わせ(→準備編 42)

#### 音声ガイドの設定

番組表の内容や録画一覧、選局時、エラーメッセージなどを音声や操作音でお知らせします。

- ●実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故 障ではありません。
- ●「音声ガイド機能」を「入」に設定すると、「デジタル出力」(→122)は自動的に「PCM」になります。(「切」に戻しても「PCM」のままです)
- ●外部入力、DV 入力のときは、出力されません。

#### 音声ガイド機能

#### 読み上げ音量

#### 読み上げ速度

#### クイックスタート

電源「切」状態からの起動を高速化します。

例:番組表を約1秒で表示します。

- ●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れる ことがあります。
- ●「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、 「切」のときに比べて以下の内容が異なります。
  - · 待機時消費電力が増えます。
  - ・本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に1~3回程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、電源以外のボタン操作が数分間できません。また、本機から動作音がしますが、故障ではありません。)
- ・テレビと HDMI 端子で接続時は、テレビの無信号自動オフ機能が働かない場合があります。
- ●以下の設定時、「クイックスタート」は自動的に「入」 になります。
  - ·「ビエラリンク録画待機」(→124):「入」
  - · 「i.LINK 機器モード設定 | (→125): 「TS モード2|
  - · 「接続形態」(→127): 「インターネット」または 「家庭内ネット」
  - · 「お部屋ジャンプリンク機能 | (→127): 「入 |

#### 初期設定リセット

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ただし、以下の設定は戻りません。

- · 時刻
- ·DVD-Video の視聴制限
- ·BD-Video の視聴可能年齢
- ·HDD 番組の視聴制限
- · D 端子映像出力
- かんたんネットワーク設定
- ·LAN 接続形態
- 無線設定
- ·IP アドレス /DNS 設定
- プロキシサーバー設定
- 本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の設定 (リモコン1)に戻ります。リモコンが働かなくなっ た場合(本体表示窓に"U30"と表示)、リモコンモー ドを変更してください。(→138)

## 本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

#### ソフトウェア更新(ネットワーク)

本機をネットワーク接続している場合、本機のソフトウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更新をすることができます。更新する場合は、画面の指示に従ってください。

- ●更新中は他の操作はできません。また、故障の原因と なるので、以下の操作は行わないでください。
  - ・本機の電源を切る
  - ・電源プラグをコンセントから抜く

#### HDD/ ディスク

#### 再生設定(再生専用ディスク)

#### DVD-Video の視聴制限\*1

DVDビデオの視聴制限ができます。

制限レベルの記録されている DVD ビデオ(成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可になります。

#### BD-Video の視聴可能年齢\*1

BDビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。 年齢制限の記録されているBDビデオ(成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可になります。

●「年齢入力」を選んで**[決定]**を押すと、**[1]~[10]** で年齢を入力できます。

#### BD-Live インターネット接続\*1

BD-Live 機能を利用するときに、インターネットへの接続を制限することができます。

#### 3D ディスクの再生方法

3D ディスクの再生方法を選びます。

#### **音声言語**\*2

再生時の音声を選びます。

「オリジナル」は、ディスクの最優先言語で再生します。

#### 字幕言語※2

再生時の字幕言語を選びます。

●「オート」は、「音声言語」の言語で音声が再生されな かったときのみ、その言語で字幕を表示します。

#### メニュー言語\*2

テレビ画面に表示される言語を選びます。

#### AVCHD 優先モード

#### BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

ハイビジョン画質の番組とハイビジョン動画 (AVCHD)が混在したディスクで再生する動画を設定します。

●「入」はハイビジョン動画(AVCHD)を、「切」はハイビジョン画質の番組を再生します。

#### 記録設定

#### EP 時の記録時間

録画モードがEP時に、4.7 GB ディスクに記録できる最大記録時間を設定します。

#### 高速ダビング用録画

以下の場合に記録した番組を -R(V) -RW(V) に高速で ダビングするための設定です。

- ●外部入力や DV 入力から記録
- ●ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビング

「入」にすると、高速でダビングできるようになりますが、制限がかかります。

- ●番組は以下の設定に従い記録されます。
  - ・画面サイズ:「ビデオ方式の記録アスペクト」(→下記)
  - · 二重放送の音声: 「二重放送音声記録 | (→122)
- ●コピー制限のある番組は、設定にかかわらず「切」の 状態で記録されます。

#### ビデオ方式の記録アスペクト

記録時のアスペクトの設定をします。 以下の記録時に有効

- -R(V) -RW(V) への記録時
- 「高速ダビング用録画 I (→上記)が有効なとき

#### 高速ダビング速度

高速モードでのダビング速度を設定します。 (高速記録対応ディスクの場合など)

#### 白動チャプター

デジタル放送録画時に CM などで自動的にチャプ ターを作成する設定をします。

録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 されない場合があります。

#### 持ち出し番組の VGA 画質

「持ち出し番組の画質 | を「高画質(VGA) | に設定して作 成する場合に、記録する画質(1.5 Mbps/1.0 Mbps) を変更します。

#### デジタル放送の記録アスペクト

デジタル放送を HG、HX、HE、HL、HM、HZ モードで 記録する場合のアスペクトの設定をします。

#### HDD 番組の視聴制限\*1

年齢制限の記録されている番組の視聴制限を設定でき ます。(年齢制限が視聴制限以上の番組は録画一覧で表 示されなくなります)

#### HDD 設定

#### HDD 管理

#### 全番組消去

番組をすべて消去します。

#### 全写真消去

写真をすべて消去します。

#### HDD のフォーマット

HDD の初期化を行います。

※ 1 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に 従って[1]~[10]で暗証番号を入力してくださ い。暗証番号は共通です。

#### 暗証番号は忘れないでください。

※ 2 「その他\*\*\*\* | の場合、\*には [1] ~ [10]で 言語番号(→129)を入力してください。 選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの 最優先言語で再生されます。ディスクに収録され ているメニュー画面でのみ切り換えるものもあ ります。

#### 映像

#### スチルモード

一時停止中の画像の表示方法が選べます。

- ●「フィールド」は、動きのある映像や「オート」時にぶ れが生じるときに設定してください。
- ●「フレーム |は、「オート |時に細かい絵柄などが見え にくいときに設定してください。

#### シームレス再生

部分消去した部分などをなめらかに再生します。

●「切」にすると、精度よく再生しますが、画像が一瞬止 まる場合があります。

#### HD ノイズフィルター

ハイビジョン信号をざらつきが少なく柔らかい画像に します。

## 本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

#### 音声

#### 音声のダイナミックレンジ圧縮

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD に有効

●「オート」は、Dolby TrueHD のときにコンテンツ意図に従います。

#### デジタル出力

# Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD DTS/DTS-HD

#### AAC

音声の出力方法を選びます。

- ●接続機器が、それぞれの音声に対応していない場合、「PCM」にしてください。
- ●正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、 スピーカーを破損する恐れがあります。

#### BD ビデオ副音声・操作音(副音声を含む BDAV)

BD ビデオのメニュー画面などで使われる操作音の 入/切を設定します。

#### PCM ダウンサンプリング変換

サンプリング周波数96 kHzで収録された音声を48 kHzに変換する(「入」)かしない(「切」)かを選びます。

- ●96 kHzに非対応の機器に接続時は「入」を、対応した機器に接続時は「切」にしてください。
- ●以下の場合、48 kHzに変換されます。
  - · BD-V 「BD ビデオ副音声·操作音」(→上記):「入|
  - · BD-V 192 kHz 以上の信号
  - · 著作権保護処理がされているディスク

#### ダウンミックス

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミック スの方法を切り換えることができます。

- ●「デジタル出力」(**→上記)**が「Bitstream」のときはダウンミックスの効果はありません。
- ●2 チャンネルからマルチ・チャンネル・サラウンドに変換する機能に対応した機器に接続時は、「ドルビーサラウンド」に設定してください。
- ●以下の場合は、「ノーマル」で出力されます。
  - · AVCHD 再生時
  - · BD-V 副音声や操作音を含んでの再生時

#### 二重放送音声記録

二重放送時、記録する音声を選びます。 以下の場合、両音声を記録できません。

- -R(V) -RW(V) への記録
- ●「高速ダビング用録画」(→120)が有効なとき
- 「XP時の記録音声モード」(→下記)を「LPCM」にして、録画モード「XP」での記録
- ●「外部入力の音声」(→下記)が「二重音声」の場合

#### XP 時の記録音声モード

録画モードが「XP」での記録時、音声を選びます。

- ●「LPCM |にした場合:
- ・画質は少し下がります。
- ・二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選んでください。

#### 外部入力の音声

外部入力(L1)からの録画時、音声の種別を選びます。

●「二重音声」にした場合、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。

#### DV 入力時の音声設定

i.LINK(DV入力 /TS)端子からの録画時、音声の種類を選びます。音声は以下のようになります。

- 「ステレオ 1 」は、録画時の音声(L1、R1)
- ●「ステレオ2」は、編集などであとから追加した音声 (L2、R2:ナレーションなど)
- ●「MIX |は、ステレオ 1 とステレオ 2の音声
- ●二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録|(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。

#### 音声ディレイ

映像と音声のズレを、音声出力を遅らせて調整します。

#### 画面設定

#### 画面表示動作[オート]

操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。

#### テレビ画面の焼き付き低減機能

通常は「入」に設定しておくことをおすすめします。 「入」に設定すると、以下のような動作を行います。

- ●10分以上操作を行わないと、テレビの焼き付きを低減するために、自動的に画面を切り換えます。
- ●黒帯部分を明るくします。

[D 端子または HDMI 端子と接続して、「D端子出力解像度」(→125)が「D3」「D4」のときや「HDMI出力解像度」(→124)が「480p」以外のとき ]

#### 本体表示窓の明るさ

本体表示窓の明るさを調節します。

●「オート」は、再生中は暗くなり、電源「切」時は時計表示を含むすべてを消灯するため、消費電力の節電になります。

## 本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

#### テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続

#### \_\_\_ ビエラリンク設定

#### ビエラリンク制御

ビエラリンク (HDMI) に対応した機器と HDMI 端子と接続時、連動操作の設定をします。

#### ビエラリンク録画待機

ビエラの電源が「入」のときに、本機がすぐに録画できる状態に設定します。

「入」にすると、「クイックスタート」(→119)は自動的に「入」になります。

#### オートサウンド連携

ビエラリンク (HDMI)Ver. 3 以降に対応したビエラとアンプと接続時、自動的に適したサウンドに切り換えます。

#### ECO スタンバイ

ビエラリンク (HDMI)Ver. 4 以降に対応したビエラ と接続時、ビエラの電源「切」に連動して、本機の電源 「切」時の消費電力を最小にします。

- ●「入」に設定すると、ビエラの電源「切」時に以下の設定時と同じように動作します。
  - ・「本体表示窓の明るさ」(→123):「オート」
  - ·「クイックスタート」**(→119)**:「切」

「クイックスタート」が「入」に固定される状態の場合、待機時消費電力は最小になりません。

ビエラの電源「入」時には、上記の設定は実際の設定どおりに動作します。

#### TV アスペクト (→準備編 33)

接続したテレビに合わせて設定します。

#### HDMI 接続

#### HDMI 映像優先モード (→準備編 31)

#### HDMI 出力解像度

接続した機器が対応している項目に「\*」が表示されます。「\*」の付いていない項目を選ぶと、映像が乱れることがあります。映像が乱れた場合は、以下の操作をしてください。

- ① [決定]と[青]と[黄]を同時に5秒以上押す ・本体表示窓に"00 RET"が表示されます。
- ② 本体表示窓に"O4 PRG"が表示されるまで 「▶]を数回押す
- ③ [決定]を3秒以上押す
  - · 「480p」に設定されます。再度正しく設定してください。
- ●「720p」の場合、720p の映像以外は、1080i で出力されます。

#### 24p 出力 BD-V DVD-V

映画など 24p 記録された素材を 24p 出力します。

- ●「HDMI 出力解像度」**(→上記)**が「オート」または 「1080i」のときに有効です。
- DVD-V この設定を「入」にして、「24p」(→56)を 「入」にすると24p出力します。
- ●24p 出力時は、HDMI 端子以外の端子からは正しく出力されないことがあります。24p以外の素材は BD-V の場合60iで、DVD-V の場合24pで出力されます。

#### HDMI RGB 出力レンジ

RGB入力のみに対応した機器(DVI機器など)との接続時に有効

#### HDMI 音声出力 (→準備編 31)

#### Deep Color 出力

Deep Color対応テレビと接続時に設定します。

#### 7.1ch 音声リマッピング BD-V

6.1 チャンネル以下のサラウンド音声を自動的に 7.1 チャンネルに拡張して再生します。

- ●以下の場合に有効
  - ・接続する機器が 7.1 チャンネル・サラウンドに対応している場合
  - · 「デジタル出力」(→122)が「PCM」の場合
  - · 音声が Dolby Digital、Dolby Digital Plus、 Dolby TrueHD または LPCM のとき
- ●「切」にすると、オリジナルのチャンネル数で再生します。(6.1 チャンネルの場合は5.1 チャンネルで再生します)
- ●DTS音声は「切」にしても、DTS, Inc.の仕様により 7.1 チャンネルに拡張して再生します。

#### コンテンツタイプフラグ

接続したテレビがこの設定に対応している場合、再生する内容によってテレビが最適な方法に調整し出力します。

#### 3D 再生時の注意表示

3D 映像再生時に、3D 視聴の注意画面を表示するかどうかを設定します。

#### D端子出力解像度

D端子から出力する解像度を設定します。

- ●「D4」に設定すると、720pの映像以外は、1080iで 出力されます。
- ●設定を変更して映像が乱れた場合は、以下の操作をしてください。
  - ① [決定]と[青]と[黄]を同時に5秒以上押す ・本体表示窓に"00 RET"が表示されます。
  - ② 本体表示窓に"04 PRG"が表示されるまで「▶]を数回押す
  - ③ [決定]を3秒以上押す·[D1]に設定されます。

#### D端子映像出力

D 端子からの映像の出力方法を設定します。「オート」の場合、D 端子に接続しているときのみ映像を出力するので、消費電力の節電になります。

#### TV アスペクト (4:3) の設定

4:3テレビに接続時、16:9映像の映しかたを選びます。

●「パン & スキャン」は左右の切れた映像で、「レターボックス」は上下に帯のある映像で再生します。





パン&スキャン

レターボックス

#### DVD-Video の 16:9 映像

パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。

#### 録画ディスクの 16:9 映像

「スルー」は、録画された映像のままで再生します。

● HDD DR、HG、HX、HE、HL、HM、HZモードの番組は、レターボックスで再生します。

#### i.LINK 機器モード設定

i.LINK(DV入力/TS)端子に接続した機器に合わせて 設定します。

- ●「TS モード2」にすると、「クイックスタート」
  - **(→119)**は自動的に「入」になります。

## 本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

#### かんたんネットワーク設定

かんたんネットワーク設定(→ 準備編 26)

#### ネットワーク通信設定

#### 基本設定

#### 通常は設定不要です。

「かんたんネットワーク設定」(→上記)を行ってもネットワークにつながらない場合に設定してください。

●不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。

#### LAN 接続形態

ネットワーク接続の方法を選びます。

●「無線」は当社製無線LANアダプター DY-WL10 (別売)を接続時のみ有効です。

#### 無線設定

無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続設定に進むことができます。また接続済みの場合は、設定内容や電波の状態を確認することができます。

#### 接続設定

無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント) との接続を行います。

#### 倍速モード設定(2.4GHz)

無線方式が2.4 GHzの場合、通信速度を設定します。

●「倍速モード(40 MHz)」で通信を行うと、2 チャンネル分の周波数帯域を使うため、電波干渉が起こりやすくなる恐れがあります。そのため、通信速度が低下したり、通信が不安定になったりする場合があります。

#### IP アドレス /DNS 設定

#### 接続テスト

ネットワークの接続状態を確認します。

- ●ネットワーク接続をしたあと、または「IP アドレス /DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。
- ●「NG」が表示された場合、接続と設定を確認して ください。
- ●「宅内機器使用可」は、宅内のネットワーク接続機器が使用できる状態です。

#### IP アドレス自動取得

通常は「入 |を選んでおいてください。

#### IPアドレス

#### サブネットマスク

#### ゲートウェイアドレス

ルーターに DHCP\*サーバー機能がない場合、ルーターの DHCP サーバー機能を「有効」にしていないときのみ設定してください。

- ●「IP アドレス自動取得」**(→上記)**を「切」にしたあ と設定します。
- ●パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。
- ※サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

#### DNS-IP 自動取得

通常は「入 |を選んでおいてください。

#### プライマリ DNS セカンダリ DNS

手動で「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。

- ●「DNS-IP 自動取得」**(→上記)**を「切」にしたあと 設定します。
- ●パソコンを確認して、「プライマリ DNS」にはパ ソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカンダ リ DNS」にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の 値をそれぞれ入力してください。

#### 接続速度自動設定

通常は「入 |を選んでおいてください。

#### 接続速度設定

ハブやルーターとの通信ができない場合に設定してください。

- 「接続速度自動設定 | (→上記)が「切 | 時のみ有効
- ●接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。
- ●設定を変えた場合、機器によっては接続できなく なることがあります。

#### プロキシサーバー設定

ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダー から指示があるときに設定してください。

プロキシサーバーを設定すると、アクトビラのサー ビスが利用できなくなります。

標準に戻す プロキシアドレス プロキシポート番号 接続テスト

#### 宅外/宅内からの操作設定

ブロードバンドレシーバー設定 (→ 準備編 41)

#### 接続形態

「インターネット」「家庭内ネット」にすると、「ク イックスタート」(→119)は自動的に「入」になり ます。

ネットワークからの番組消去

機器パスワード初期化

機器 ID 確認

#### 宅内ネットワーク設定

お部屋ジャンプリンク(DLNA)/スカパー! HD録画設定 (→ 準備編 40)

#### お部屋ジャンプリンク機能

「入 | にすると、「クイックスタート | (→119)は自 動的に「入」になります。

本機の名称

アクセス許可方法

機器一覧

#### MAC アドレス

家庭内ネットワークで接続されている機器を特定す るための番号です。

## デジタル出力される音声と接続・設定の関係

[表内の ch(チャンネル数)は最大チャンネル数を表示]

接続端子	ŀ	HDMI 端子			デジタ	アル音声出力	力端子		
「デジタル出力」の設定	Bitstream	Bitstream * 1		PCM <sup>*2</sup>		Bitstream		PCM	
「BD ビデオ副音声・ 操作音」の設定	<b>入</b> *3	切	<b>入</b> ** 4	切	Д	切	入	切	
Dolby Digital Dolby Digital EX*5	Dolby Digital		<b>DVD-V</b> 5.1ch <b>BD-V</b> 7.1ch <sup>*7</sup>		Dolby Digital Dolby Digital EX <sup>**6</sup>				
Dolby Digital Plus Dolby TrueHD	Dolby Digital	y Digital オリジナルの 音声で出力	7.1ch		Dolby Digital				
DTS Digital Surround DTS-ES * 5			DVD-V 5 BD-V 7	5.1ch .1ch <sup>*8</sup>	DTS Digita DTS-I	al Surround ES * 6	ダウ ミッ 20	クス	
DTS-HD High Resolution Audio	DTS Digital Surround		7 l ok	<b>.</b> * 8	DTC Digito	al Curround		211	
DTS-HD Master Audio			7.1ch <sup>*8</sup>		DTS Digital Surround				
7.1ch LPCM	7	.1ch PCM			ダウンミ	ミックス 2c	h PC	M	

- ※ 1 接続する機器が非対応のときは、Dolby Digital か DTS Digital Surround の Bitstream またはダウンミックス 2ch PCM(例:テレビなど)で出力します。
- ※ 2 接続する機器がディスクに記録されているチャンネル数に非対応の場合、ダウンミックス 2ch PCM で出力します。
- ※ 3 BD-V 副音声や操作音を含まない場合は、「BD ビデオ副音声・操作音」(→122)を「切」に設定したときと同様の音声で出力します。
- ※ 4 副音声や操作音を含む BD ビデオの再生時は、5.1ch で出力します。
- ※ 5 PCM 出力する場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital として、DVD に記録された DTS-ES は DTS Digital Surround として、BD に記録された DTS-ES は DTS-ES としてデコードした PCM 音声になります。
- ※ 6 **BD-V** 「BD ビデオ副音声・操作音」(→122)を「入」に設定した場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital、DTS-ES は DTS Digital Surround の Bitstream で出力します。ただし、副音声や操作音を含まない BD ビデオの再生時は、オリジナルの音声で出力します。
- ※ 7 BD-V [7.1ch 音声リマッピング](→125)が[切]時は 5.1ch になります。
- ※ 8 DTS, Inc. の仕様により 5.1ch または 6.1ch から 7.1ch に自動的に拡張して出力します。

# 必要なとき

## ソフトウェアの更新について



電源「切」の状態で、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む(オンエアーダウンロード)ことにより、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

●お買い上げ時は、本機が更新を自動で行う設定になっています。(→118「ソフトウェア更新設定」)

ソフトウェアのダウンロード実行中は、本体表示窓が 以下のように表示します。

"DL 5/5"まで表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。

#### お知らせ

- ●ダウンロードの実行中は、故障の原因になりますので、**絶対に電源コードを抜かないでください**。
- ●オンエアーダウンロードには、地上デジタル放送または BS デジタル放送の受信環境が必要です。
- ◆本機をネットワーク接続している場合、インターネットを利用して、本機のソフトウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更新をすることができます。
  - [→120「ソフトウェア更新(ネットワーク)」]

7487   7383   オランダ					
アイマラ…         6589         カザフ…         7575         スウェーデン         8386         ナウル         7865         (バングラ)         6678           アイルランド         7165         カシミール         7583         スペイン         6983         日本語         7465         ペルシャ         7065           アゼルバイジャン         6590         カタロニア         6765         スロバキア         8376         メバール         7869         ポーランド         8076           アッサム         6583         ガリチア         7176         スロベニア         8376         ノルウェ         7879         ポルトガル         8086           アファル         6565         韓国(朝鮮)語         7579         スワヒリ         8387         ハウサ         7265         マオリ         7773           アフリカーンス         6570         カンナダ         7578         スンダ         8385         ハンガリー         7285         マケドニア         7773           アノリカーンス         6566         カンボギス         7577         ズールー         9085         パンカール         6665         マダガスへ(マレー)         7773           アノラー         6582         ギリシャ         7589         セルビア         8382         バスカー         6985         マライ(マレー)         7773           アルバニア         6582         ギリシャ         7585 <th>言語番号一覧</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	言語番号一覧				
アイルランド       7165       カシミール       7583       スペイン       6983       日本語       7465       ベルシャ       7065         アゼルバイジャン       6590       カタロニア       6765       スロバキア       8375       ネパール       7869       ポーランド       8076         アファル       6565       韓国(朝鮮)語       7579       スワヒリ       8387       ノルウェー       7879       ポルトガル       8084         アフリカーンス       6567       カンナダ       7578       スフダ       8385       ハンガリー       7285       マケドニア       7775         アブルカーンス       6566       カンボジア       7577       ズールー       9085       バシキール       6665       マダガスカル       7771         アムハラ       6566       カンボジア       7577       ズールー       9085       バシキール       6665       マダガスカル       7771         アムハラ       6572       キルギス       7589       セルボクロデチア       8382       バスク       6985       マライ(マレー)       7783         アラビア       6582       ギリシャ       6976       セルボクロボシリア       8372       バシェト       8083       マラック       7782         アルバニア       8381       クルド       7589       セルボクロデナ       8372       バンジャブ       8083       マラック       7782         <	アイスランド 7383	オランダ 7876	ジャワ7487	ドイツ6869	ベンガル
アゼルバイジャン。6590         カタロニア6765         スロバキア…8376         ネパール…7869         ポーランド…8076           アッサム         6583         ガリチア…7176         スロベニア         8376         ノルウェー         7879         ポルトガル…8084           アファル         6565         韓国(朝鮮)語         7579         スワヒリ         8387         ハウサ         7265         マオリ         7773           アフリカーンス。6570         カンナダ…7578         スンダ         8385         ハンガリー         7285         マケドニア         7775           アブハラ         6566         カンボジア         7577         ズールー         9085         バシキール         6665         マダガスカル         7771           アムハラ         6577         キルギス         7589         セルビア         8382         バスク         6985         マライ(マレー)         7783           アラビア         6582         ギリシャ         6976         セルボクロアチア         8372         パシェト         8083         マラヤーラム         7776           アルバニア         8381         クルド         7585         ソマリ         8379         パンジャー         8065         マラヤ・フラム         7776           アルバニア         7289         クロアチア         7282         8472         ヒンディー         7273         マルタ         7779         イアン         イアッ	アイマラ6589	カザフ 7575	スウェーデン 8386	ナウル7865	(バングラ)6678
アッサム       6583       ガリチア       7176       スロベニア       8376       ノルウェー       7879       ポルトガル       8084         アファル       6565       韓国(朝鮮)語       7579       スワヒリ       8387       ハウサ       7265       マオリ       7773         アフリカーンス       6570       カンボジア       7577       ズールー       9085       バシキール       6665       マグガスカル       7771         アムハラ       6577       キルギス       7589       セルビア       8382       バスクー       6985       マライ(マレー)       77783         アラビア       6582       ギリシャ       6976       セルビア       8382       バンター       6985       マライ(マレー)       77783         アルバニア       8381       クルド       7585       ソマリ       8379       パンジャブ       8065       マラヤーラム       7776         アルメニア       7289       クロアチア       7282       タイ       8472       ヒンディー       7273       マルタ       7778         イタリア       7384       グアラニー       7185       タジク       8471       ビルマ       7789       モンゴル       7778         インドネシア       7378       グルジア       7565       タラル       8484       フィジー       7074       ヨルバ       787       フェー       718       クリ	アイルランド 7165	カシミール 7583	スペイン6983	日本語7465	ペルシャ7065
アファル         6565         韓国(朝鮮)語         7579         スワヒリ         8387         ハウサ         7265         マオリ         7773           アフリカーンス         6570         カンナダ         7578         スンダ         8385         ハンガリー         7285         マケドニア         7775           アブハジア         6566         カンボジア         7577         ズールー         9085         パシキール         6665         マダガスカル         7771           アムハラ         6577         キルギス         7589         セルビア         8382         パスク         6865         マライレー)         7783           アビア         6582         ギリシャ         6976         セルボケロアチア         8372         パシュト         8083         マラッタ         77782           アルバニア         6582         ギリシャ         6976         セルボケロアチア         8379         パシュト         8083         マラッタ         7782           アルバニア         8381         クルド         7585         ソマリ         8379         パンシャー         8065         マラヤ・ラム         7778           アルメニア         7289         クロアチア         7282         タイ         8476         ビハール         6672         モルダビア         7779           イディッシュ         7473         グジャラト         7576	アゼルバイジャン 6590	カタロニア 6765	スロバキア8375	ネパール7869	ポーランド 8076
アフリカーンス。6570       カンナダ…       7578       スンダ…       8385       ハンガリー       7285       マケドニア       7775         アプハジア…       6566       カンボジア…       7577       ズールー       9085       バシキール       6665       マダガスカル       7771         アムハラ…       6577       キルギス…       7589       セルビア…       8382       バスク…       6985       マライ(マレー)       7783         アラビア…       6582       ギリシャ       6976       セルボクロアチア       8372       パシュト…       8083       マラッタ       7782         アルバニア…       8381       クルド…       7585       ソマリ       8379       パンジャブ       8065       マラヤーラム       7776         アルバニア…       7289       クロアチア       7282       タイニー       8472       ヒンディー       7273       マルタ       7778       イディッシュ       7384       グアラニー       7185       タジク       8471       ビルール       66672       モルダビア       7778       イジター       7473       グルダニー       7778       イジャグー       7789       モンゴル       7778       インドネシア       7389       モンゴルバー       8979       インドネシア       7378       インドンゴルバー       8979       インドスクランド       7073       ラオ       7679       ウェール       8465       フィンランド       7073	アッサム6583	ガリチア 7176	スロベニア8376	ノルウェー7879	ポルトガル8084
アプハジア6566       カンボジア7577       ズールー9085       バシキール6665       マダガスカル7771         アムハラ6577       キルギス7589       セルビア8382       バスク6985       マライ(マレー)7783         アラビア6582       ギリシャ6976       セルボクロアチア8372       パシュト8083       マラッタ7782         アルバニア7289       クロアチア7585       ソマリ8379       パンジャブ8065       マラヤーラム776         アルメニア7289       クロアチア7282       タイ8472       ヒンディー7273       マルタ7784         イタリア7384       グアラニー7185       タジク8476       ヒンディー7789       モンゴル7778         インターリングア7365       グリーンランド7576       タタール8484       フィジー7789       モンゴル	アファル6565	韓国(朝鮮)語 7579	スワヒリ8387	ハウサ7265	マオリ7773
アムハラ	アフリカーンス 6570	カンナダ 7578	スンダ8385	ハンガリー7285	マケドニア7775
アラビア       6582       ギリシャ…       6976       セルボクロアチア・8372       パシュト…       8083       マラッタ…       7782         アルバニア…       8381       クルド…       7585       ソマリ…       8379       パンジャブ…       8065       マラヤーラム       7776         アルメニア…       7289       クロアチア…       7282       タイ…       8472       ヒンディー       7273       マルタ…       7784         イタリア…       7384       グアラニー       7178       タガログ…       8476       ビハール       6672       モルダビア…       7779         イディッシュ       7473       グジャラト       7185       タジク…       8471       ビルマ       7789       モンゴル…       7778         インターリングア・7365       グリーンランド・7576       タタール       8484       フィジー       7074       ヨルバ…       8979         インドネシア・7378       グルジア・7565       タミル       8465       フィンランド・7073       ラオ       7679         ウェールズ 6789       ケチュア・8185       チェコー       6783       フェロー       7079       ラテン       7665         ウォロフ 797       ゲール       チベット       6679       フランス       7082       ラトビア         ウスイムー       8575       (スコットランド)、7168       中国語       9072       フリジア       7089       (レット)       7686	アプハジア 6566	カンボジア 7577	ズールー9085	バシキール6665	マダガスカル7771
アルバニア 8381       クルド 7585       ソマリ 8379       パンジャブ 8065       マラヤーラム … 7776         アルメニア 7289       クロアチア 7282       タイ 8472       ヒンディー … 7273       マルタ … 7784         イタリア 7384       グアラニー 7178       タガログ … 8476       ビハール … 6672       モルダビア … 7779         イディッシュ … 7473       グジャラト … 7185       タジク … 8484       フィジー … 7789       モンゴル … 7778         インターリングア … 7365       グリーンランド … 7576       タタール … 8484       フィジー … 7074       ヨルバ … 8979         インドネシア … 7378       グルジア … 7565       タミル … 8465       フィンランド … 7073       ラオ … 7679         ウェールズ … 6789       ケチュア … 8185       チェコ … 6783       フェロー … 7079       ラテン … 7665         ウォロフ … 8779       ゲール	アムハラ 6577		セルビア8382	バスク6985	マライ(マレー)…7783
アルメニア	アラビア6582	ギリシャ 6976	セルボクロアチア …8372	パシュト8083	マラッタ7782
イタリア	アルバニア 8381	, , , ,	ソマリ8379	パンジャブ8065	マラヤーラム 7776
イディッシュ 7473       グジャラト	アルメニア 7289	クロアチア 7282	タイ8472	ヒンディー7273	マルタ7784
インターリングア 7365       グリーンランド 7576       タタール	イタリア7384	グアラニー 7178	タガログ8476	ビハール6672	モルダビア7779
インドネシア       7378       グルジア       7565       夕ミル       8465       フィンランド       7073       ラオ       7679         ウェールズ       6789       ケチュア       8185       チェコ       6783       フェロー       7079       ラテン       7665         ウォロフ       8779       ゲール       チベット       6679       フランス       7082       ラトビア         ウクライナ       8575       (スコットランド)       7168       中国語       9072       フリジア       7089       (レット)       7686         ウズベク       8590       コーサ       8872       ティグリニア       8473       ブータン       6890       リトアニア       7684         ウルドゥー       8582       コルシカ       6779       テルグ       8469       ブルガリア       6671       リンガラ       7678         ヴォラピュック       8679       サモア       8377       デンマーク       6865       ブルターニュ       6682       ルーマニア       8279         英語       6978       サンスクリット       8365       トウイ       8487       ヘブライ       7387       レトロマンス       8285         エスペラント       6979       シンド       8368       トルクメン       8482       ベロルシア	イディッシュ 7473	グジャラト 7185	タジク8471	ビルマ7789	
ウェールズ       6789       ケチュア       8185       チェコ       6783       フェロー       7079       ラテン       7665         ウォロフ       8779       ゲール       チベット       6679       フランス       7082       ラトビア         ウクライナ       8575       (スコットランド)       7168       中国語       9072       フリジア       7089       (レット)       7686         ウズベク       8590       コーサ       8872       ティグリニア       8473       ブータン       6890       リトアニア       7684         ウルドゥー       8582       コルシカ       6779       テルグ       8469       ブルガリア       6671       リンガラ       7678         ヴォラピュック       8679       サモア       8377       デンマーク       6865       ブルターニュ       6682       ルーマニア       8279         英語       6978       サンスクリット       8365       トウイ       8487       ヘブライ       7387       レトロマンス       8277         エストニア       6984       ショナ       8378       トルクメン       8475       ベトナム       8673       ロシア       8285         エスペラント       6979       シンド       8368       トルコ       8482       ベロルシア	インターリングア 7365	グリーンランド 7576	タタール8484	フィジー7074	ヨルバ8979
ウォロフ	インドネシア 7378	グルジア 7565	タミル8465	フィンランド7073	
ウクライナ       8575       (スコットランド)       7168       中国語       9072       フリジア       7089       (レット)       7686         ウズベク       8590       コーサ       8872       ティグリニア       8473       ブータン       6890       リトアニア       7684         ウルドゥー       8582       コルシカ       6779       テルグ       8469       ブルガリア       6671       リンガラ       7678         ヴォラピュック       8679       サモア       8377       デンマーク       6865       ブルターニュ       6682       ルーマニア       8279         英語       6978       サンスクリット       8365       トウイ       8487       ヘブライ       7387       レトロマンス       8277         エストニア       6984       ショナ       8378       トルクメン       8475       ベトナム       8673       ロシア       8285         エスペラント       6979       シンド       8368       トルコ       8482       ベロルシア	ウェールズ 6789	ケチュア8185	チェコ6783	フェロー7079	ラテン7665
ウズベク	ウォロフ 8779	ゲール	チベット6679	フランス7082	ラトビア
ウルドゥー       8582       コルシカ       6779       テルグ       8469       ブルガリア       6671       リンガラ       7678         ヴォラピュック…       8679       サモア       8377       デンマーク…       6865       ブルターニュ…       6682       ルーマニア       8279         英語       6978       サンスクリット…       8365       トウイ       8487       ヘブライ…       7387       レトロマンス…       8277         エストニア…       6984       ショナ…       8378       トルクメン…       8475       ベトナム…       8673       ロシア…       8285         エスペラント…       6979       シンド…       8368       トルコ…       8482       ベロルシア	ウクライナ 8575	(スコットランド) 7168	中国語9072	フリジア7089	(レット)7686
ヴォラピュック…8679 サモア8377 デンマーク6865 ブルターニュ…6682 ルーマニア8279 英語6978 サンスクリット…8365 トウイ8487 ヘブライ7387 レトロマンス8277 エストニア6984 ショナ8378 トルクメン8475 ベトナム8673 ロシア8285 エスペラント…6979 シンド8368 トルコ8482 ベロルシア	ウズベク8590	コーサ8872	ティグリニア 8473	ブータン6890	リトアニア7684
英語	ウルドゥー 8582	コルシカ 6779	テルグ8469	ブルガリア6671	リンガラ7678
エストニア	ヴォラピュック 8679	サモア 8377	デンマーク 6865	ブルターニュ6682	ルーマニア8279
エスペラント 6979 シンド	英語6978	, .,	トウイ8487	ヘブライ7387	レトロマンス 8277
	エストニア 6984		トルクメン 8475	ベトナム8673	ロシア8285
オーリヤ 7982 シンハラ					
	オーリヤ7982	シンハラ 8373	トンガ8479	(白ロシア) 6669	

## 同時操作について

## 番組の録画中・ダビング中にできる操作

(○:できる **x**:できない)

	HDD の 再生	ディスク の再生	SD カードの 再生	ダビング	編集	写真の 再生・ 取り込み	持ち出し 番組の 転送
DR モードで HDD に 録画中	0	O*1	O*2	×	0	×	0
HG、HX、HE、HL、HM、HZ モードで HDD に録画中	O*3	O*1	O*2	×	O*3	×	0
XP、SP、LP、EP、FR モードでHDDに録画中	O*3	O*4	×	×	O*3	×	0
BD ディスクに 予約録画中	O*3	×	O**5	×	O*3*6	×	×
DVD ディスクに 予約録画中	O*3	×	×	×	O*3*6	×	×
i.LINK(TS)入力から 録画中	0	O*1	0*2	×	0	×	0
DV 入力から録画中	×	×	×	×	×	×	×
スカパー! HD の 番組を録画中	0	O*4	×	×	0	×	0
1 倍速でダビング中	×	×	×	×	×	×	×
高速でダビング中 (ファイナライズあり)	×	×	×	×	×	×	×
高速でダビング中 (ファイナライズなし)	0	<b>×</b> * <sup>7</sup>	×	×	O**6	×	×

- ●「外部入力(L1)取込」「DV おまかせ取込」中は同時操作はできません。
- ●HDD の残量が少なくなると、同時操作はできなくなることがあります。
- ●AVCHD の取り込み中は同時操作はできません。
- ※1 BD ビデオの 3D 映像の再生はできません。
- ※2 DR、HG、HX、HE、HL、HM、HZ モードで録画中は、AVCHDの動画のみ再生できます。(写真は再生できません)
- ※3 DR モード以外で録画中は、「1080/60p」の表示がある番組は再生や編集ができません。
- ※4 市販の映画などが記録されたBDビデオやAVCHDのディスクは再生できません。
- ※5 DRモードで録画中は、AVCHDの動画のみ再生できます。(写真は再生できません)
- ※6 ディスクに録画中やダビング中にディスクの編集はできません。
- ※7 HDDの番組を複製中は、再生できます。

# 必要なとき

## 他の操作を実行中の予約録画の動作

(○:実行する x:実行しない)

他の操作	予約録画 の実行	他の操作	予約録画 の実行
録画中	O*1	AVCHD 取込中	×
再生中(番組)	0*2	写真の取り込み・書き出し中	×
再生中(BD ビデオの 3D 映像の再生)	O*1	持ち出し番組を転送中	O*3
再生中(写真)	O*1	フォーマット中	×
番組の編集の処理を実行中	0	ファイナライズ中	×
写真の編集の処理を実行中	×	番組キープ中	O*1
番組を高速でダビング中(ファイナライズあり)	×	アクトビラを表示中	0*1
番組を高速でダビング中(ファイナライズなし)	0	番組をダウンロード中	O*5
番組を 1 倍速でダビング中	×	お部屋ジャンプリンク(DLNA)利用中 (「ビデオを見る」「写真を見る」のとき)	O*4
本機から他機器へi.LINK(TS)ダビング中	×	お部屋ジャンプリンク(DLNA)利用中 (「放送を見る」のとき)	O*1
他機器から本機へi.LINK(TS)ダビング中	O*1	お部屋ジャンプリンク(DLNA)利用中 (クライアントとして使用時)	0*1
外部入力(L1)取込中	0*1	ソフトウェア更新中(ネットワーク)	×
DV おまかせ取込中	O*1		-

- ※1 予約録画が優先され、実行中の操作は終了します。
- ※2 ディスク再生中にディスクへの予約録画が始まったときや、BD ビデオや AVCHD ディスクを再生中に XP、SP、LP、EP、FR モードの予約録画またはスカパー! HD の予約録画が始まると、再生は終了します。
- ※3 ディスクへの予約録画が始まると、HDD に代替録画されます。
- ※4 スカパー! HD の番組の予約録画の場合、予約録画が優先され、実行中の操作は終了します。
- ※5 スカパー! HD の番組の予約録画の場合、実行中の操作は中断します。
- ●予約録画が実行されなかった場合、それぞれの操作終了時点から予約録画が始まります。(スカパー! HD の番組の予約録画は、実行されません)

## 再生のみできるディスク / 使えないディスクについて

## 再生のみできるディスク

#### 「A lまたは「A lを含むもの 映画や音楽などの市販ソフト BD ビデオ ●本機では右記のマーク(リージョン 例) コード)が表示されたディスクを再生 できます。 Blu-ray Disc リージョンコードは国により違います。 「2 | (または「2 |を含むもの)、「ALL |が 映画や音楽などの市販ソフト DVD ビデオ ●本機では右記のマーク(リージョン番 表示されたもの 号)が表示されたディスクを再生でき ます。 ●番号は国により違います。 CD ●音楽や音声が記録された市販ソフト (CD-DA 形式で記録した CD-R や CD-RW を含む) عَادُال ●写真が記録された CD-R や CD-RW ●他の DVD レコーダーで録画されたディスク +R+R DL(片面2層) (録画した機器でファイナライズを行ったディスクのみ再生できます)

- ●記録状態によって再生できない場合があります。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。
- ●8 cm ディスクに記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。

●写真が記録されたディスク

- ●本機では、「RAM 2」マークのついた DVD-RAM ディスク (6X以上の 高速記録対応)の記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。
- ●他機器でハイビジョン動画(AVCHD)を記録したディスクの編集や追記はできません。再生や HDD への取り 込みのみ可能です。

### 本機で使えないディスク

+RW

- ●カートリッジから取り出せない DVD-RAM(TYPE1)
- ●BD-RE(Ver.1.0)

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていないDVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、 DVD-RW(ビデオ方式)
- ●PAL方式で記録されたディスク
- ●HD DVD
- ビデオCD
- SACD
- SVCD
- ●DVDオーディオ

- ●Photo-CD
- パソコンやゲームのソフト など

# 必要なとき

## SD カードについて

#### 本機で使えるカード

SD  $\times$  EU- $\pi$ - $\kappa$ (8 MB  $\sim$  2 GB)

(miniSD メモリーカード、microSD メモリーカードを含む)

SDHC メモリーカード(4 GB  $\sim$  32 GB)

(microSDHC メモリーカードを含む)

**SDXC** メモリーカード(48 GB、64 GB)

(microSDXC メモリーカードを含む)

- ●本書では上記カードのことを「SD カード」と記載しています。
- ●mini タイプ、micro タイプの SD カードは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。
- ●SD カードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。このようなときは本機でフォーマットしてください。(◆112)
- ●SDHC メモリーカードと SDXC メモリーカードは それぞれのカードに対応した機器で使用できます。 (SDHC メモリーカードは SDXC メモリーカード対 応機器でも使用できます)

非対応のパソコンや機器で使用すると、カードが フォーマットされるなど記録内容が消去されてしま う場合があります。

#### 本機で利用できる操作

本機では、以下のことができます。

- ●動画(AVCHD、MPEG2)の取り込み(→80)や再生(→46)
- ●録画した番組の持ち出し(→95)
  - ・動作確認済みの機器については、当社ホームページ(→3)をご覧ください。
- ●写真の再生(→87)や取り込み(→90)

#### カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完全には消去されません。廃棄 / 譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### 誤消去防止のために

カードにあるスイッチを「LOCK」側にすると、 カードの内容を誤って消去することを防げます。



## USB 機器について

#### 本機に接続できる USB 機器は?

当社製の以下のUSB機器と接続することができます。

- デジタルハイビジョンビデオカメラ
- ●SD ビデオカメラ
- ●デジタルカメラ
- ●携帯電話
- ●ポータブルテレビ(ビエラ・ワンセグ)
- ●無線 LAN アダプターDY-WL10

動作確認済みの機器については、当社ホームページ (→3)をご覧ください。

- ●上記以外のUSB機器(USBメモリー、USBリーダー &ライター、USB電源を利用する機器など)について は動作保証しておりません。故障の原因になります ので、ご使用にならないでください。
- ●USB ハブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合 やUSB端子経由でパソコンと接続した場合の動作は 保証しておりません。
  - ・当社製無線LANアダプター DY-WL10(別売)の場合、付属のUSB延長ケーブルをお使いいただけます。
- ●接続に使う USB ケーブルは、接続する機器の付属品など、メーカー指定のケーブルをお使いください。

#### 本機で利用できる操作

本機では、以下のことができます。

- ●動画(AVCHD、MPEG2)の取り込み(→80)
- 録画した番組の持ち出し(→95)
- ●写真の再生(→87)や取り込み(→90)

#### USB 機器を接続する



USB接続ケーブル (USB機器の付属品など指定のケーブル)

接続した当社製機器に設定画面が表示される場合があります。接続した機器の取扱説明書に従って設定してください。(機器によっては、パソコンに接続するモードに設定する場合もあります)

- ●接続・設定については、接続した機器の取扱説明書も 参考にしてください。
- ●本体表示窓の" △✓" (→12)点滅中は、認識や読み込み・書き込みを行っています。本体が正常に動作しなくなったり、記録内容が破壊されたりする恐れがありますので、点滅中に電源を切ったり、USB接続ケーブルを抜かないでください。
- ・当社製無線LANアダプター DY-WL10(別売)は電源「切」状態で、番組のダウンロードなどのネットワークを利用する機能を使用していないときに抜き差ししてください。

## 受信できるテレビ放送について

## 地上デジタル放送 (地上デジタル)

UHF 帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。

高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。

(2010年11月現在)

◆本機ではワンセグ放送を録画できます。(→93) ワンセグは携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送 で、2006年4月1日より、NHK および民放各社からサービスが開始されています。(お住まいの地域によっては、放送されない地域もあります)

#### BS デジタル放送 (BS デジタル)

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

- ●WOWOW などの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。
- ●本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。

#### 110 度 CS デジタル放送 (CS デジタル)

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。

●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! e2」 への加入申し込みと契約が必要です。

「スカパー! e2」には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあります。

#### お問い合わせ先

「スカパー! e2 | カスタマーセンター

**0570-08-1212**(ナビダイヤル)

(携帯電話·PHS の方は、045-276-7777)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

「スカパー! e2 |公式ホームページ

http://www.e2sptv.jp/

#### アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への 移行について

地上アナログテレビ放送と BS アナログテレビ放送 は 2011 年 7 月 24 日までに終了することが、国の 法令によって定められています。

#### お知らせ

- ●本機では、地上アナログ放送を受信することはできません。
- ●B-CAS カードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。
- WOWOW など有料の放送局とのご契約は B-CAS カード単位でのご契約となります。テレビの B-CAS カードでご契約いただいている場合でも、本機付属の B-CAS カードのご契約が必要です。
- ◆本機では、ラジオ放送やデータ放送は記録できません。

## 取り扱いについて

#### 録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

#### 本機の移動

- ① 電源を切る(本体表示窓から "BYE" が消えるまで待つ)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ HDD の回転が完全に止まってから(3 分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています)

#### お手入れ

#### 本体

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞って から汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてく ださい。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがありますので使用しないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

#### 録画 / 再生用レンズ

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。

使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、レンズクリーナー(別売)でほこりなどの除去をおすすめします。使い方は、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

●クリーニング中に音がすることがありますが、故障 ではありません。

#### 本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。

本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。

●本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

#### 本機を廃棄/譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールやデータ放送のポイントなど)が記録されています。

廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、「個人情報 リセット」(→118)を実行し、記録された情報を必ず 消去してください。

●本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

#### 本機を修理依頼するとき

#### HDDの初期化(録画内容の消去)に関するお願い

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます)や交換が必要な場合があります。

このような場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

HDDの初期化に同意できない場合は、その旨を修理をご依頼されるときにご連絡ください。(ただし、初期化しないと修理ができない場合があります)

#### HDD(ハードディスク)

#### HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場 合、録画や再生ができなくなる場合もあります。

特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜 いたりしないでください。また、停電などにより、録画・ 再生中の内容が損なわれる可能性があります。

#### HDD は一時的な保管場所です

HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではありま せん。一度見るまで、または編集やダビングするまでの 一時的な保管場所としてお使いください。

#### HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バック アップ)を…

HDD 内に不具合個所があると、録画時や再生時、ダビ ング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状の ノイズが発生することがあります。そのままお使いに なると劣化が進み、HDD全体が使えなくなってしまう 恐れがあります。

このような現象が確認された場合は、すみやかにディ スクなどにダビングし、修理をご依頼ください。

●HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復は できません。

#### ディスク、カード

#### 持ちかた







信号面や端子面には手を触れない

#### 汚れたとき

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきして ください。

信号面 -(光っている面) 内側から外へ



レコードクリーナーやシンナー、 ベンジン、アルコールでふかない


- ●ディスククリーナー(別売)のご使用をおすすめします。
- ●ディスクが汚れている場合、記録や再生ができない ことがあります。

#### 破損や機器の故障防止のために、次のことを必ずお守 りください。

- 事落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- ●お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりし ない。

#### ●ディスク

- ・シールやラベルをはらない。(ディスクにそりが発 生したり、回転時のバランスがくずれて使用できな いことがあります)
- ・印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場 合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使 う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わ ない。
- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- ・以下のディスクを使わない。
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して いるレンタルなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- ハート型など、特殊な形のディスク







・カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。

#### 保管場所

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。

- ほこりの多いところ
- ●高温になるところ
- ●温度差が激しいところ
- ●湿度の高いところ
- ●湯気や油煙の出るところ
- ●冷暖房機器に近いところ
- ●直射日光のあたるところ
- ●静電気・電磁波の発生するところ(大切な記録内容が 損傷する可能性があります)

使用後はケースに収めてください。

## こんな表示が出たら

下記以外の表示やメッセージについては、本体の「操作ガイド」をご覧ください。

#### ガイド



## ? を押す









この項目を確認してください。

	表示文字	調べるところ・原因・対策
	0:00	<ul><li>●停電や電源コードをコンセントから抜いたあとなどに、点滅します。時刻を合わせてください。</li><li>●デジタル放送が受信できる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせます。</li></ul>
	JL 1/5	●ダウンロード実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5 などはダウンロードの進行状況です)
	UP]] 1/5	●ソフトウェアの更新中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5などは更新の進行状況です)
本体表示窓	1~6のいずれかを表示	<ul> <li>◆本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。</li> <li>・リモコン(フルリモコン)の場合:</li> <li>表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 [決定]を3秒以上押したままにしてください。</li> <li>・シンプルリモコンの場合:</li> <li>表示された番号に対応した下記のボタンと [決定]を3秒以上押したままにしてください。</li> <li>・U30 1: [◄록 早戻し] ・U30 4: [■停止]</li> <li>・U30 2: [▶ 再生] ・U30 5: [録画一覧]</li> <li>・U30 3: [▶▶ 早送り] ・U30 6: [予約 / 確認]</li> <li>●4~6の数字が表示されている場合、本機以外のリモコンでは操作できない場合があります。(リモコン下部に "IR6"の表示があるリモコンで操作できます)</li> </ul>
	U50	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確認してください。

	表示文字	調べるところ・原因・対策
	U59	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。
	U6 I	●ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	U75	● HDMI端子と接続した機器が、著作権保護に対応していないため、著作権保護された BD-R BD-V DVD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) は再生できません。
本		●お使いの BD-RE BD-R BD-V DVD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) は著作権情報が不正なため映像は出力されません。
体表示窓	U82	<ul><li>◆本機で使用できないUSB機器が接続されています。本機に対応した機器を お使いください。</li><li>◆USB機器接続時に異常が発生しました。接続した USB機器をいったん本 機から外して、再び接続し直してください。</li></ul>
	U88	●再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を正常に 戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、お 買い上げの販売店にご相談ください。
	F-99	●本機が正常に動作しません。本体の[電源 <b>少</b> / <b>!</b> ]を押し、電源を切/入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	F.[][]   [][] (数字の 00は例です)	●異常が発生しました。("F"または"H"以降の数字は、本機の状態によって変わります) 電源を一度、切 / 入してください。

- ●上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。
- ●上記の操作をしても表示が消えない場合、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→160)へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、F99」などとお知らせください。

## 故障かな!?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



#### 🕜 を押す







この項目を確認してください。

#### 次のような場合は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音(ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります)
- ●電源切/入時の音
- ●気象条件が悪いためによる受信映像の乱れ
- ●早送り・早戻し時の映像の乱れ
- ●3D ディスク入れ換え時の画面の乱れ
- ●BS/CS 放送の一時的な休止による受信障害
- ●以下の状態のときに、本機から HDD の動作音が聞こえる場合があります。
  - ·電源切/入時
  - ・番組表データを受信中
  - ・オンエアーダウンロード中または番組のダウンロード中
  - · 緑画中
  - ・録画モード変換時、持ち出し番組作成時
  - ·「ビエラリンク録画待機 | (→124)の「入 | 時
  - ・予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に1~3回程度)の、本機全体の自動再起動時 本機の安定性維持のため、自動的に内部点検を行っ
    - ています。

#### 本機が操作を受けつけなくなったときは…

各種安全装置が働いていることがあります。

- ① 本体の[電源 ①/1]を押し、電源を切る
  - ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的 に切れます。

(それでも切れない場合は、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)

② 本体の [電源 心/l] を押し、電源を入れる 上記の操作を行っても操作できないときは、お買い 上げの販売店にご相談ください。

#### 診断コードについて

本機では、故障と思われる症状が出たときは、下記の操作を行って機器の状態を診断することができます。

- (1) [スタート]を押す
- ②「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- ③ 「診断コード」を選び、[決定]を押す
- ④ [黄]を5秒以上押す
- ⑤「はい」を選び、**[決定]**を押す
  - 診断を開始します。





診断コードですべての故障を診断できるわけではありません。あらかじめご了承ください。

#### 電源

#### 電源が入らない

- ●予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、「クイックスタート」を「入」にしていると、電源ボタン以外の操作ができないときがあります。
- ●電源コードを差した直後は電源が入りません。しば らくお待ちください。
- ●停電のあとなど一時的にリモコンから電源が入らない場合があります。本体の[電源也/I]を押し、電源を入れてください。

#### 自動的に電源が切れた

「自動電源〔切〕〕(→119)やビエラリンク(HDMI)の電源オフ連動(→104)、「こまめにオフ」の機能が働いている場合、自動的に電源が切れます。

#### 自動的に電源が入る

●ビエラリンク (HDMI)をお使いのときは、テレビから 予約されると、本機の電源が自動的に入ります。

#### テレビ画面や映像

#### 本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった、 または映らなくなった

- ●アンテナ線の接続方法によっては、映りにくくなる場合があります。 お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●以下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も「入」にしてください。
  - ・かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受信」にしているとき(→ 準備編 24)
  - ·「アンテナ電源」を「オン」にしているとき(**→117**)
- ●「アンテナ出力」(→117)を「オン」にする。「オフ」の場合、本機の電源「切」時に BS·110 度 CS アンテナ出力から信号を出力しないため、テレビなどでBS·110度CSデジタル放送を視聴できません。
- ●一度「アッテネーター」(→ 準備編 34)の設定を切り 換えてみてください。

# アンテナレベルが改善して、テレビの映りがよくなっても、アンテナレベル不足の表示が消えない

「かんたん設置設定」(→ 準備編 25)をやり直してください。

## 映像が映らない映像が乱れる

- ●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。(→ 準備編4~21)
- ●HDMI 端子接続時:
  - ・接続状態に合わせて、「HDMI映像優先モード」(→準備編 31)を設定してください。
  - HDMI 端子でテレビと接続: 「入 |
  - HDMI端子でアンプなどと接続し、D端子でテレビと接続:「切」
  - ・HDCP(不正コピー防止技術)に対応した機器(パソコンのディスプレイなど)に接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません)
  - ・以下の場合、HDMI認証が起こり、黒画面になります。
  - 「24p出力」(→124)が「入」の場合、24p素材とそれ以外の素材が切り換わる部分
  - 2D 映像と 3D 映像を切り換えたとき
- · 「Deep Color 出力」(→124)もしくは「コンテンツ タイプフラグ」(→125)を「切」にしてください。

#### ●D 端子接続時:

- ・本機の出力設定がテレビの D 端子の性能を超えている場合や、接続したケーブルによっては、映像が映らないときがあります。以下の操作を行うと D1 出力になり、「D端子映像出力」(→125)が「入」になって、映像が映ります。
  - ① [決定]と[青]と[黄]を同時に5秒以上押す ・本体表示窓に"00 RET"が表示されます。
  - ② 本体表示窓に"04 PRG"が表示されるまで[▶]を数回押す
  - ③ [決定]を3秒以上押す
- ・「D端子出力解像度」(→125)が「D3」「D4」の場合、 DVD ビデオや外部入力、DV 入力からの映像は、は じめの数秒間黒い画面が表示されたり、画面が乱れ たりします。
- ●テレビによっては、再生中などの操作時の画面にノイズが出る場合があります。

HDMI 端子で接続している場合、接続するテレビの HDMI端子を変更すると改善される場合があります。

#### 表示していた画面が消える

●「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→123)が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。

## 故障かな!?(つづき)

#### 画面の上下左右に黒帯(グレー帯)が表示される 画面の横縦比がおかしい

- ●「画面モード切換」(**→21)**で調整してください。 (テレビのアスペクト設定でも調整できます)
- 「TV アスペクト」(→準備編33)の設定を接続したテレビに合わせてください。
- ◆4:3 のテレビに接続する場合、「D 端子出力解像度」(→125)を「D1 |または「D2 |に設定してください。

#### 再生時の映像に残像が多い

●「HDオプティマイザー」(**→56)**を「切」にしてください。

#### ハイビジョン映像で出力されない

- ●ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの 出力が 480p に制限される場合があります。
- ●HDMI 端子以外で接続時、以下の場合は出力が 480i に制限されることがあります。
  - ·ディスクから HDD にダビングした番組を再生時
  - ・お部屋ジャンプ(DLNA)利用時(クライアントとして使用)
  - ·i.LINK(TS)入力の視聴時
  - · BD-RE BD-R BD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) 再生時

#### ボタン操作

#### リモコンが働かない

●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直 す必要がある場合があります。

表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 [決定]を3秒以上押したままにしてください。 シンプルリモコンのリモコンモードを設定する場合、表示された番号に対応したボタンと [決定]を 3秒以上押したままにしてください。(→138)

- ●リモコンモード(→準備編 38)を「4」~「6」に設定している場合、本機のリモコン以外では操作できないときがあります。(リモコン下部に"IR6"の表示があるリモコンで操作できます)
- ●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。 また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合があります。
- ●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つき ガラスも含む)などがありませんか。
- ●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を交換すると、合わせ直す必要がある場合があります。(◆準備編39)

## 本機のリモコンで操作したら、他の当社製機器も動いてしまう

◆本機と他の当社製機器のリモコンモードが同じに なっています。本機のリモコンモードを変更してく ださい。(◆準備編38)

#### 本体

#### 本機が熱い

●本機使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には 問題ありません。本機の上下左右にスペースをあけ てください。

本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ディスクが取り出せない

●本機の故障が考えられます。

電源[切]状態で、以下の操作を行うと、ディスクトレイが開きます。

- ① [決定]と[青]と[黄]を同時に5秒以上押す ・本体表示窓に"00 RET"が表示されます。
- ② 本体表示窓に"06 FT0"が表示されるまで 「▶1を数回押す
- ③ [決定]を押す

(ディスクトレイが開かない場合は、電源コードを抜き差ししたあと、再度同様の操作を行ってください) ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談 ください。

## シンプルリモコン

#### 登録した予約番組や録画した番組が表示されない

●リモコン(フルリモコン)から予約を登録・修正した 番組は、シンプルリモコンから表示することはでき ません。

#### 録画一覧の残量表示と使用した量が違う

●録画一覧の残量は、登録されている予約がすべて実 行された場合の残量を表しています。


#### 予約ができない

●視聴制限のある番組は、シンプルリモコンから予約 することはできません。リモコン(フルリモコン)か ら予約してください。

## スタートボタンについて

スタート画面から本機の各機能の操作を行うことができます。

ディスクの種類、記録状態によって、選択できる項目は異なります。



- ●「録画した番組を見る」「撮影ビデオを見る」を選ぶと、HDD 内の未視聴で最新の10番組を表示します。(ダウンロードした番組や「1回だけ録画可能」な番組を除く)
- ・番組数が 10 未満の場合は、サンプルの画像を表示します。
- ・同時操作中は、サンプルの画像の動きが遅くなる場合があります。



## 仕様

#### この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 本体

雷 源 AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 動作時:約 21 W 待機時(クイックスタート「切」): 時刻表示点灯時·約 0.3 W\*1 時刻表示消灯時·約 0.05 W \*1 待機時(クイックスタート「入1): 時刻表示点灯時·約 4.9 W\*1 時刻表示消灯時·約 4.8 W\*1

※ 1 ・地上デジタルアッテネーター: 「オン |

·BS·110 度 CS デジタルアンテナ電源: 「オフ」

·BS·110度CSデジタルアンテナ出力:「オフト

·外部接続端子(LAN、USB、DV):未接続

待機時(電源切時)でも、番組表データの受信な ど本機が動作している場合の消費電力は増え ます。

年間消費電力		
区分名**2	_	
年間消費電力量*3	25.4 kWh/年	
省エネ基準達成率**2	_	

- ※2 ブルーレイディスクレコーダーについては、 「区分/省エネ基準」が設定されていないため記 載しておりません。
- ※3 表示値は JEITA 基準による算出式を基に算出 した参考値です。

寸法	幅 430 mm×高さ 49 mm×奥行 199 mm
	(突起部含まず)
	幅 430 mm×高さ 49 mm×奥行 209 mm
	(突起部含む)
本体質量	約 2.7 kg
許容周囲温度	5 ℃~40 ℃
許容相対湿度	10%~80%RH (結露なきこと)
時計	クォーツ制御、24時間、デジタル表示

#### テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式、有効走査線数 480本、
	60フィールド
	デジタルハイビジョン:
	地上デジタル放送方式(日本)、
	衛星デジタル放送方式(日本)
アンテナ	地上デジタル入力
受信入力	90 MHz $\sim$ 770 MHz $$ 75 $\Omega$
	$(VHF:1\sim12\ CH, UHF:13\sim62\ CH,$
	CATV:C13~C63 CH)
	BS・110度CSデジタル -IF 入力
	1032 MHz~2071 MHz
	(IF入力周波数)75 Ω
	電源供給:DC 15 V、最大4 W

### 入出力端子(映像・音声を除く)

DV入力/	<b>4ピン:</b> 1系統(IEEE1394準拠)	
TS入出力端子	端子は背面 1 装備	
SDメモリー	1系統	
カードスロット		
LAN端子	1系統(10BASE-T/100BASE-TX)	
USB 端子	前面 1 系統	
	(DC 5 V MAX 500 mA)	

### 映像

W 18K		
記録圧縮方式	MPEG-2(Hybrid VBR)	
	MPEG-4 AVC/H.264	
映像入力	<b>入力端子</b> : 1 系統(ピンジャック)	
	<b>入力レベル</b> :1.0 Vp-p 75 Ω	
S映像入力	<b>入力端子</b> : 1 系統	
	<b>Υ入力レベル</b> :1.0 Vp-p 75 Ω	
	<b>C入力レベル</b> : 0.286 Vp-p 75 Ω	
映像出力	<b>出力端子</b> : 1 系統(ピンジャック)	
	出力レベル :1.0 Vp-p 75 Ω	
S映像出力	<b>出力端子</b> : 1 系統	
	Y出力レベル: 1.0 Vp-p 75 Ω	
	C出力レベル: 0.286 Vp-p 75 Ω	
D端子映像出力	<b>出力端子</b> : 1 系統	
(D1/D2/	(480i/480p/1080i/720p)	
D3/D4端子)	Y出力レベル:1.0 Vp-p 75 Ω	
	<b>CB/PB出力レベル</b> : 0.7 Vp-p 75 Ω	
	CR/PR出力レベル: 0.7 Vp-p 75 Ω	
HDMI	出力端子︰	
映像·音声出力	1 系統	
	(19ピン typeA端子)	
	HDMI	
	[本機はビエラリンク(HDMI)Ver.5	
	に対応しています]	
	(480p/1080i/720p)	
	(1080/24p 出力には対応)	
	<u> </u>	

### 音声

音声			
記録·再生	●MPEG-2 AAC		
圧縮方式	(DR、HG、HX、HE、HL、HM、HZ		
	モード・デジタル放送記録時):		
	最大 5.1 ch 記録		
	Dolby Digital		
	(XP,SP,LP,EP,FR ₹− ド):		
	(AF, GF, LF, LF, TH L— F). 2ch記録		
	●リニアPCM		
	(XPモードのみ切り換え可):		
	2ch記録		
アナログ入力	<b>入力端子</b> :2ch入力		
,, _,,,,	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	基準入力 :309 mVrms		
	本年入力		
	FS:2 Vrms(1 kHz, 0 dB)		
	スカインピーダンス :22 kΩ		
745604			
アナログ出力	<b>出力端子</b> :2ch出力		
	1 系統(ピンジャック)		
	基準出力 :309 mVrms		
	出力レベル:		
	FS:2 Vrms(1 kHz,0 dB)		
	出力インピーダンス: 1 kΩ		
	(負荷インピーダンス: 10 kΩ)		
チャンネル数	記録:2ch(デジタル放送記録時:最大5.1ch)		
	<b>再生</b> :2ch		
	HDMI 出力:最大 7.1ch		
	光デジタル出力:最大 5.1ch		
	(Bitstream)		
デジタル出力	光デジタル <b>音声出力端子</b> : 1 系統		
	(PCM、Dolby Digital、DTS、		
	MPEG-2 AAC対応)		
	   HDMI 映像•音声出力端子∶		
	1 系統		
	(PCM、Dolby Digital、DTS、		
	MPEG-2 AAC対応)		
	(Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,		
	DTS-HD Master Audio.		
	DTS-HD High Resolution Audio 対		
	応、対応アンプに接続時のみ Bitstream		
	TT/1-1Hg/		

# 仕様(つづき)

### HDD/BD部

HDD/BD部		
内蔵HDD容量	500 GB	
記録可能な	●BD-RE	
ディスク <sup>*4</sup>	(25 GB:片面 1 層/50 GB:片面2	
	層)	
	1-2X SPEED(Ver.2.1 準拠)	
	(1X SPEED Ver.1.0は非対応)	
	(100 GB: 片面 3 層)	
	2X SPEED(Ver.3.0 準拠)	
	●BD-R	
	(25 GB:片面 1 層/50 GB:片面2	
	層)	
	1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠)	
	1-4X SPEED(Ver.1.2 準拠)	
	1-6X SPEED(Ver.1.3 準拠)	
	1-2X SPEED LTH type	
	[(Ver.1.2 準拠)(25 GB: 片面 1	
	層のみ)] 1-6X SPEED LTH type	
	[(Ver.1.3 準拠)(25 GB: 片面 1	
	[(vel.1.3 年級/(23 0b. 7 面 1 層のみ)]	
	(100 GB: 片面3層/128 GB: 片	
	面 4 層* <sup>5</sup> )	
	2-4X SPEED(Ver.2.0 準拠)	
	•DVD-RAM*6:	
	2X SPEED(Ver.2.0 準拠)	
	2-3X SPEED(Ver.2.1 準拠)	
	2-5X SPEED(Ver.2.2 準拠)	
	●DVD-R:	
	1X SPEED(Ver.2.0 準拠)	
	1-4X SPEED(Ver.2.0 準拠)	
	1-8X SPEED(Ver.2.0 準拠)	
	1-16X SPEED(Ver.2.1 準拠)	
	●DVD-R(DL):	
	2-4X SPEED(Ver.3.0 準拠)	
	2-8X SPEED(Ver.3.0 準拠)	
	•DVD-RW:	
	1X SPEED(Ver.1.1 準拠)	
	1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠)	
	2-4X SPEED(Ver.1.2 準拠)	
	2-6X SPEED(Ver.1.2 準拠)	
リージョン	DVD :#2	
コード	BD : Region A	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

生可能な ィスク	●BD-RE(25 GB: 片面 1 層)
1 2 2	●BD-RE(50 GB: 片面 2 層)
	●BD-RE(100 GB: 片面 3 層)
	●BD-R(25 GB: 片面 1 層)
	●BD-R(50 GB: 片面 2 層)
	●BD-R(100 GB: 片面 3 層)
	●BD-R(128 GB: 片面 4 層*5)
	●BD-Video
	(Blu-ray 3D、BD-Live 対応)
	●DVD-RAM <sup>※6</sup> :
	DVDビデオレコーディング規格準拠、
	AVCHD 規格準拠、
	AVCREC 規格準拠
	●DVD-R、DVD-R DL(片面2層):
	DVDビデオ規格準拠 <sup>* 7</sup> 、
	DVDビデオレコーディング規格準拠、
	AVCHD 規格準拠 <sup>* 7</sup> 、
	AVCREC 規格準拠 <sup>* 7</sup>
	●DVD-RW:
	DVDビデオ規格準拠 <sup>* 7</sup> 、
	DVDビデオレコーディング規格準拠、
	AVCHD 規格準拠 <sup>* 7</sup>
	●+R、+R DL(片面2層)、+RW:
	DVDビデオ規格準拠 <sup>* 7</sup> 、
	AVCHD 規格準拠 <sup>* 7</sup>
	●DVD-Video:DVDビデオ規格準拠
	•CD-Audio(CD-DA)
	●CD-R/CD-RW:
	CD-DA、JPEG フォーマット記録ディスク

### SD部

スロット	SDメモリーカード	
対応カード	SDメモリーカード*8*9*10	
対応フォー	SDカード: FAT12/FAT16	
マット	SDHCカード: FAT32	
	SDXCカード: exFAT	

### USB部

バージョン	ハイスピード USB(USB2.0 準拠)
対 応 フォ ー マット	FAT12、FAT16、FAT32

#### 写真

与具		
画像ファイル 形式	●JPEGベースライン形式	
画素数	34×34~8192×8192	
	サブサンプリング:4:2:2、4:2:0	
解凍時間**11	約2秒(1010万画素)	
記録 / 再生	HDD、BD-RE、DVD-RAM、	
可能メディア	SD カード	
再生のみ	BD-R、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、	
可能メディア	+R、+R DL、+RW、CD-R/CD-RW、USB	
ファイル方式	•JPEG:	
	ベースライン方式(DCF 準拠)	
	・ファイル名の拡張子に「jpg」、	
	「JPG」と書かれたファイル(半角	
	英数字のみ)	
	· MOTION JPEG 非対応	
	•MP0:	
	マルチピクチャーフォーマット(MPF準拠)	
	·ファイル名の拡張子に「mpo」、	
	「MPO」と書かれたファイル(半角	
	英数字のみ)	
フォルダ数	BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、	
	DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、	
	+RW、CD-R/CD-RW、SD カード、USB:	
	最大 500*12	
ファイル数	HDD:最大 20000	
	BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、	
	DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、	
	+RW、CD-R/CD-RW、SD カード、USB:	
	最大 10000*13	
CD/	●ISO9660 level1と2(拡張フォー	
DVD-R/	マットは除く)、Joliet 対応	
DVD-R DL/	●マルチセッション対応	
DVD-RW/	●パケットライト方式非対応	
+R/+R DL/ +RW		
1100	<u> </u>	

DCF 準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)したフォーマットが使用できます。

DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]

- ※4 8 cm ブルーレイディスク、8 cm DVD ディスクへは記録できません。
- ※5 2010年11月現在、BD-R(128 GB:片面4層) は発売されていません。
- ※6 カートリッジ付きはディスクをカートリッジ から取り出してお使いください。
- ※7 他機器で記録されたディスクは、記録された機器でファイナライズが必要です。
- ※8 使用可能容量は少なくなることがあります。
- ※9 SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む。
- ※10 miniタイプ、microタイプのSDカードを含む。 (専用のアダプター装着時)
- ※11 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など) によって多少長くなることがあります。
- ※12 最大フォルダ数:ディスク1枚に対し、本機で対応している最大フォルダ数 (ルートもフォルダとして数える)
- ※13 最大ファイル数:ディスク1枚に対し、本機で対応している最大ファイル数 (JPEG と MPO のファイル合計)

### 仕様(つづき)

### MPEG-2 動画

ファイル形式	SD VIDEO規格準拠
圧縮方式	MPEG-2

### AVCHD 動画

ファイル形式	AVCHD規格準拠	
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264	

### 持ち出し動画

ファイル形式/	SD VIDEO 規格(ISDB-T Mobile
画質	Video Profile) 準拠 /
	$320 \times 180 \ 15 \ \text{fps}(412 \ \text{kbps})$
	SD VIDEO 規格(H.264 Mobile
	Video Profile) 準拠 /
	$640 \times 360 30 \text{ fps} (1.5 \text{ Mbps})$
	1.0 Mbps)
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264

### AACS による制限について

AACS(ブルーレイディスクの著作権保護技術)の運用ルールの制限により、本機を含む2011年1月以降に生産開始した機種では、再生する番組やディスクによっては、D端子からハイビジョン映像で出力されない場合があります。

再生する番組、ディスク	ハイビジョン出力
市販の BD ビデオ	× [D1(480i)で出力]
BD-RE、BD-R に記録した 番組	× [D1(480i)で出力]
AVCREC方式のDVDディ スクに記録した番組	× [D ] (480i)で出力]
HDD に記録した番組	○ (BDディスクからダビング した番組は D1 出力になり ます)

### 予約可能番組数

128(予約可能期間: 1年間)

### 持ち出し番組の記録可能時間の目安

画質 SD カード	ワンセグ (412 kbps)	VGA(1.0 Mbps)	VGA(1.5 Mbps)
128 MB	約41分	約14分	約10分
256 MB	約 1 時間 20 分	約 29 分	約 20 分
512 MB	約 2 時間 39 分	約 58 分	約 40 分
1 GB	約 5 時間 20 分	約 1 時間 56 分	約 1 時間 20 分
2 GB	約 10 時間 51 分	約 3 時間 57 分	約 2 時間 44 分
4 GB	約21時間19分	約 7 時間 46 分	約 5 時間 23 分
8 GB	約 43 時間 24 分	約 15 時間 50 分	約 10 時間 58 分
16 GB	約 87 時間 20 分	約31時間52分	約 22 時間 5 分
32 GB	約 175 時間 12 分	約 63 時間 57 分	約 44 時間 19 分
48 GB	約 257 時間 32 分	約 94 時間	約65時間9分
64 GB	約 349 時間 28 分	約 127 時間 34 分	約 88 時間 24 分

本機では、情報量の多い番組を想定して記録可能時間を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録する場合、記録可能時間は上記の目安よりも長くなります。

●最大番組数:99 [ハイビジョン動画(AVCHD)以外の動画を含む]

### 仕様(つづき)

### 録画モードと記録時間の目安

	_	_	ディスク	内蔵HDD		BD	)-R	
録回	画モ·	- ř		(500 GB)	25 GB (片面 1 層)	50 GB (片面 2 層)	100 GB (片面 3 層)	128 GB (片面 4 層)*14
放		BS	HD放送 (≦24 Mbps)	約 45 時間	約2時間10分	約 4 時間 20 分	約8時間40分	約11時間10分
送画	DR	デジタル	SD放送 (≦12 Mbps)	約 90 時間	約4時間20分	約8時間40分	約 17 時間 20 分	約 22 時間 20 分
質		地上 デジタル	HD放送 (≦17 Mbps)	約 63 時間	約3時間	約6時間	約 12 時間	約 15 時間 30 分
	HG	1		約 80 時間	約4時間	約8時間	約 16 時間	約 20 時間 30 分
ハイ	НХ			約 126 時間	約6時間	約 12 時間	約 24 時間	約 30 時間 50 分
ビジ	HE			約 189 時間	約9時間	約 18 時間	約 36 時間	約 46 時間 10 分
ョン	HL			約 252 時間	約 12 時間	約 24 時間	約 48 時間	約 62時間
画質	НΝ	1		約 360 時間	約17時間20分	約 35 時間	約 70 時間	約 90 時間
7	ΗZ			約 675 時間	約 32 時間 30 分	約 65 時間	約 130 時間	約 167 時間 30 分
120	ХP			約 110 時間	約5時間15分	約 10 時間 30 分	約21時間	約 27 時間
標準	SP			約222時間	約10時間30分	約21時間	約 42 時間	約 54時間
画	LP			約442時間	約21時間	約 42時間	約84時間	約 107 時間 40 分
質	EP			約887時間 (約665時間)	約42 時間 (約31時間30分)	約84 時間 (約63 時間)	約 168 時間 (約 126 時間)	約215時間 10分 (約161時間 30分)

	_	_	ディスク		BD-RE	
録回	画モ·	- <b>ド</b>		25 GB (片面 1 層)	50 GB (片面2層)	100 GB (片面 3 層)
放		BS	HD放送 (≦24 Mbps)	約2時間10分	約4時間20分	約8時間40分
送画	DR	デジタル	SD放送 (≦12 Mbps)	約 4 時間 20 分	約8時間40分	約 17 時間 20 分
質		地上 デジタル	HD放送 (≦17 Mbps)	約3時間	約 6 時間	約 12 時間
	HG			約4時間	約8時間	約 16 時間
ハイ	НХ			約6時間	約 12 時間	約 24 時間
ビジ	HE			約9時間	約 18 時間	約 36 時間
ョン	HL			約 12 時間	約 24時間	約 48時間
画質	НΝ	1		約 17 時間 20 分	約 35 時間	約 70 時間
~	ΗZ			約 32 時間 30 分	約 65 時間	約 130 時間
135	ХP			約5時間15分	約10時間30分	約21時間
標準	SP			約 10 時間 30 分	約21時間	約 42時間
画	LΡ			約21時間	約 42時間	約84時間
質	EP			約42 時間 (約31時間30分)	約84 時間 (約63 時間)	約 1 68 時間 (約 1 26 時間)

<sup>※ 14 2010</sup>年11月現在、BD-R(128 GB: 片面 4層)は発売されていません。

	ディスク	DVD.	RAM	DVD-R	DVD-R DL	DVD-RW
録画	画モード	4.7 GB(片面)	9.4 GB(両面)	(4.7 GB)	(8.5 GB) (片面2層)	(4.7 GB)
	HG	約 42 分	約 1 時間 24 分	約 42 分	約1時間20分	
ハイ	нх	約1時間5分	約2時間10分	約1時間5分	約2時間	
ビジ	HE	約1時間40分	約3時間20分	約1時間40分	約3時間	
ョン	HL	約2時間10分	約4時間20分	約2時間10分	約4時間10分	
画質	НМ	約3時間15分	約6時間30分	約3時間15分	約6時間	
~	HZ	約6時間	約12時間	約6時間	約 11 時間 15分	
128	XP	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間45分	約1時間
標準	SP	約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分	約2時間
画	LP	約4時間	約8時間	約4時間	約7時間10分	約4時間
質	EP	約8時間 (約6時間)	約16時間 (約12時間)	約8時間 (約6時間)	約14時間20分 (約10時間45分)	約8時間 (約6時間)

#### お知らせ

- HDD 持ち出し番組や写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- ●HZモードでの録画では、録画する番組がサラウンド音声やマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示よりも短くなることがあります。残量に余裕がある状態(録画される時間の 1.3 倍以上の残量がある状態)で録画することをおすすめします。
- ●EPモードは「EP 時の記録時間」(→120)の設定で時間は異なります。[()内の時間は EP(6 時間)のとき]
   ・「6 時間」の方が高音質です。
  - ・RAM(VR) 他の機器で再生する可能性のあるときは、EP(6時間)モードで記録してください。
- ●表の数値は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。
- ●DRモード以外で録画する場合、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) では、特にその差が著しくなります)
- ●DR モードの録画時間は放送(転送レート)によって異なります。本機の残量表示は、地上デジタル放送を 17 Mbps、BS デジタル放送を 24 Mbps で録画したものとして計算されています。そのため、残量表示と実際の残量は異なる場合があります。
- ●情報量の少ない(ビットレートの低い)番組を高画質の録画モードで長時間記録すると、ディスク容量いっぱいに記録することができない場合があります。

### 記録できる最大番組数 (使い方によっては、記録できる番組数は少なくなります)

- HDD: 1000(持ち出し番組を含む)(長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます)
- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) : 200
- RAM(VR) -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V) :99

### 仕様(つづき)

### スカパー! HD の番組の記録時間の目安

内蔵HDD 番組	500 GB
スカパー! HD の	約 116 時間
ハイビジョン画質の番組	(約 63 ~ 146 時間)
スカパー! HD の	約 199 時間
標準画質の番組	(約 126 ~ 383 時間)

●録画する番組によって記録できる時間は変動します。()は変動する記録時間の目安です。

### 最大チャプターマーク数

(記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む)

• HDD :

1番組あたり約999個

● **BD-RE** \* 15 **BD-R** \* 15

### RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

ディスクあたり約 999 個 ※ 15 BDXL は約 20000 個

### ● BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

1番組あたり約100個

放送やネットワークのサービス事業者が提供する 以下のサービス内容は、サービス提供会社の都合に より、予告なく変更や終了することがあります。 サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損 失に対しても当社は責任を負いません。

- ●アクトビラなどのインターネットサービス
- ●番組表表示や、1ヵ月の番組表、注目番組などの電 子番組表サービス
- ●ブロードバンドレシーバー機能
- ●その他の放送·ネットワーク事業者が提供する サービス

本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社(パナソニック)が独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソニックに利用許諾されるソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に基づ き利用許諾されるソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL v2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア
- (5) GPL,LGPL 以外の条件に基づき利用許諾されるオープンソース ソフトウェア

上記(3)、(4)に基づくソフトウェアに関しては、例えば以下で開示される GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2.0, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V2.1 の条件をご参照ください。http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

また、上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作されています。これら著作者のリストは以下をご参照ください。 http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP11

これら GPL,LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア(GPL/LGPL ソフトウェア)は、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

製品販売後、少なくとも3年間、パナソニックは下記のコンタクト情報宛にコンタクトしてきた個人・団体に対し、GPL/LGPLの利用許諾条件の下、実費にて、GPL/LGPLソフトウェアに対応する、機械により読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。

#### コンタクト情報

#### cdrequest@am-linux.jp

またソースコードは下記の URL からも自由に入手できます。 http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP11

(5) には以下が含まれます。

- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 3. FreeType code.
- 4. The Independent JPEG Group's JPEG software.

This product incorporates the following software:

- the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
- (2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
- (3) the software licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
- (5) open sourced software other than the software licensed under the GPL v2 and/or LGPL v2.1

For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.

In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at

http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP11

The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.

**Contact Information** 

cdrequest@am-linux.jp

Source code is also freely available to you and any other member of the public via our website below.

http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP11

For the software categorized as (5) includes as follows.

- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 3. FreeType code.
- 4. The Independent JPEG Group's JPEG software.

- ●著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律に より禁じられています。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用しており、ロヴィ社が所有する 米国およびその他の国における特許技術と知的財産権によって保 護されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内にお ける商標または登録商標です。
  - G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会 社のライセンスに基づいて生産しております。
- 米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ▼ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●米国特許番号: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 及び、その他米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。 DTS とそのシンボルマークは、DTS, Inc. の登録商標です。 DTS-HD、DTS-HD Master Audio | Essential 及び DTS の口ゴは、DTS, Inc. の商標です。「製品」にはソフトウェアも含みます。 ⑥ DTS, Inc. 不許複製。

- ●SDXCロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- ●i.LINKとi.LINKロゴ"▮"は商標です。
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- スカパー! および「スカパー! HD 録画<sup>™</sup>」ロゴは、スカパーJSAT 株式会社の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標および口ゴは、米国および その他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標また は登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- ●HDAVI Control<sup>™</sup> は商標です。
- ロマーク、 見および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または登録商標です。
- "Wi-Fi CERTIFIED" ロゴは、"Wi-Fi Alliance"の認証マークです。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
- "Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved
- ●富士通株式会社のInspirium音声合成ライブラリを使用しています。 Inspirium音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 2011
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- \*DVD Logo"はDVDフォーマットロゴライセンシング株式会社 の商標です。

- ●本製品は、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
  - ・AVC 規格及び VC-1 規格に準拠する動画(以下、AVC/VC-1 ビデオ)を記録する場合
  - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC/VC-1 ビデオを再生する場合
  - ・ライセンスを受けた提供者から入手された AVC/VC-1 ビデオ を再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com)をご参照ください。

- ◆本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本 規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可
- なく複製することはできません。

  ◆この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、
  [スタート]ボタンを押し、"その他の機能へ"→"メール/情報"→
  "ID表示"→"ソフト情報表示"をご参照ください。
- ●メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- 本機は2010年11月現在のデジタル放送規格の運用条件(著作権保護内容)に基づいて設計されています。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容 | です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

# ⚠ 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



電源プラグ

を抜く

### 異常があったときには、電源プラグを抜く

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い
- ・本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

●電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 販売店にご相談ください。

# 電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災 の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

### 雷が鳴ったら、本機や 電源プラグ、アンテナ 線に触れない





感電の原因になります。

# 電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

# 電源コード・プラグを破損するようなことはしない(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

◆コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

### ⚠ 警告

### ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

# メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に 悪影響を及ぼします。

●万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

# 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない 🔍 🔎






ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- ●機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を 置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

# コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### 電池は誤った使いかたをしない



- ●指定以外の電池を使わない
- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ●⊕と⊝を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因になります。

電池には安全のため被覆を かぶせています。これをは がすとショートの原因にな りますので、絶対にはがさ ないでください。

### 電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。
- ●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

### 使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

# △ 注意

### 異常に温度が高くなるところに置かない





温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- ●直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特に で注意ください。
- ●また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にも なりますのでご注意ください。

### 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

- ●後面の内部冷却用ファンや側面の吸気孔をふさ がないでください。
- ●また、外装ケースが変形する原因にもなります のでご注意ください。

### 不安定な場所に置かない



●高い場所、水平以外の場所、振動や 衝撃の起こる場所に置かない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

### コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

# 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがの 原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが 変形し、内部部品が破損す ると、火災・故障の原因にな ることがあります。

# 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

### 屋外アンテナの設置、 工事は自分でしない



強風でアンテナが 倒れた場合に、けが や感電の原因にな ることがあります。

設置・工事は販売店にご相談ください。

### ♪ 注意

### 長期間使わないときや、外装 ケースのお手入れのときは、 電源プラグを抜く



を抜く

通電状態で放置、保管す ると、絶縁劣化、ろう雷な どにより、火災の原因にな 電源プラグ ることがあります。

●ディスクは、保護のため 取り出しておいてくだ さい。

### 長期間使わないとき は、リモコンから雷池 を取り出す



液もれ・発熱・発 火・破裂などを 起こし、火災や 周囲汚指の原 因になることが あります。

### ディスクトレイに指を はさまれないように 注意する



けがの原因になる ことがあります。

●特にお子様には 指はさみ注意 ご注意ください。

### 機器の前にものを置かない



リモコンの開/閉ボタンを押すと、離れた場所からディスクトレイ を開くことができますが、開いたときに、ものに当たって倒れるな どで破損やけがの原因になることがあります。

- サラス扉付きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に扉が 開くことがあります。
- ●リモコンの開/閉ボタンを押すと、本機以外の当社製機器のディ スクトレイも開くことがあります。
- ●誤ってリモコンの開/閉ボタンを押さないようご注意ください。

### 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患 のある人、体調不良の人は3D映像を 視聴しない



病状悪化の原因になることがあります。

### 3D映像を視聴中に疲労感、不快感 など異常を感じた場合には、視聴を 中止する



そのまま視聴すると体調不良の原因 になることがあります。

●適度な休憩をとってください。

### 3D映像の視聴年齢については、およそ 5~6歳以上を目安にする



お子様の場合は、疲労や不快感などに 対する反応がわかりにくいため、急に体 調が悪くなることがあります。

●お子様が視聴の際は、保護者の方が 目の疲れがないか、ご注意ください。

### 3D映画などを視聴する場合は1作 品の視聴を目安に適度に休憩をとる



長時間の視聴による視覚疲労の原因 になることがあります。

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

#### ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	(	)	_	
お買い上	げ日	年	月	日
B-CASカ	」ード番号			

※ B-CAS カード番号を記入してください。 お問い合わせのときに必要な場合があります。

### 修理を依頼されるときは…

「故障かな!? |(→140 ~142)でご確認のあと、直 らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ 日と下記の内容をご連絡ください。

- ブルーレイディスクレコーダー ● 製品名
- ●品 番 DMR-BRT300
- 故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維 持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有し ています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は - - -

365日 パナソニック DIGA(ディーガ)ご相談窓口 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 タイヤル 0120-878-982

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

● 修理に関するご相談は - - -

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかたのお問い合わせのときは、診断コードをお聞きすることがあります。(→140) 事前に診断コードをお控えいただくと、お問い合わせへの迅速なご対応が可能となります。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発 信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきま した窓口にご連絡ください。

# ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

<ul><li>・ 地区・ 時間市によって</li></ul>		談窓口に転送させていたたく	、場合かごさいまり。
	札幌	<b>8</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海港地区	旭 川	<b>3</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	带広	<b>3</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	<b>3</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	<b>T</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	<b>T</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	<b>T</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城	<b>a</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		山形市平清水1丁目1-75
	福島	<b>1</b> (023)641-8100	郡山市亀田1丁目51-15
		<b>1</b> (024)991-9308	
	栃木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	<b>8</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	<b>1</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
++ +0 mm 11k m	埼玉	<b>1</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	<b>T</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	<b>8</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	<b>7</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	<b>1</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石 川	<b>1</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	<b>8</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	<b>7</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	<b>7</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	<b>1</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	<b>1</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	<b>1</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	<b>25</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三 重	<b>1</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	<b>1</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	<b>1</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
<b>迎</b>	奈 良	<b>1</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	<b>1</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	<b>2</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	<b>1</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	<b>3</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	<b>T</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
and And	出雲	<b>T</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	<b>T</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	<b>3</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	<b>3</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	<b>3</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	<b>1</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳 島	<b>1</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	<b>1</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	<b>8</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	<b>8</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	<b>1</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	<b>3</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	<b>1</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	<b>T</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
707117-01-	熊本	<b>T</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	<b>T</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	<b>1</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	<b>T</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
and 400 114 177	沖縄	<b>1</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区		,===,==:	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

## さくいん

英数字	ページ
■ AVCHD	
<u>ー</u> ・・・・・ 再生する	46
n り込む	
■ AVCREC 方式	
■ B-CASカード	
 挿入する	準備編 20
テストする	準備編 43
番号を見る	116
■ BD-Live	53
BD-Live インターネット接続	120
■ CATV	
■ DNS-IP 自動取得	126
■ DR モード	
■ DVおまかせ取込	83
■ D映像端子	
出力解像度を設定する	
(「D端子出力解像度」)	125
■ ECO スタンバイ	
■ EP時の記録時間(6時間 /8時間)	100
■ FR(フレキシブルレコーディング)	
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD	42
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い	137
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット	137
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット	137 121
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード	137 121 準備編 31
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力	137 121 準備編 31 準備編 31
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力 アンプと接続	137 121 準備編 31 準備編 31 準備編 12
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」)	137 121 準備編 31 準備編 31 準備編 12
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続	137 121 準備編 31 準備編 31 準備編 12
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続	137 準備編 31 準備編 31 準備編 12 準備編 124 準備編 5
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK 機器モード設定	
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK 機器モード設定 i.LINK(TS)対応機器とのダビング	
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 映像優先モード HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK 機器モード設定 i.LINK(TS)対応機器とのダビング 設定する	
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ HDD 取り扱い	

SDカード	. 133
MPEG2動画のダビング	81
入れかた/出しかた	13
撮影ビデオ(AVCHD)を取込	80
撮影ビデオ(AVCHD)を見る	46
写真の再生	87
写真の取り込み	
フォーマット	.112
プロテクト(書き込み禁止)	. 133
持ち出し番組の転送	95
U30	. 138
USB 機器	
MPEG2動画のダビング	81
撮影ビデオ(AVCHD)を取込	80
写真の再生	87
写真の取り込み	90
接続する	. 134
持ち出し番組の転送	95
VR 方式(DVDビデオレコーディング規格)	14
XP 時の記録音声モード	. 122
10 秒戻し	50
24p 出力	. 124
30秒送り	50
3D	
3D 再生時の注意表示	. 125
3D 出力	
3D ディスクの再生方法	
再生する(映像)	54
市ルオス (宇宙)	~-

あ 行	ページ
■ アクトビラ	
ダウンロードする	100
見る	98
■暗証番号	
BD-Video の視聴可能年齢	120
DVD-Video の視聴制限	120
HDD 番組の視聴制限	121
視聴制限(番組)	118
■ アンテナ	
アンテナ電源	
アンテナの調整(アンテナレベル)	準備編 34
接続する	
■ アンプと接続する	
■ 枝番号	
■ オートサウンド連携	
■ お好みチャンネル	
■ 追っかけ再生	
■ お手入れ	136
■ お部屋ジャンプリンク(DLNA)	
設定する	
操作する	
操作する <b>■音楽</b>	106
操作する <b>■ 音楽</b> 再生する(CD)	92
操作する ■ <b>音楽</b> 再生する(CD) ■ <b>音質効果</b>	92
操作する	92 <b>57</b>
操作する	106 
操作する	106
操作する	10692122122555751
操作する	10692122122555751
操作する	106
操作する	106
操作する	106

か行	ページ
■ 外部入力(L1)取込	82
■ 画質の選択 (再生時)	56
■ 画面モード切換	21
■ かんたん設置設定	準備編 23
■ かんたんダビング	66
■ かんたん転送	95
■ かんたんネットワーク設定	準備編 26
■ 機器パスワード初期化	
■ 記録方式	14
■ クイックスタート	119
■ ケーブルテレビ(CATV)	
接続する	
録画する	76
■ 高速ダビング	
高速ダビング速度	
高速ダビング用録画	
■ 個人情報リセット	
■ コマ送り/コマ戻し	50

### さくいん(つづき)

	さ行	ページ
	サーチ	50
	再生する	
	BD ビデオ、DVD ビデオ	4 =
	(市販またはレンタル)	
	音楽(CD)	
	写真	
	スライドショーAイビジョン動画(AVCHD)	
	番組プレイリスト	
	再生設定   再生中番組の保存	
	再主中番組の保存   撮影ビデオ(AVCHD)を取込	
Ξ	飯彩こうオ(AVCND)を収込   サブメニュー	00
	<b>リッペーユ</b>     かんたんダビング	67
	写真一覧	
	<b>子</b> 呉 - 見 番組表	
	持ち出し番組一覧	
	録画一覧(再生)	
	録画一覧(編集)	
	時間指定予約	
	時刻合わせ	
	時刻合わせ    視聴制限	.準備編 42
	時刻合わせ	. <b>準備編 42</b>
	<b>時刻合わせ</b>	. <b>準備編 42</b> 120 120
	<b>時刻合わせ</b>	. <b>準備編 42</b> 120 120
	<b>時刻合わせ</b>	. <b>準備編 42</b> 120 120 118 56
	時刻合わせ	. <b>準備編 42</b> 120 120 118 56
	時刻合わせ	. <b>準備編 42</b> 120 120 118 56
	時刻合わせ	. <b>準備編 42</b> 120 118 56 39
	時刻合わせ	. <b>準備編 42</b> 120 118 56 39
	時刻合わせ	.準備編 42 120 118 56 39 55
	時刻合わせ	.準備編 42 120 118 56 39 55 55
	時刻合わせ	.準備編 42 120 118 56 39 55 55
	時刻合わせ	.準備編 42 120 118 56 55 55 55 55
	時刻合わせ	.準備編 42 120 118 56 39 55 55 55 
	時刻合わせ	.準備編 42 120 118 56 39 55 22 55 118 42
	時刻合わせ	.準備編 42 120 118 56 39 55 22 55 118 42
	時刻合わせ	. <b>準備編 42</b>
	時刻合わせ	.準備編 42 

受信設定	. 準備編	34
仕様	1	44
消去する		
写真		89
全写真消去(HDD)	1	21
全番組消去(HDD)		
全番組消去(ブルーレイディスク、DVD	) 1	14
番組		64
持ち出し番組		96
詳細ダビング		
MPEG2動画をダビングする		81
番組をダビングする		68
ファイナライズ後のディスク		
(DVDビデオ)をダビングする		70
初期設定	1	19
初期化する(初期設定リセット)	1	19
信号切換		
再生時		55
放送受信時		22
信号設定		35
診断コード	1	40
新番組おまかせ録画		33
スカパー! HD 録画		
接続する	. 準備編	14
設定する	. 準備編	40
録画予約する		
スキップ		
スタート		
スロー再生		50
選局対象		
操作ガイド		2
操作状態の表示(情報表示)		
再生時		
受信時		21

た 行	ページ
	39
■ タイムワープ	51
■ ダウンロード	
ソフトウェア更新	
番組のダウンロード	
■ ダウンミックス	
■ 他機器での再生について	
■ 他の BD機器再生(ファイナライズ)	
■ 他のDVD機器再生(ファイナライズ)	115
■ダビング	0.4
i.LINK(TS)対応機器	
MPEG2動画	
かんたんダビング 再生中番組の保存	
詳細ダビング 詳細ダビング	
HMフCフク ビデオカメラから	
ファイナライズ後のディスク	7 0
(DVDビデオ)(詳細ダビング)	70
■ チャプター	
<b></b>	
自動チャプター	
■ チャプターマーク	
■ チャンネル設定	準備編 36
■ 重複について	
■ 通信による G ガイド受信	
■ 続き再生メモリー機能	50
<b>■</b> ディスク	
記録できるディスク	
再生のみできるディスク	
ディスクの選びかた	
ディスクの再生方法(再生設定) ディスクのメニュー画面	
ティスクのメニュー画面 名前を付ける	
ろりをもしるフォーマット	
プロテクト	
<b>■ データ放送</b>	
■ 7 フ放送	

な行	ページ
▋名前を付ける	
アルバム(写真)	
イベント(写真)	89
ディスク	114
番組	58
予約録画	36
【二重放送	
音声の記録について	41
記録する音声(主/副)を選ぶ	
(「二重放送音声記録」)	122
<b>【ネットワーク</b>	
かんたんネットワーク設定	
接続する	準備編 14
設定する	126

### さくいん(つづき)

は行	ページ
<b>■</b> ハイビジョン画質	42
■ ハイビジョン動画(AVCHD)	
再生する	46
取り込む	80
■ 早送り・早戻し(サーチ)	50
■ 早見再生(1.3倍速)	50
■番組	
再生する	45
消去する	64
名前を付ける	58
プロテクト	58
編集する	58
■ 番組キープ	105
■ 番組結合	59
■ 番組追従機能	39
■ 番組表	
枝番号表示を非表示にする(選局対象)	118
画面の見かた	
検索(フリーワード、ジャンル)	32
設定を確認する	117
表示を変更する	
表示チャンネル数を変更する	
予約録画する	
■ 番組分割	
■ 番組持ち出し	93
■ ビエラリンク (HDMI)	
HDMIケーブルで接続する(アンプ)	
HDMIケーブルで接続する(テレビ)	
操作する	
ビエラリンク制御	
ビエラリンク録画待機	
■ ぴったり録画	
■ ビデオ方式(DVDビデオ規格)	14
■ 標準画質	42
■ ファイナライズ	· ¬"\
他のBD/DVD機器再生(ファイナライ	
■ フォーマット(初期化)	
■ 部分消去	58
■ プレイリスト 再生する ( <del>조</del> 組)	
田仁 ( 人) 本料 )	52

■ ブロードバンドレシーバー	
設定する	準備編 41
パソコンから本機を操作する	102
■ プロキシサーバー設定	127
■ プロテクト(書き込み禁止)	
SD カード	
写真	89
ディスク	
番組	58
■ 編集する	
番組	58
■ 放送設定	117
■ 放送メール	116
■ ポップアップメニュー	45
■ 木体実元窓の明る☆	

ま行	ページ
	39
 設定する	
毎日・毎週予約で録画した番組の再生	
(まとめ番組の再生)	49
■ マイラベル	
設定する(予約時)	35
設定する(録画一覧で)	60
■ まとめ番組	49
■ 無線 LAN	
接続する	.準備編 17
設定する	. 準備編 28
■ メール/情報	116
■ 文字入力	109
■ 持ち出し番組	
SD カードの記録時間の目安	
SD カードを確認・消去	97
画質を変更する	
(「持ち出し番組の VGA 画質」)	
携帯電話の対応機器の確認	
作成する(予約登録時)	
作成する(録画後)	
転送する	95
や行	ページ
■ 野球延長対応(番組追従)	39
■ 予約確認	
■ 予約録画	
Irシステムを使って	77
重複について	40
番組表を使って	26
予約内容の確認・取り消し・修正	37
録画日時を指定して(時間指定予約)	36

ら 行	ページ
リージョンコード / リージョン番号	132
リピート再生	56
リ.マスター	57
リモコン	
各部のはたらき	10,11
他機器が同時に動作するのを防ぐ	
(リモコンモード)	
本機のリモコンでテレビを操作する	
リモコンモード	.準備編 38
録画中に再生する	
(追っかけ再生/同時録画再生)	
録画中にできる操作	
録画モード	
記録時間の目安	
変換する	60



操作方法や困ったときに役立つサポート情報を掲載しています。

●使いかた・お手入れなどのご相談は----

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック DIGA(ディーガ) ご相談窓口 965日 受付9時~20時

電話 タッー 0120-878-982

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は -

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 000 0120-878-554 \*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容 (データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

### 愛情点検

### 長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検を ご相談ください。

# パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町 1番15号